

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – wieża pomocnicza / podest dla dzieci

1. Przeznaczenie wyrobu

- Wieża pomocnicza / podest jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, jako pomoc przy podwyższaniu pozycji dziecka, aby mogło ono bezpiecznie uczestniczyć w codziennych czynnościach dorosłych (np. przy blacie kuchennym, umywalce, stole).
- Produkt może być używany jako:
 - podest – wieża pomocnicza dla dziecka,
 - małe biurko / stolik,
 - tablica do rysowania.
- Produkt nie jest zabawką do wspinaczki, skakania ani do użytkowania sportowego.
- Produkt jest przeznaczony dla dzieci od 1 roku życia, które potrafią samodzielnie stać i utrzymywać równowagę, zawsze pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

2. Ogólne wymagania bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami bezpieczeństwa UE, w tym GPSR)

- Zawsze zapewniaj nadzór osoby dorosłej podczas korzystania z produktu przez dziecko – nigdy nie pozostawiaj dziecka na podwyższeniu bez opieki.
- Przed każdym użyciem sprawdź stabilność, kompletność i stan techniczny wyrobu (brak pęknięć, poluzowanych śrub, ostrych krawędzi, zadziórów lub odkształceń).
- Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony, zdeformowany, niestabilny lub brakuje jakiegokolwiek części.
- Upewnij się, że wszystkie elementy zabezpieczające (m.in. podwójne poprzeczki, elementy antypoślizgowe, dodatkowe podpory) są prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone.
- Używaj produktu wyłącznie na stabilnej, równej, poziomej i suchej powierzchni.
- Nie wolno stawiać produktu na podwyższeniach, schodach, meblach, śliskich dywanach ani w pobliżu krawędzi platform.
- Produkt jest przeznaczony dla jednego dziecka jednocześnie. Nie dopuszczaj do przebywania więcej niż jednego dziecka na wieży w tym samym czasie.
- Nie zezwalaj dziecku na zabawę pod produktem, na wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji ani na wieszanie się na poręczach.
- Nie zezwalaj dziecku na samodzielne przenoszenie lub przesuwanie produktu.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz (na balkonie, tarasie, w ogrodzie), chyba że powierzchnia jest sucha, równa, stabilna, a dziecko znajduje się pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej.

3. Informacje dotyczące montażu

- Produkt musi zostać w pełni i prawidłowo zmontowany przed pierwszym użyciem przez dziecko.
- Postępuj ściśle zgodnie z dostarczoną instrukcją montażu, używając dołączonych elementów i narzędzi.
- Montaż powinien być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Po zakończeniu montażu:
 - sprawdź, czy wszystkie śruby i łączniki są mocno dokręcone,

- upewnij się, że elementy składalne blokują się w pozycji roboczej i nie składają się samoczynnie,
- delikatnie porusz konstrukcją, aby sprawdzić, czy nie chwieje się i czy jest stabilna.
- Regularnie (co najmniej raz w miesiącu lub częściej przy intensywnym użytkowaniu) sprawdzaj dokręcenie śrub i stan wszystkich połączeń.

4. Bezpieczne użytkowanie jako wieża pomocnicza / podest

- Zawsze ustawiaj produkt:
 - na równej i twardej powierzchni,
 - z całkowicie rozłożonymi i stabilnie opartymi nogami,
 - z zamontowanymi stopkami i elementami antypoślizgowymi.
- Po ustawieniu wieży przy blacie kuchennym, stole lub umywalce upewnij się, że konstrukcja przylega do powierzchni roboczej w sposób stabilny i nie może się przesunąć podczas użytkowania.
- Sprawdź, czy nie ma żadnej szczeliny, w którą dziecko mogłoby włożyć palce między blat a konstrukcję podestu.
- Upewnij się, że podest jest wystarczająco odsunięty od krawędzi blatu, aby dziecko nie mogło się o nią potknąć ani wypchnąć produktu.
- Wchodzenie i schodzenie:
 - dziecko musi zawsze wchodzić i schodzić przodem do konstrukcji, trzymając się poręczy lub boków,
 - nie pozwalaj na wchodzenie ani schodzenie bokiem lub tyłem,
 - w razie potrzeby asekuruj dziecko ręką.
- Po ustawieniu dziecka na podeście zabronione jest skakanie, huśtanie się, gwałtowne wychylanie lub przeciąganie produktu.
- Nie umieszczaj na podeście dodatkowych podstawek, krzesełek, poduszek ani innych elementów zwiększających wysokość dziecka.
- Nie pozwalaj dziecku stać na poręczach ani na górnych elementach konstrukcji.
- W razie pojawienia się wyraźnych oznak zmęczenia dziecka, utraty równowagi lub nadmiernej pobudliwości – natychmiast pomóż dziecku zejść z podestu.

5. Bezpieczne użytkowanie w pobliżu potencjalnych zagrożeń w domu

5.1. Kuchnia

- Nie ustawiaj produktu bezpośrednio przy włączonych palnikach, kuchenkach gazowych, płytach indukcyjnych, piekarnikach, grillach, gorących garnkach, patelniach, czajnikach, urządzeniach parowych lub innych źródłach wysokiej temperatury.
- Zachowaj bezpieczną odległość od brzegów kuchenki oraz gorących powierzchni, aby uniemożliwić dziecku ich dotknięcie.
- Ustaw uchwyty garnków i patelni tak, aby były zwrócone do środka płyty, poza zasięgiem dziecka.
- Nie pozwalaj dziecku obsługiwać przycisków, pokręteł, noży, mikserów, robotów kuchennych i innych ostrych lub elektrycznych sprzętów.
- Utrzymuj w zasięgu ręki tylko przedmioty bezpieczne dla dziecka (np. plastikowe miski, drewniane łyżki), a niebezpieczne narzędzia i gorące naczynia trzymaj poza jego zasięgiem.

5.2. Łazienka

- Nie ustawiaj produktu w kałużach wody, na mokrych płytkach ani na śliskich dywanikach łazienkowych.
- Zawsze upewnij się, że podłoga i spód produktu są suche przed użyciem.
- Jeśli podest używany jest przy umywalce, kontroluj temperaturę wody i jej strumień, aby dziecko nie oparzyło się i nie zalało podłogi wodą (ryzyko poślizgnięcia).
- Nie pozwalaj dziecku sięgać po środki chemiczne, detergenty, kosmetyki w szklanych opakowaniach czy ostre przedmioty (np. maszynki do golenia, nożyczki).

5.3. Ogólne zagrożenia w pomieszczeniach

- Nie ustawiaj produktu w pobliżu okien otwieranych do wewnątrz, drzwi balkonowych, balustrad, schodów ani innych miejsc, w których dziecko mogłoby wypaść lub spaść z wysokości.
- Nie używaj produktu jako podestu do sięgania do okien, szafek ściennych, półek wysoko zawieszonych, zwłaszcza przy otwartych oknach lub w pobliżu krawędzi.
- Upewnij się, że w zasięgu dziecka nie znajdują się sznurki od rolet, przewody elektryczne czy inne elementy, w które mogłoby się zaplątać.
- Nie ustawiaj produktu w przejściach, przy drzwiach lub w miejscach, gdzie dorośli mogą przypadkowo potrącić konstrukcję.

6. Użytkowanie funkcji biurka i tablicy

- Przesławianie produktu z trybu wieży na tryb biurka lub tablicy może wykonywać wyłącznie osoba dorosła.
- Przed zmianą konfiguracji upewnij się, że dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości i nie trzyma żadnej części konstrukcji.
- Po zmianie funkcji sprawdź, czy wszystkie ruchome części są zablokowane w odpowiedniej pozycji i czy produkt stoi stabilnie.
- Nie pozwalaj dziecku opierać całego ciężaru ciała na tablicy, jej zawiasach ani używać jej jako stopnia do wspinania.
- Do pisania na tablicy stosuj wyłącznie przeznaczone do tego kredy lub pisaki zgodne z zaleceniami producenta tablicy; nie używaj ostrych narzędzi, które mogą spowodować odpryski lub uszkodzenia.

7. Ograniczenia użytkowania i obciążenia

- Nie przekraczaj maksymalnego zalecanego obciążenia użytkowego konstrukcji (jeżeli brak konkretnej wartości, przyjmuj, że produkt przeznaczony jest wyłącznie dla jednego małego dziecka, nie dla osoby dorosłej).
- Nie stawaj na produkcie jako osoba dorosła, nie używaj go jako drabiny, stołka roboczego lub rusztowania.
- Nie zawieszaj na konstrukcji dodatkowych ciężkich przedmiotów (torby, siatki, pojemniki), które mogą spowodować przechylenie lub utratę stabilności.

8. Konserwacja, czyszczenie i kontrola stanu

- Regularnie przeprowadzaj kontrolę stanu technicznego produktu:
 - sprawdź śruby, łączniki i elementy złączne – w razie potrzeby dokręć je odpowiednim narzędziem,
 - oglądaj powierzchnię drewnianą pod kątem pęknięć, rozwarstwień, odkształceń, odprysków i drzazg,

- sprawdź stan elementów antypoślizgowych (nakładki, podkładki) – wymień je, jeśli są zużyte lub odklejone.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki oraz łagodnych środków czyszczących, które nie zawierają agresywnych rozpuszczalników.
- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych, dużych ilości wody ani środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub doprowadzić do rozwarstwienia materiału.
- Po czyszczeniu zawsze dokładnie osusz wszystkie powierzchnie.
- Przechowuj produkt w suchym, przewiewnym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego działania źródeł ciepła (grzejniki, piece) i wilgoci, aby uniknąć odkształceń lub pleśni.

9. Użytkowanie przez opiekunów i dzieci

- Produkt może być używany wyłącznie przez dzieci znajdujące się pod nadzorem dorosłych, którzy zostali poinstruowani o zasadach bezpiecznej eksploatacji.
- Wyjaśnij dziecku w prostych słowach, jak ma bezpiecznie wchodzić, schodzić oraz zachowywać się na podeście (brak skakania, popychania, wychylania się).
- Dostosuj czas przebywania dziecka na podeście do jego wieku, kondycji i zdolności utrzymywania równowagi.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa natychmiast przerwij użytkowanie i nie dopuszczaj dziecka do produktu do czasu usunięcia potencjalnego zagrożenia.

10. Ostrzeżenia bezpieczeństwa – podsumowanie

- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używaj produktu pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- **OSTRZEŻENIE:** Ryzyko upadku z wysokości. Nie pozostawiaj dziecka samego na podeście.
- **OSTRZEŻENIE:** Używaj wyłącznie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- **OSTRZEŻENIE:** Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i gorących powierzchni.
- **OSTRZEŻENIE:** Jeden produkt – jedno dziecko. Nie dopuszczaj do korzystania przez kilka dzieci jednocześnie.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy konstrukcja jest kompletna, stabilna i nieuszkodzona.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie pozwalaj dziecku wspinać się po zewnętrznej stronie konstrukcji, huśtać się na niej ani używać jej jako drabiny.

Przestrzeganie powyższych instrukcji jest niezbędne, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić zgodne z wymogami bezpieczeństwa Unii Europejskiej użytkowanie produktu przez dzieci.



Safety



Natural

Business Name: Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
Country: GERMANY Email: Info@apex-ce.de Tel: +4921186392011

EU REP



Manufacturer Name: Shen zhen Mu Qi Qu Chuang yi Fa zhan
You Xian Gongsi

Manufacturer Address: CN, 518129, Guang Dong, Shenzhen, Jin Zhu
1 Xiang 1 Hao 501, Longgang Qu Bantian Jiedao Yangmei Shequ
Email: woodurex@hotmail.com

Product Name: Learning Tower

Model Number: DW1357

UPC/EAN: B0DLZXVF63

Batch Number: DE1357202411

WARNING: CONTAINS BUTTON CELL BATTERY.
Not suitable for children under 3 years.

WARNUNG: ENTHÄLT KNOPFZELLENBATTERIE.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

AVVERTENZA: CONTIENE BATTERIA A BOTTONI.
Non adatto a bambini sotto i 3 anni.

AVERTISSEMENT: CONTIENT UNE PILE BOUTON.
Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.



MADE IN CHINA