

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: wzmacniacz słuchawkowy do gitary elektrycznej, zasilany 2 bateriami AAA, z wejściem gitarowym 6,3 mm, wejściem AUX 3,5 mm oraz wyjściem słuchawkowym.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z gitarą oraz kompatybilnymi słuchawkami i urządzeniami audio o odpowiednich złączach. Produkt służy do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do celów innych niż przewidziane.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcją i zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Zawiera małe elementy oraz baterie – ryzyko połknięcia.
- Nie demontować, nie przerabiać i nie naprawiać samodzielnie urządzenia.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, złączy lub komory baterii nie używać produktu.

3. Ryzyko związane z głośnością i słuchem

- Przed założeniem słuchawek ustawić niski poziom głośności.
- Zwiększać głośność stopniowo do bezpiecznego, komfortowego poziomu.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Nie używać urządzenia w słuchawkach w sytuacjach wymagających pełnej uwagi na otoczenie.
- W przypadku szumów, pisków, zniekształceń lub dyskomfortu słuchowego natychmiast zmniejszyć głośność lub przerwać użytkowanie.

4. Bezpieczeństwo baterii

- Używać wyłącznie 2 baterii AAA prawidłowego typu.
- Podczas wkładania baterii zachować właściwą biegunowość (+/-).
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów baterii.
- W przypadku dłuższego nieużywania wyjąć baterie z urządzenia.
- Zużyte baterie usuwać niezwłocznie, aby zapobiec wyciekowi.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbierać ich i nie narażać na przegrzanie.
- W przypadku wycieku baterii nie dotykać elektrolitu gołymi rękami; unikać kontaktu ze skórą i oczami.

5. Ochrona przed porażeniem, pożarem i uszkodzeniem

- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci ani rozlanych cieczy.
- Nie umieszczać obok produktu naczyń z wodą lub innymi płynami.
- Nie wkładać do wnętrza urządzenia metalowych ani obcych przedmiotów.
- Nie używać produktu w miejscach o dużym zapyleniu, zabrudzeniu lub silnych wibracjach.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i bezpośredniego nasłonecznienia.

- Nie używać i nie przechowywać urządzenia w skrajnych temperaturach lub przy wysokiej wilgotności.

6. Bezpieczne podłączanie i odłączanie

- Przed podłączeniem do słuchawek, miksera, rejestratora lub innego urządzenia zewnętrznego ustawić minimalną głośność we wszystkich podłączanych urządzeniach.
- Po wykonaniu połączeń włączyć urządzenie i dopiero następnie stopniowo zwiększać głośność.
- Podczas odłączania od gitary chwycić urządzenie przy podstawie wtyku, nie ciągnąć za koniec ani nie wykręcać na siłę.
- Przed odstawieniem gitary pod ścianę lub na podłogę odłączyć urządzenie od instrumentu, aby uniknąć uderzenia i uszkodzenia.
- Nie stosować nadmiernej siły przy obracaniu wtyku, naciskaniu przycisków ani regulacji pokręteł.

7. Warunki użytkowania

- Użytkować w odpowiedniej odległości od odbiorników radiowych i telewizyjnych, ponieważ mogą wystąpić zakłócenia.
- Nie używać w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Urządzenie stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Po zakończeniu użytkowania wyłączyć urządzenie, aby oszczędzać baterie i ograniczyć ryzyko wycieku.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od wszystkich pozostałych urządzeń.
- Czyścić wyłącznie miękką, czystą i suchą ściereczką.
- Nie używać benzyny, rozpuszczalników, alkoholu, agresywnych detergentów ani środków łatwopalnych.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.

9. Postępowanie w razie problemów

- Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, nadmiernie się nagrzewa, wydziela nietypowy zapach lub nie działa po wymianie baterii, natychmiast przerwać użytkowanie.
- W przypadku przedostania się cieczy lub ciał obcych do wnętrza urządzenia zaprzestać używania produktu.
- Uszkodzony produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci do czasu bezpiecznej utylizacji lub kontroli przez wykwalifikowany serwis.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucać urządzenia ani baterii razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przestrzeganie zasad prawidłowej utylizacji pomaga ograniczyć ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

11. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan obudowy, złączy i komory baterii. Używanie uszkodzonego produktu może prowadzić do obrażeń, awarii lub pogorszenia bezpieczeństwa użytkownika. Zachować niniejsze informacje do wykorzystania w przyszłości.