

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

UNITUNE CLIP NOIR

Poniższe instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania klipsowego tunera elektronicznego przeznaczonego do strojenia instrumentów muzycznych. Należy zachować ten dokument do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do strojenia instrumentów muzycznych poprzez zamocowanie na instrumencie zgodnie z jego konstrukcją. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy obudowa, klips i wyświetlacz nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli jest pęknięty, odkształcony, poluzowany lub działa nieprawidłowo.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy oraz bateria mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- Używaj produktu wyłącznie suchymi dłońmi i w stabilnych warunkach.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, demontażu ani napraw urządzenia.

3. Bezpieczeństwo baterii

- Produkt wymaga 1 baterii litowej. Używaj tylko baterii zgodnego typu i o właściwej specyfikacji.
- Bateria powinna być instalowana z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Nie ładuj baterii jednorazowej, nie zwieraj jej styków, nie rozbieraj i nie wrzucaj do ognia.
- Zużyta lub uszkodzoną baterię natychmiast wymień.
- W przypadku dłuższego nieużywania produktu wyjmij baterię, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- Jeśli dojdzie do wycieku z baterii, unikaj kontaktu cieczy ze skórą, oczami i ustami. W razie kontaktu przemyj miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie wystawiaj baterii ani produktu z zainstalowaną baterią na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego nasłonecznienia ani źródeł ciepła.
- Bateria przechowuj poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

4. Bezpieczne użytkowanie klipsa

- Mocuj tuner ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni instrumentu ani własnych palców.
- Nie zaciskaj klipsa na częściach instrumentu, które nie są przystosowane do nacisku.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas zakładania lub zdejmowania urządzenia.
- Przed przenoszeniem instrumentu upewnij się, że tuner jest stabilnie zamocowany albo zdejmij go, jeśli istnieje ryzyko upadku.
- Nie pozostawiaj produktu luźno zamocowanego, ponieważ może spaść i spowodować uszkodzenie lub uraz.

5. Warunki użytkowania i przechowywania

- Produkt należy chronić przed wodą, wilgocią, deszczem i zachlapaniem.

- Nie używaj ani nie przechowuj produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Unikaj silnych wstrząsów, upadków oraz nacisku mechanicznego.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu otwartego ognia, grzejników, kuchenek ani innych źródeł ciepła.
- Przechowuj urządzenie w czystym, suchym miejscu, z dala od kurzu i substancji chemicznych.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie.
- Czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj środków żrących, rozpuszczalników, alkoholu ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Produkt powinien być używany przez osoby, które rozumieją sposób jego bezpiecznej obsługi.
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- W przypadku zauważenia przegrzewania, nietypowego zapachu, przebarwień, dymu lub niestandardowego działania natychmiast przerwij użytkowanie i wyjmij baterię, jeśli można to zrobić bezpiecznie.

8. Utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu ani baterii do odpadów zmieszanych.
- Zużyty produkt oraz baterie przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Dane identyfikacyjne produktu

- Nazwa produktu: UNITUNE CLIP NOIR
- Typ produktu: tuner klipsowy do instrumentów muzycznych
- Kolor: czarny
- Waga: 30 g
- Zasilanie: 1 bateria litowa











