

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania pulpitu orkiestrowego

1. Przeznaczenie i ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do podtrzymywania nut, partytur, zeszytów i innych lekkich materiałów podczas gry, ćwiczeń lub prezentacji. Używaj go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj go jako drabinki, podpory, siedziska, uchwytu do podciągania ani elementu do mocowania ciężkich przedmiotów.

Przed każdym użyciem sprawdź, czy pulpit jest prawidłowo rozłożony, stabilny i ustawiony na równej, suchej oraz twardej powierzchni.

2. Montaż i rozkładanie

- Rozkładaj i składaj produkt powoli, kontrolując ruch wszystkich elementów.
- Przed ustawieniem wysokości upewnij się, że wszystkie blokady i połączenia są prawidłowo zapięte.
- Nie wkładaj palców w miejsca ruchomych zawiasów, połączeń i mechanizmów regulacji.
- Jeśli podczas rozkładania lub regulacji wyczuwasz opór, nie używaj nadmiernej siły — sprawdź, czy elementy są prawidłowo ustawione.

3. Ustawienie i stabilność

- Ustaw pulpit na podłożu wolnym od przeszkód, kabli, rozlanych płynów i innych elementów mogących powodować poślizg lub przewrócenie.
- Nie przekraczaj rozsądnego obciążenia. Na pulpicie umieszczaj wyłącznie lekkie materiały, takie jak nuty papierowe lub cienkie segregatory.
- Nie opieraj się o pulpit i nie wywieraj nacisku na jego górną część.
- Jeżeli używasz go w pobliżu dzieci, dopilnuj, aby nie wspinały się na produkt i nie bawiły się mechanizmami regulacji.

4. Regulacja wysokości

- Reguluj wysokość wyłącznie wtedy, gdy pulpit stoi stabilnie i nie jest obciążony ciężkimi przedmiotami.
- W czasie zmiany wysokości trzymaj ręce z dala od punktów zacisku i połączeń.
- Po ustawieniu wysokości zawsze sprawdź, czy mechanizm blokujący jest zabezpieczony.
- Nie stosuj dodatkowych narzędzi do regulacji, jeśli nie są one przewidziane przez konstrukcję produktu.

5. Składanie, przenoszenie i przechowywanie

- Składaj produkt po zakończeniu użytkowania, upewniając się, że wszystkie elementy są ustawione w pozycji bezpiecznej.
- Podczas przenoszenia trzymaj pulpit obiema rękami i unikaj gwałtownych ruchów.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, wysokiej temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

- Nie przechowuj na pulpicie ciężkich przedmiotów, które mogą odkształcić elementy lub spowodować ich uszkodzenie.

6. Zagrożenia mechaniczne

- Uwaga na ostre krawędzie, miejsca łączeń i elementy metalowe podczas montażu oraz demontażu.
- Jeżeli zauważysz pęknięcia, luz w połączeniach, wygięcia lub inne uszkodzenia, zaprzestań użytkowania do czasu usunięcia usterki.
- Nie używaj produktu, jeśli mechanizmy regulacji nie działają płynnie lub nie utrzymują ustawionej pozycji.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj środków ściernych, agresywnych chemikaliów ani rozpuszczalników.
- Po kontakcie z wilgocią osusz produkt przed złożeniem i przechowywaniem.
- Regularnie kontroluj stan śrub, połączeń i blokad, a w razie potrzeby dokręcaj je zgodnie z konstrukcją produktu.

8. Bezpieczne użytkowanie w środowisku pracy i nauki

- Ustaw pulpit tak, aby nie blokował przejścia, wyjścia ewakuacyjnego ani dostępu do urządzeń wymagających swobodnego dojścia.
- W warunkach scenicznych lub sali prób zadbaj, aby przewody, statywy i inne akcesoria nie stykały się z konstrukcją pulpitu.
- W przypadku silnego wiatru lub drgań podłóża przenieś produkt do miejsca osłoniętego i stabilnego.

9. Ostrzeżenia ważne dla użytkownika

- Produkt nie jest zabawką.
- Nie dopuszczaj do użytkowania przez osoby, które nie potrafią bezpiecznie obsługiwać mechanizmów składania i regulacji.
- Nie modyfikuj konstrukcji produktu ani nie dodawaj elementów, które mogą obniżyć stabilność.
- W razie przypadkowego uszkodzenia elementów metalowych usuń produkt z użytku do czasu naprawy lub wymiany uszkodzonej części.

10. Postępowanie w razie zagrożenia

Jeżeli produkt przewróci się, zacznie się chwiać lub element regulacyjny poluzuje się podczas używania, natychmiast usuń z niego wszystkie przedmioty i ustaw go ponownie na stabilnym podłożu. W przypadku skaleczenia, przygniecenia lub innego urazu przerwij użytkowanie i udziel odpowiedniej pomocy.

Stosowanie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń, uszkodzeń produktu i nieprawidłowego użytkowania.