

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: Rowenta Energy Force 70, żelazko parowe, model DW7731

Przeznaczenie: Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń, do prasowania tkanin.

1. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wglądu.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli spadło, ma widoczne uszkodzenia, przecieka lub działa nieprawidłowo.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
- Po zakończeniu użycia odłącz urządzenie od sieci i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed schowaniem.

2. Zagrożenia elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda o napięciu 220–240 V.
- Zaleca się używanie gniazda z uziemieniem.
- Przed podłączeniem całkowicie rozwiń przewód zasilający.
- Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu z gorącą stopą żelazka.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia.
- W przypadku używania przedłużacza powinien on być odpowiedni do obciążenia i w pełni rozwinięty.

3. Ryzyko poparzenia i wysokiej temperatury

- Stopa żelazka i obszary wokół niej nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury.
- Nie dotykaj gorących powierzchni podczas pracy ani bezpośrednio po jej zakończeniu.
- Para wodna może powodować oparzenia. Nie kieruj strumienia pary na ludzi ani zwierzęta.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas prasowania w pionie.
- Nie prasuj ubrań znajdujących się na ciele.

4. Bezpieczne ustawienie urządzenia

- Używaj żelazka wyłącznie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Odkładaj urządzenie w stabilnej pozycji, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie stawiaj gorącego żelazka na powierzchniach, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem temperatury.

5. Napełnianie wodą i odpowiedni rodzaj wody

- Przed napełnianiem zbiornika wodą zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Używaj zwykłej wody z kranu.
- Jeżeli woda jest bardzo twarda, można stosować mieszaninę 50% wody z kranu i 50% wody demineralizowanej.

- Nie używaj wody z dodatkami, takimi jak perfumy, krochmal, środki zmiękczające lub zapachowe.
- Nie używaj wody deszczowej, kondensacyjnej, z suszarek, lodówek, klimatyzatorów ani czystej wody destylowanej lub demineralizowanej.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie płucz urządzenia pod bieżącą wodą.
- Regularnie wykonuj funkcję samooczyszczania, aby ograniczyć osadzanie się kamienia.
- Nie stosuj chemicznych środków odkamieniających w zbiorniku na wodę.
- Do czyszczenia stopy nie używaj materiałów ściernych ani metalowych czyścików.

7. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie podczas pracy i stygnięcia przechowuj poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod odpowiednim nadzorem i po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego używania.

8. Sytuacje wymagające przerwania użytkowania

- Przerwij używanie urządzenia, jeśli zauważysz wyciek wody, nietypowy zapach, nadmierne iskrzenie lub nieprawidłowe nagrzewanie.
- Nie próbuj samodzielnie rozbierać ani naprawiać urządzenia.

9. Bezpieczne przechowywanie

- Przed schowaniem odczekaj około 1 godziny, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Przewód przechowuj tak, aby nie był zagięty przy gorących lub ostrych elementach.

10. Informacje dotyczące utylizacji

Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. Ostrzeżenia dodatkowe

- Podczas pierwszego użycia może pojawić się niewielka ilość dymu, zapachu lub drobnych cząstek; jest to zjawisko przejściowe.
- W przypadku wypływu wody ze stopy żelazka odczekaj, aż urządzenie osiągnie właściwą temperaturę przed użyciem pary.
- Jeżeli na stopie pojawiają się osady lub cząstki, wykonaj samooczyszczanie zgodnie z instrukcją użytkowania.