

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Identyfikacja wyrobu

Ręczny ekspres do kawy espresso i cappuccino, zasilanie 220–240 V, 50–60 Hz, moc 1100 W, zbiornik na wodę 1 l. Urządzenie przeznaczone do przygotowywania napojów kawowych z kawy mielonej lub saszetek E.S.E. oraz do spieniania mleka za pomocą dyszy pary.

2. Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i podobnych zastosowań wewnętrznych, takich jak kuchnie pracownicze, pomieszczenia socjalne, pensjonaty lub inne miejsca o porównywalnym charakterze. Używać wyłącznie do przygotowywania kawy, gorącej wody i spieniania mleka.

Nie używać urządzenia do innych celów, w szczególności do podgrzewania innych cieczy, substancji łatwopalnych lub produktów spożywczych nieprzeznaczonych do ekspresów ciśnieniowych.

3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na urządzeniu.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego z uziemieniem, jeśli jest wymagane przez lokalne przepisy.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nie otwierać obudowy i nie podejmować samodzielnych napraw.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem małych dzieci, gdy jest używane, nagrzane lub stygnie.
- Osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem lub po odpowiednim instruktażu.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

4. Zagrożenia elektryczne

- Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie dotykać urządzenia ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, zlewu, prysznica ani innych źródeł wody.
- Przewód zasilający prowadzić tak, aby nie dotykał gorących powierzchni i nie zwisał z krawędzi blatu.
- Przed czyszczeniem, montażem, demontażem oraz po zakończeniu używania wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Odłączać urządzenie, chwytając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie używać przedłużaczy lub rozgałęźników niespełniających wymagań obciążenia urządzenia.

5. Zagrożenia związane z wysoką temperaturą i ciśnieniem

- Podczas pracy urządzenie wytwarza wysoką temperaturę, gorącą wodę, parę i ciśnienie.
- Nie dotykać dyszy pary, uchwytu filtra, metalowych części grupy zaparzającej ani powierzchni podgrzewanych podczas pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu.
- Istnieje ryzyko oparzenia gorącą wodą, kawą, parą oraz rozgrzanymi elementami.
- Nie kierować strumienia pary ani gorącej wody na ludzi, zwierzęta lub przedmioty wrażliwe na temperaturę.
- Nie zdejmować uchwytu filtra podczas parzenia ani gdy urządzenie pozostaje pod ciśnieniem.
- Przed zdjęciem uchwytu filtra upewnić się, że proces parzenia został zakończony i ciśnienie spadło.
- Po użyciu funkcji pary zachować szczególną ostrożność, ponieważ dysza oraz wypływająca ciecz pozostają bardzo gorące.

6. Bezpieczne ustawienie urządzenia

- Ustawiać urządzenie wyłącznie na stabilnej, równej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie ustawiać urządzenia przy krawędzi blatu.
- Nie używać urządzenia w szafkach zamkniętych ani pod materiałami łatwopalnymi.
- Zapewnić odpowiednią przestrzeń wentylacyjną wokół urządzenia.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani na gorących powierzchniach.

7. Bezpieczne użytkowanie przed pierwszym uruchomieniem

- Usunąć całe opakowanie i sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przed pierwszym przygotowaniem napoju przepłukać układ wodny czystą wodą zgodnie z procedurą uruchomienia.
- Używać wyłącznie czystej, zimnej wody pitnej.
- Nie uruchamiać urządzenia bez wody w zbiorniku.

8. Bezpieczne użytkowanie na co dzień

- Napełniać zbiornik tylko do dopuszczalnego poziomu.
- Nie używać urządzenia bez prawidłowo zamocowanego zbiornika na wodę.
- Stosować wyłącznie kawę mieloną odpowiednią do ekspresów ciśnieniowych lub saszetki E.S.E., jeżeli urządzenie obsługuje taki format.
- Nie wsypywać do filtra kawy rozpuszczalnej, kakao ani innych produktów mogących zatkać układ.
- Nie uruchamiać parzenia ani pary, jeśli elementy nie są poprawnie zamontowane.
- Pod wylotem kawy i dyszą pary zawsze ustawiać odpowiednie naczynie.
- Nie przesuwając urządzenia podczas pracy.
- W przypadku nietypowego hałasu, wycieku, zapachu spalenizny lub dymu natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

9. Spienianie mleka i użycie pary

- Podczas spieniania mleka używać naczynia odpornego na wysoką temperaturę.
- Zanurzać końcówkę dyszy w mleku ostrożnie, aby ograniczyć rozchłapywanie gorącej cieczy.
- Nie dotykać dyszy pary bezpośrednio po użyciu.
- Po zakończeniu spieniania oczyścić dyszę zgodnie z procedurą czyszczenia, aby zapobiec zaschnięciu resztek mleka i ryzyku skażenia mikrobiologicznego.
- Nie pozostawiać mleka w elementach układu spieniania.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
- Czyścić wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, używając miękkiej ściereczki i łagodnych środków.
- Nie stosować środków ściernych, ostrych narzędzi ani rozpuszczalników.
- Regularnie opróżniać i czyścić tackę ociekową, zbiornik na wodę, uchwyt filtra i elementy spieniające.
- Regularnie przeprowadzać odkamienianie, aby ograniczyć ryzyko awarii, przegrzania i spadku wydajności.
- Do odkamieniania stosować wyłącznie środki przeznaczone do ekspresów do kawy i używać ich zgodnie z instrukcją producenta środka.
- Po odkamienianiu dokładnie przepłukać układ czystą wodą.

11. Ograniczenia użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używać na zewnątrz ani w miejscach narażonych na deszcz, wilgoć lub mróz.
- Nie używać w otoczeniu zagrożonym wybuchem ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używać urządzenia z zewnętrznym timerem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania, jeżeli bezpieczna obsługa nie jest zapewniona przez producenta.

12. Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza gdy urządzenie jest gorące.

13. Postępowanie w razie problemów

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przecieka lub nadmiernie się nagrzewa, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie korzystać z urządzenia po upadku lub po stwierdzeniu uszkodzeń mechanicznych.
- Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

14. Bezpieczne przechowywanie

- Przed schowaniem urządzenia opróżnić zbiornik na wodę i pozostawić wszystkie elementy do wyschnięcia.
- Przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed kurzem, wilgocią i dostępem dzieci.
- Nie owijać przewodu ciasno wokół gorącego lub jeszcze ciepłego urządzenia.

15. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

16. Najważniejsze ostrzeżenie

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użycie może spowodować porażenie prądem, oparzenia, pożar lub obrażenia ciała.



Informazioni Sicurezza – Persona Responsabile

B2bires srl – Via Vittoria, 45
Cessalto (TV) 31040
info@b2bires.com

ATTENZIONE

Collo Termoretrato con Film Personalizzato

AWLS *Advanced Web Logistic Service*