

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania telewizora – zgodna z wymaganiami GPSR (UE)

1. Zakres zastosowania i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Telewizor jest przeznaczony do odbioru sygnałów audio-wideo w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach domowych lub biurowych.
- Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na stabilnym meblu lub na ścianie z użyciem odpowiedniego uchwyty ściennego.
- Nie używać w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka, pralnia, basen, sauna), w środowisku zapyłonym, w miejscach narażonych na silne wibracje lub wstrząsy.
- Telewizor nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz bez odpowiedniej ochrony przed wilgocią, opadami, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz skrajnymi temperaturami.
- Nie używać urządzenia do celów innych niż opisane powyżej (np. jako powierzchni do stawiania przedmiotów, stołu, podpory).

2. Ostrzeżenia ogólne dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

- **Nie otwierać obudowy.** Wewnątrz znajdują się elementy pod wysokim napięciem. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Wszelkie naprawy i przeglądy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
- Telewizor należy podłączać tylko do gniazda sieciowego z prawidłowo zainstalowaną instalacją elektryczną i napięciem znamionowym zgodnym z tabliczką znamionową.
- Nie przeciążać gniazdek, listew zasilających ani przedłużaczy przez podłączanie zbyt wielu urządzeń.
- Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający przy odłączaniu telewizora od sieci – zawsze ciągnąć za wtyczkę.
- Nie używać uszkodzonych przewodów, wtyczek ani gniazd sieciowych.
- Wtyczka zasilająca musi być zawsze łatwo dostępna, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć telewizor od zasilania.
- Nawet w trybie czuwania telewizor pozostaje pod napięciem, jeżeli wtyczka znajduje się w gniazdku.

3. Ochrona przed pożarem i przegrzaniem

- Nie narażać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapiącej lub rozlanej wody.
- Nie ustawiać na telewizorze ani nad nim naczyń z płynami (np. wazonów, kubków, misek); rozlany płyn może spowodować zwarcie, porażenie prądem lub pożar.
- Nie umieszczać w pobliżu telewizora świec, otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu.
- Nie przykrywać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, tkaninami itp.
- Nie suszyć ubrań ani innych materiałów na obudowie urządzenia.
- Zapewnić odpowiednią wentylację: co najmniej ok. 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm nad telewizorem.
- Nie instalować telewizora w zamkniętej wnęce bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfery, grzejniki, piece, intensywne promieniowanie słoneczne, nawiew gorącego powietrza).

4. Ryzyko upadku i zasady stabilnego ustawienia

- Nie ustawiać telewizora na niestabilnych meblach, wózkach, stojakach ani półkach.
- Używać wyłącznie szafek, stojaków lub uchwytów ściennych, które są odpowiednie do rozmiaru i masy telewizora.
- Upewnić się, że podstawa telewizora nie wystaje poza krawędź mebla.
- W razie montażu ściennego przestrzegać instrukcji dostarczonych z uchwytem ściennym i zastosować kołki oraz śruby odpowiednie do rodzaju ściany.
- Przewody (zasilające, antenowe, HDMI, sieciowe) prowadzić tak, aby nie można było o nie zahaczyć, potknąć się ani za nie pociągnąć.
- Nie umieszczać na telewizorze lub meblu, na którym stoi, przedmiotów zachęcających dzieci do wspinania się (zabawek, pilotów itp.).
- Nie pozwalać dzieciom wspinać się na meble ani sam telewizor.
- Duże i ciężkie odbiorniki należy przenosić zawsze w dwie osoby, trzymając za dolną i górną krawędź ramki, w pozycji pionowej.

5. Warunki środowiskowe i kondensacja

- Eksploatować urządzenie wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności podanych w specyfikacji technicznej (typowo: temp. ok. 5–35 °C, wilgotność 20–80% RH bez kondensacji).
- Nie narażać urządzenia na nagłe zmiany temperatury (np. wniesienie z mrozu do ciepłego pomieszczenia). W razie takiej sytuacji pozostawić telewizor odłączony od sieci przynajmniej przez 1 godzinę, aby uniknąć kondensacji pary wodnej.
- Nie używać w miejscach o dużym zapyleniu – kurz może powodować przegrzewanie i zwarcia.
- Nowe meble, farby i urządzenia mogą wydzielać zapachy (emisja lotnych związków). Krótkotrwały zapach po pierwszym włączeniu urządzenia jest zjawiskiem normalnym i zanika z czasem, przy prawidłowej wentylacji pomieszczenia.

6. Ochrona przed wilgocią i cieczami

- Nie dotykać ekranu ani obudowy mokrymi dłońmi.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest widocznie zawilgocone lub było narażone na zalanie.
- Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się ciecz lub małe przedmioty (np. spinacze, śrubki):
 - nie włączać telewizora lub natychmiast go wyłączyć,
 - wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
 - skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

7. Zasady bezpiecznej instalacji i podłączania

7.1. Podłączenie do zasilania

- Używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem lub przewodu o równoważnych parametrach.
- Przewód ułożyć tak, aby nie był narażony na zgniatanie, załamania, ścieranie, przejeżdżanie kółkami mebli ani działanie wysokiej temperatury.
- Nie prowadzić przewodu po ostrych krawędziach.
- Nie zabezpieczać przewodu taśmą klejącą pod dywanem lub wykładziną, jeżeli może to doprowadzić do przegrzewania.

7.2. Podłączenie anteny i uziemienie (jeśli dotyczy)

- W przypadku stosowania zewnętrznej anteny zewnętrzny system antenowy powinien być zabezpieczony przed przepięciami i ładunkami elektrostatycznymi zgodnie z odpowiednimi normami.
- Nie dotykać złącza antenowego podczas burzy.

7.3. Podłączenia sygnałowe (HDMI, USB, sieć)

- Przed podłączaniem lub odłączaniem przewodów (HDMI, USB, sieć LAN, inne) zaleca się wyłączenie telewizora i odłączenie wtyczki od zasilania, szczególnie przy instalacji po raz pierwszy.
- Nie przekraczać dopuszczalnego łącznego poboru prądu przez urządzenia USB – zbyt duże obciążenie może spowodować niestabilną pracę lub uszkodzenie.
- Nie używać uszkodzonych przewodów sygnałowych (pęknięta izolacja, wygięte złącza, luźne wtyki).

8. Bezpieczny montaż na ścianie

- Przed montażem odłączyć telewizor od sieci elektrycznej i wszystkich pozostałych kabli.
- Używać wyłącznie uchwyty ściennego zgodnego z normą VESA i parametrami danego modelu (rozstaw otworów, rodzaj i długość śrub).
- Ściana musi być nośna i w dobrym stanie technicznym (beton, cegła, odpowiednio wzmocniona płyta gipsowo-kartonowa itp.).
- Upewnić się, że uchwyt, kołki i śruby wytrzymują obciążenie większe niż masa telewizora (z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa).
- Telewizor powinien być zamontowany równolegle do ściany, bez pochylenia do przodu, jeżeli uchwyt nie jest do tego przeznaczony.
- Podczas zawieszania telewizora nie opierać całego ciężaru na ekranie – trzymać za ramę obudowy.

9. Środki ostrożności przy przenoszeniu i transporcie

- Przed przeniesieniem odłączyć przewód zasilający i wszystkie pozostałe kable.
- Telewizor przenosić w pozycji pionowej, trzymając za górną i dolną krawędź ramy.
- Nie naciskać na powierzchnię ekranu – grozi to pęknięciem szkła i wyciekami ciekłych kryształów.
- W przypadku chwilowego odłożenia urządzenia ekranem do dołu ułożyć je na całej powierzchni na miękkim, równym podłożu, które chroni przed zarysowaniami i naciskiem punktowym.
- Cięższe modele powinny być przenoszone przez co najmniej dwie osoby.

10. Bezpieczeństwo ekranu i ochrona wzroku

- Nie uderzać i nie naciskać ekranu – jest on wykonany ze szkła i może pęknąć.
- Nie dotykać ekranu przez dłuższy czas – może to powodować przejściowe zniekształcenia obrazu.
- Aby zmniejszyć ryzyko „wypalenia” obrazu, unikać długotrwałego wyświetlania nieruchomych elementów (np. menu, logo, paski informacyjne) w tym samym położeniu.
- W przypadku używania formatu obrazu z pasami (np. 4:3) przez dłuższy czas, okresowo zmieniać ustawienia lub treści, aby nie doprowadzić do trwałego utrwalenia obrazu.

11. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej i emisji fal radiowych

- Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej wykorzystuje fale radiowe w paśmie 2,4 GHz (oraz, jeśli dotyczy, inne pasma zgodne ze specyfikacją urządzenia).
- Nie używać urządzenia w pobliżu aparatury medycznej, jeżeli może to powodować zakłócenia (np. w niektórych pomieszczeniach szpitalnych).
- W pobliżu urządzeń automatyki (bramy automatyczne, czujniki pożarowe, systemy alarmowe) zachować odległość zmniejszającą ryzyko zakłóceń radiowych.
- Osoby z rozrusznikiem serca powinny zachować bezpieczną odległość od modułu nadawczo-odbiorczego – w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub producentem rozrusznika.
- Nie łączyć się z sieciami bezprzewodowymi, do których użytkownik nie ma uprawnień dostępu.

12. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi

- W czasie burzy, zwłaszcza z wyładowaniami atmosferycznymi w pobliżu, zaleca się odłączenie przewodu zasilającego od gniazda sieciowego oraz przewodów antenowych.
- Przepięcia spowodowane wyładowaniami mogą uszkodzić urządzenie poprzez instalację antenową lub sieciową.

13. Dłuższa nieobecność użytkownika

- W razie planowanej dłuższej przerwy w użytkowaniu (np. wyjazd na urlop) odłączyć telewizor od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazda.
- Zaleca się także odłączyć przewody antenowe i sieciowe, aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń w wyniku przepięć.

14. Bezpieczeństwo akustyczne (głośność i słuchawki)

- Długotrwałe słuchanie dźwięku przy wysokim poziomie głośności, zwłaszcza przez słuchawki, może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Stopniowo zwiększać głośność od niskiego poziomu; unikać nagłych skoków głośności.
- W razie odczuwania dzwonienia w uszach, dyskomfortu lub bólu – natychmiast zmniejszyć głośność lub zrobić przerwę.
- Nie zasypiać ze słuchawkami na uszach przy włączonym dźwięku.

15. Bezpieczeństwo dzieci i nadzór

- Nie pozostawiać małych dzieci bez nadzoru w pobliżu telewizora.
- Dzieciom należy wyjaśnić, że urządzenie nie jest zabawką i nie wolno się na nie wspinać ani się z nim bawić w sposób mogący spowodować przewrócenie.
- Przechowywać opakowania (folie, torby plastikowe, materiały pochłaniające wilgoć) poza zasięgiem dzieci – istnieje ryzyko uduszenia lub zatrucia.

16. Bezpieczne użytkowanie pilota i baterii

16.1. Wkładanie i wyjmowanie baterii

- Stosować wyłącznie baterie typu określonego w instrukcji urządzenia (zwykle 2 × AAA lub równoważne).
- Podczas instalacji zachować prawidłową polaryzację (+/-), zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii.
- Nie mieszać baterii starych z nowymi oraz różnych typów (np. alkalicznych z solnymi).

- Wyciekające lub uszkodzone baterie należy natychmiast usunąć, a komorę oczyścić miękką, suchą szmatką w rękawiczkach ochronnych.

16.2. Środki ostrożności

- Nie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie demontować, nie zgniatać mechanicznie ani nie poddawać działaniu wysokiej temperatury – ryzyko wybuchu lub wycieku elektrolitu.
- Nie pozostawiać baterii w miejscach o skrajnie wysokiej temperaturze (np. w bezpośrednim słońcu, blisko źródeł ciepła).
- W razie kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć baterie, aby zapobiec ich ewentualnemu wyciekowi.
- Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci; połknięcie baterii stwarza poważne zagrożenie – w takim przypadku niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

17. Czyszczenie i konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego.
- Do czyszczenia ekranu i obudowy używać wyłącznie miękkiej, lekko wilgotnej i czystej ściereczki.
- Nie stosować środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny, alkoholu, środków do zwalczania owadów lub innych substancji żrących – mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Nie spryskiwać bezpośrednio telewizora wodą ani innymi płynami; płyn nanosić jedynie na ściereczkę.
- Nie używać materiałów ściernych (gąbek z warstwą ścierną, papieru kuchennego o szorstkiej strukturze), które mogą porysować ekran.
- Okresowo czyścić również wtyczkę zasilającą suchą szmatką.

18. Sytuacje wymagające natychmiastowego wyłączenia i kontaktu z serwisem

Natychmiast wyłączyć telewizor, wyjąć wtyczkę z gniazda i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem, jeżeli:

- urządzenie wydziela dym, zapach spalenizny lub nietypowy zapach,
- obudowa, przewód zasilający lub wtyczka są widocznie uszkodzone,
- do wnętrza dostały się ciała obce (metalowe przedmioty, płyny, małe elementy),
- telewizor był narażony na silne wstrząsy, upadek lub uszkodzenie mechaniczne ekranu,
- urządzenie nie działa prawidłowo, pojawiają się nietypowe dźwięki, trzaski, migotanie obrazu,
- podczas pracy obudowa nagrzewa się nienaturalnie mocno w sposób wskazujący na możliwe uszkodzenie.

19. Zasady prawidłowego wycofania z eksploatacji i recykling

- Nie wyrzucać telewizora wraz z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami UE i krajowymi.
- Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych – należy je oddawać do specjalnych pojemników na baterie w punktach zbiórki lub sklepach.

- Demontaż i odzysk materiałów powinny być prowadzone przez uprawnione podmioty, aby zminimalizować wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

20. Dodatkowe zalecenia eksploatacyjne

- Nie włączać i nie wyłączać urządzenia wielokrotnie w bardzo krótkich odstępach czasu – może to wpływać niekorzystnie na trwałość podzespołów.
- W przypadku korzystania z funkcji sieciowych lub aktualizacji oprogramowania postępować zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia oraz producentów podłączanych urządzeń zewnętrznych.
- Przy podłączaniu urządzeń zewnętrznych (konsola, odtwarzacz, komputer itp.) należy sprawdzić ich kompatybilność elektryczną i sygnałową oraz stosować oryginalne lub certyfikowane przewody.

Przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa ma na celu zminimalizowanie ryzyka obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzeń urządzenia, zgodnie z wymaganiami ogólnego bezpieczeństwa produktów obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

Hisense



UEFA
EURO2024
GERMANY

OFFICIAL PARTNER

SMART TV

4 SERIES



Natural Colour
Enhancer

Dolby Audio



AI Sports Mode



HD Resolution

32"

NETFLIX | prime video | YouTube | Disney+



Game Mode


DTS® Virtual:X™



Wi-Fi Built-in



One Click Access



HDMI



Share to TV

Product ID picture is for illustration purposes only.

©2023 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon, Prime Video, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon Prime membership or Prime Video fees apply. See primevideo.com/terms for details.

Availability of content and applications varies by territory.

Netflix streaming membership required.

© 2023 Disney and related entities. Disney+ subscription required. Conditions apply. HD and 4K Ultra HD available for select titles.

Hisense



UEFA
EURO2024
GERMANY

OFFICIAL PARTNER

SMART TV

4 SERIES



Natural Colour
Enhancer

Dolby Audio



AI Sports Mode



HD Resolution

32"

NETFLIX

prime video

YouTube

Disney+



Game Mode

DTS® Virtual:X™



Wi-Fi Built-in



One Click Access



HDMI



Share to TV

Product ID picture is for illustration purposes only.

©2023 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon, Prime Video, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon Prime membership or Prime Video fees apply. See primevideo.com/terms for details.

Availability of content and applications varies by territory.

Netflix streaming membership required.

©2023 Disney and related entities. Disney subscription required. Conditions apply. HD and 4K Ultra HD available for select titles.

Hisense



UEFA
EURO2024
GERMANY

OFFICIAL PARTNER

[illegible]

32" 4



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
• LIVRET
• DOULE



Hisense



EURO2024
OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

FRONT


1



2



3



Images are for illustrative purpose only and may differ from the actual product.

dts x

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS X, VirtualX, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI™

High Definition Multimedia Interface

The terms HDMI and High Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



