

# **Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania klawiatury mechanicznej z podświetleniem RGB (zgodnie z wymogami bezpieczeństwa produktów UE)**

## **1. Przeznaczenie wyrobu**

- Klawiatura jest przeznaczona do użytku jako urządzenie wejściowe do komputera lub konsoli do gier w pomieszczeniach zamkniętych.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z urządzeniami wyposażonymi w złącze USB-A.
- Nie jest to zabawka. Nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 8 roku życia bez stałego nadzoru osoby dorosłej.

## **2. Ogólne zasady bezpieczeństwa**

- Przed użyciem uważnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj klawiatury wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją i przeznaczeniem wyrobu.
- Nie dokonuj samodzielnie żadnych modyfikacji, napraw ani przeróbek urządzenia ani przewodu.
- Wszelkie czynności serwisowe powinien wykonywać wykwalifikowany personel.

## **3. Bezpieczeństwo elektryczne**

- Klawiatura jest zasilana z gniazda USB. Podłączaj ją wyłącznie do sprawnych, zgodnych z normami portów USB urządzeń komputerowych lub konsol.
- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonego portu USB, przedłużacza USB o wątpliwej jakości ani niezgodnych adapterów.
- Nie dotykaj złącza USB mokrymi dłońmi i nie podłączaj urządzenia, gdy jest ono wilgotne lub zawilgocone.
- Nie używaj klawiatury w pobliżu źródeł silnych pól elektromagnetycznych (np. transformatory, nadajniki radiowe), które mogą powodować zakłócenia w pracy urządzenia.
- Jeśli poczujesz zapach spalenizny, zauważysz dym, nadmierne nagrzewanie się obudowy lub przewodu – natychmiast odłącz klawiaturę od urządzenia i zaprzestań użytkowania.

## **4. Warunki użytkowania i środowisko pracy**

- Używaj klawiatury w suchych pomieszczeniach, z dala od wilgoci, pary wodnej, rozlanych napojów i innych cieczy.
- Unikaj narażania urządzenia na skrajne temperatury, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoką wilgotność oraz duże zapylenie.
- Nie kładź na klawiaturze ciężkich przedmiotów i nie naciskaj na nią nadmierną siłą.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której stoi klawiatura, jest stabilna, płaska i nieśliska.
- Nie używaj produktu na zewnątrz ani w środowisku narażonym na deszcz, śnieg, mgłę, kondensację pary lub inne źródła wilgoci.

## **5. Obsługa przewodu i podłączanie**

- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania klawiatury. Zawsze trzymaj za wtyczkę USB.
- Nie zgniataj, nie przygniataj, nie zaginaj ostro ani nie skręcaj mocno przewodu.
- Nie prowadź przewodu w miejscach, po których się chodzi, pod kółkami fotela lub gdzie może zostać przytrzaśnięty drzwiami czy szufladą.
- Upewnij się, że przewód nie stanowi zagrożenia potknięciem dla użytkownika lub innych osób.
- Nie używaj klawiatury z uszkodzonym przewodem, przetartą izolacją lub poluzowaną wtyczką.

## **6. Ryzyko urazów ergonomicznych (zmęczenie, nadwyrężenie, RSI)**

Długotrwałe korzystanie z klawiatury może prowadzić do dolegliwości bólowych dłoni, nadgarstków, ramion, barków, szyi lub pleców. Aby ograniczyć ryzyko:

- Ustaw klawiaturę na wysokości umożliwiającej pisanie przy rozluźnionych ramionach, z nadgarstkami w możliwie neutralnej pozycji.
- Zapewnij odpowiednie podparcie dla przedramion oraz stabilne, ergonomiczne ustawienie fotela i biurka.
- Rób regularne przerwy: co 30–60 minut przerwij pisanie na kilka minut, rozluźnij dłonie i rozciągnij nadgarstki.
- Nie uderzaj w klawisze nadmierną siłą – używaj tylko takiego nacisku, jaki jest potrzebny do ich aktywacji.
- Jeżeli odczuwasz drętwienie, mrowienie, sztywność, ból lub inne dolegliwości w obrębie dłoni, nadgarstków, ramion, szyi lub pleców – przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

## **7. Bezpieczeństwo oczu i korzystanie z podświetlenia RGB**

- Nie wpatruj się z bliskiej odległości bezpośrednio w bardzo jasne efekty świetlne przez dłuższy czas.
- W razie uczucia zmęczenia oczu, podrażnienia lub bólu głowy zmniejsz jasność podświetlenia, ogranicz migające efekty świetlne lub wyłącz podświetlenie.
- Osoby wrażliwe na migające światło (np. z ryzykiem napadów fotogennych) powinny unikać trybów z intensywnym migotaniem, stroboskopowych i szybko zmieniających się efektów.
- Zachowaj odpowiednią odległość od ekranu i stosuj przerwy wzrokowe (regularne spojrzenie w dal na kilkanaście sekund po każdej dłuższej sesji).

## **8. Użytkowanie przez dzieci i nadzór**

- Dzieci mogą korzystać z klawiatury wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem, złączem USB ani naciskać klawiszy z nadmierną siłą.
- Nie dopuszczaj do prób otwierania obudowy, wyjmowania poszczególnych klawiszy bez odpowiednich narzędzi i umiejętności.
- Małe elementy (np. odłączone nakładki klawiszy) mogą stanowić zagrożenie zadławienia – trzymaj je z dala od małych dzieci.

## **9. Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz klawiaturę od komputera lub konsoli.
- Nie używaj środków w sprayu bezpośrednio na urządzenie. Nie stosuj agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników, benzyny ekstrakcyjnej ani środków ściernych.

- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; upewnij się, że żadna ciecz nie przedostanie się do wnętrza urządzenia ani pod klawisze.
- Nie zanurzaj klawiatury w wodzie ani żadnym innym płynie.
- W przypadku przypadkowego zalania natychmiast odłącz klawiaturę, odwróć ją klawiszami do dołu, delikatnie osusz i przed ponownym użyciem pozostaw do całkowitego wyschnięcia przez co najmniej 48 godzin. Jeśli po tym czasie urządzenie nie działa prawidłowo, nie używaj go.

## **10. Otwieranie obudowy i modyfikacje**

- Nie otwieraj obudowy klawiatury, nie ingeruj w elektronikę wewnętrzną i nie dokonuj samodzielnych napraw.
- Usuwanie śrub, plomb lub naruszenie konstrukcji może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrożenia porażeniem prądem lub pożarem.
- Nie wymieniaj samodzielnie żadnych elementów elektronicznych ani przewodów.
- Nie podłączaj klawiatury do samodzielnie modyfikowanych lub niesprawnych urządzeń.

## **11. Bezpieczne korzystanie podczas grania i długich sesji**

- Ogranicz czas nieprzerwanych sesji grania. Regularnie rób przerwy na rozciągnięcie, nawodnienie i odpoczynek dla oczu.
- Zapewnij odpowiednie oświetlenie pomieszczenia – unikaj grania w całkowicie ciemnym pokoju przy bardzo jasnym ekranie.
- Ustaw klawiaturę, monitor i fotel tak, aby zachować stabilną, wyprostowaną postawę i zmniejszyć obciążenie kręgosłupa.
- W razie zawrotów głowy, nudności, bólu głowy, zaburzeń widzenia lub innych niepokojących objawów przerwij grę i skonsultuj się ze specjalistą.

## **12. Postępowanie w razie uszkodzenia**

- Jeśli klawiatura lub przewód zostaną widocznie uszkodzone (pęknięcia, wgniecenia, przetarcia, nadtopienia), natychmiast odłącz urządzenie i nie używaj go dalej.
- Jeżeli urządzenie było narażone na silne uderzenie, upadek, zalanie lub inne zdarzenie mogące wpłynąć na jego bezpieczeństwo, nie podłączaj go ponownie przed sprawdzeniem przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku stwierdzenia nietypowego działania (samoczynne wciskanie klawiszy, migotanie podświetlenia, przegrzewanie) należy przerwać użytkowanie i odłączyć urządzenie.

## **13. Ochrona środowiska i utylizacja**

- Na końcu okresu użytkowania nie wyrzucaj klawiatury razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Odpowiednia utylizacja pomaga chronić środowisko oraz zdrowie ludzi.

## **14. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa UE**

- Produkt powinien być użytkowany w sposób opisany w niniejszej instrukcji, aby spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.

- Niewłaściwe użytkowanie, modyfikacje lub ignorowanie ostrzeżeń mogą prowadzić do powstania ryzyka porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

## **15. Przechowywanie instrukcji**

- Przechowuj instrukcję bezpieczeństwa w łatwo dostępnym miejscu, aby móc do niej wrócić w przyszłości.
- W razie przekazania klawiatury innej osobie przekaz razem z nią również niniejszą instrukcję bezpieczeństwa.

630\*148,5 mm

BACK

BACK

COVER



THE G-LAB

www.the-g-lab.tech



#### The G-LAB KEYZ PLATINUM FR 80024

Made in China  
Distributed by:  
AXIS - 1 Rue de la Genèvre 21 Le Vert Saint  
60330 SAINT OZEN CALAUMON - France

#### EU DECLARATION OF CONFORMITY

AXIS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below:  
Gaming Keyboard Mechanical Red Switch Low Profile FR Layout The G-LAB KEYZ PLATINUM FR  
EAN 376032066234  
Conforms to the following essential requirements and standards:

| EU Directives | Conforms to                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROHS          | IEC 62321-3-1 : 2013<br>IEC 62321-4 : 2013 + AMOD : 2017<br>IEC 62321-5 : 2013<br>IEC 62321-6 : 2015<br>IEC 62321-7-1 : 2015<br>IEC 62321-7-2 : 2017<br>IEC 62321-8 : 2017 |
| CE            | EN 55032 : 2015 / EN 61000-3-2 : 2014 /<br>EN 61000-3-3 : 2013 / EN 55035 : 2017                                                                                           |

And whose transmission frequency band is NOT CONCERNED

Signed at SAINT OZEN CALAUMON, 07/08/2024  
By Stefan Resser, President AXIS

#### PRECAUTIONS

Read the safety instructions. Keep these safety instructions for future reference.  
Read the safety and operating instructions carefully before operating this product.

Observe all warnings on the product and in the operating instructions.

Do not place this product in direct sunlight or near a heat source. components. Before cleaning an electrical product, switch it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.

If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.

Observe all warnings on the product and in the operating instructions.

Do not place this product in direct sunlight or near a heat source.

Do not use in a damp environment.

Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage components. Before cleaning an electronic product, switch it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.  
If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.

If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible.  
Do not disassemble or attempt to repair this product yourself.  
Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repairs should be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service center.

Do not attempt to disassemble or modify this product. Unauthorized modifications will void the warranty.  
If your product uses rechargeable batteries, please read the specific precautions below:

#### WARNING ON BATTERY-OPERATED PRODUCTS

When handling batteries:  
Always keep batteries out of the reach of children. If swallowed, contact a doctor immediately.

Do not charge batteries intended for single use (alkaline or saline). Charging non-rechargeable batteries causes gas and/or heat emissions which may lead to explosions and/or fires.

Do not dispose of batteries in a fire. Do not touch the same poles of batteries. Do not deform, crush or puncture batteries. Do not disassemble batteries. Do not dispose of batteries with ordinary household waste. You may create a short circuit if the positive and negative terminals come into contact. This can damage the battery and cause leakage.

#### WARNING ON RECHARGEABLE BATTERY PRODUCTS

If the battery does not work properly within the warranty period, please send the product to your nearest service center to have the battery replaced. Do not attempt to replace the battery yourself.

WARNING: There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Only replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

WARNING: Use of non-original batteries may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazards. Improperly handled batteries may explode. Never disassemble them. Do not allow children to handle batteries.

#### WARRANTY

AXIS offers a 2 year warranty from the date of purchase on new, unused products with undetectable material or manufacturing defects. The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from improper use, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters, or improper repairs carried out by non-approved workshops.

The warranty is only valid in the country of purchase.

Batteries and normal wear and tear are not covered by the warranty.  
The warranty is only valid on presentation of the invoice. Shipment of a defective product for warranty repair is at the customer's risk. The warranty is reserved for the first and user purchaser. AXIS reserves the right to repair or exchange the defective product at its sole discretion.

- Any legal provisions in force in your country which go beyond the cases set out here shall prevail over the present provisions.

#### ENVIRONMENT

The crossed-out garbage can on the product (including accessories) means that it belongs to the electrical and electronic equipment family. To promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and protect the environment, European regulation 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rate of the materials of which they are made, and to reduce the impact on the environment and on human health. The crossed-out wheeled garbage can symbol is displayed on all products to remind consumers of their separate collection obligations. Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their appliance.

#### BATTERIES

Batteries must be disposed of at designated collection points in accordance with local regulations. This device contains batteries covered by European Directive 2006/68/EC, which must not be disposed of with household waste. Find out about the regulations in force in your area concerning the separate collection of batteries. Correct disposal of batteries helps protect the environment and your health.

#### PACKAGING

AXIS is committed to respecting the environment. Our packaging is to be placed in the recycling garbage can and does not contain any single-use plastic.  
To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules in place locally for the type of waste.



USER'S GUIDE  
MANUEL D'UTILISATION  
GUÍA DE USUARIO  
GUIDA DELL'UTENTE  
HANDLEIDING  
BEDIENUNGSANLEITUNG



MECHANICAL LOW PROFILE GAMING KEYBOARD

THE G-LAB



Does not require any driver, is automatically recognized by your system  
Ne nécessite aucun driver, est reconnu automatiquement par votre système  
No requiere ningún controlador, es reconocido automáticamente por su sistema

#### KEYBOARD TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CLAVIER / ESPECIFICACIONES DEL TECLADO

|                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Keyboard type / Type de clavier / Tipo de teclado                 | Mechanical / Mécanique / Mecánico |
| Switch type / Type de switch / Tipo de switch                     | Red/Rouge / Rojo                  |
| Activation force / Force d'activation / Activación                | 2 mm                              |
| Anti-ghosting keys / Touches anti-ghosting / Teclas anti-ghosting | N-Key Rollover                    |
| Backlight / Retroéclairage / Iluminación                          | RGB                               |
| Cable length / Longueur du câble / Longitud del cable             | 1,8 m                             |
| Multimedia shortcuts / Raccourcis multimedia / Atajos multimedia  | 18                                |
| Connector / Connecteur / Conector                                 | USB                               |
| Compatibility / Compatibilité / Compatibilidad                    | Windows / Playstation             |
| Dimensions / Dimensiones                                          | 437 x 130 x 23mm                  |
| Weight / Poids / Peso                                             | 960g                              |

#### MULTIMEDIA SHORTCUTS / RACCOURCIS MULTIMEDIA / ATAJOS MULTIMEDIA

|         |   |          |   |
|---------|---|----------|---|
| FN + F1 | 🔊 | FN + F9  | 🔴 |
| FN + F2 | 🔊 | FN + F8  | 🔵 |
| FN + F3 | 🔊 | FN + F10 | 📧 |
| FN + F4 | 🔊 | FN + F11 | 🖨 |
| FN + F5 | 🔊 | FN + F12 | 🔍 |
| FN + F6 | 🔊 |          | ☀ |
| FN + F7 | 🔊 |          | ☀ |

#### MOUSE JEU

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN + [Windows icon] | Windows lock / Verrouiller la touche Windows / Bloquear la tecla Windows                                                                                                      |
| FN + Z              | Reversing the ZSDG keys with the directional arrows (Inversion des touches ZSDG avec les flèches directionnelles / Inversión de las teclas ZSDG con las flechas de dirección) |

#### RETROECLAIRAGE

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN + ARR DEF | Allumage/Eteint le rétroéclairage / Turns backlight on/off / Enciende/apaga la luz de fondo |
| FN + INS L1  | 3 light effects / 3 effets de lumière / 3 efectos de luz                                    |
| FN + SUP L4  | 3 light effects / 3 effets de lumière / 3 efectos de luz                                    |

|                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN + L2                  | 3 Reaction light effects / 3 Effets de lumière par réaction / 3 Efectos de la luz por reacción                                                                   |
| FN + FIN L5              | 3 effets de lumière / 3 light effects / 3 efectos de luz                                                                                                         |
| FN + [Up/Down arrows]    | Increase or decrease the backlight intensity / Augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse du rétroéclairage / Aumentar o diminuir a intensidade da luz de fundo |
| FN + [Up/Down arrows]    | Adjusting the speed of the backlight / Régler la vitesse du rétroéclairage / Ajuste de la velocidad de la luz de fondo                                           |
| FN + [Left/Right arrows] | Changing the direction of the backlight / Changer la direction du rétroéclairage / Cambiar la dirección de la luz de fondo                                       |
| FN + [Left/Right arrows] | Changing the backlight colour / Changer la couleur du rétroéclairage / Cambiar el color de la luz de fondo                                                       |

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN + [ARR DEF] | Increase/Decrease backlight speed / Augmenter ou diminuer l'intensité du rétroéclairage / Aumentar o diminuir a velocidade da luz de fundo |
| FN + [INS L1]  | 3 light effects / 3 effets de lumière / 3 efectos de luz                                                                                   |
| FN + [SUP L4]  | 3 light effects / 3 effets de lumière / 3 efectos de luz                                                                                   |

#### THE G-LAB KEYZ PLATINUM FR 80024

Made in China  
Distribué par:  
AXIS - 1 Rue de la Genèvre 21 Le Vert Saint  
60330 SAINT OZEN CALAUMON - France

#### DECLARATION DE CONFORMITE LE

AXIS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous:  
Gaming Keyboard Mechanical Red Switch Low Profile FR Layout The G-LAB KEYZ PLATINUM FR  
EAN 376032066234  
Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes:

| EU Directives | Conforms to                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROHS          | IEC 62321-3-1 : 2013<br>IEC 62321-4 : 2013 + AMOD : 2017<br>IEC 62321-5 : 2013<br>IEC 62321-6 : 2015<br>IEC 62321-7-1 : 2015<br>IEC 62321-7-2 : 2017<br>IEC 62321-8 : 2017 |
| CE            | EN 55032 : 2015 / EN 61000-3-2 : 2014 /<br>EN 61000-3-3 : 2013 / EN 55035 : 2017                                                                                           |

Et dont la bande de fréquences de transmission est la suivante : NON CONCERNÉ

Fait à SAINT OZEN CALAUMON, 08/07/2024  
Par Stefan Resser, Président AXIS

#### PRECAUTIONS

Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure.  
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.

Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.

Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.

Avant de nettoyer un produit électronique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyage pour vitres.

Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation.

et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.  
Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.

Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même. L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.

Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ces opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.

Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeable, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous:

#### AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS FONCTIONNANT AVEC DES PILES

Lors de la manipulation des piles:  
Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants. En cas d'échec, contactez immédiatement un médecin.

Ne chargez pas les piles prévues pour un usage unique (Alcalines, ou Salines). Le chargement de piles non rechargeables entraîne des émissions de gaz et/ou de chaleur pouvant provoquer des explosions et/ou des incendies.

Ne jetez pas les piles au feu. Ne mettez pas en contact les mêmes piles des piles. Ne pas déformer, écraser et ne perforez pas les piles. Ne démontez pas les piles. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Vous pouvez créer un court-circuit si les bornes positives et négatives entrent en contact. Ceci peut endommager la pile et provoquer des fuites.

#### AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS RECHARGEABLES A BATTERIE

Si la batterie ne se fonctionne pas correctement pendant la durée de garantie, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.

ATTENTION: Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faites remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT: L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuites ou d'autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Ne laissez pas des enfants manipuler les batteries.

#### GARANTIE

AXIS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants: défaut d'utilisation, dommage électrique mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultant d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des ateliers non agréés.

La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.

Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant utilisé d'origine le produit. La réparation ou l'échange du produit défectueux est limité à la seule application d'AXIS.

Les dispositions légales en vigueur dans le pays d'origine s'appliquent à l'ensemble des dispositions. Les dispositions légales en vigueur dans le pays où le produit est vendu s'appliquent à l'ensemble des dispositions.

#### ENVIRONNEMENT

LE PRODUIT: Le pictogramme apposé sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE), nous engageons à assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

LES PILES ET BATTERIES:  
Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignés par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/68/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Remarque: vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

#### EMBALLAGE

AXIS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclage et sont sans plastique à usage unique. Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.