

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja wyrobu

Podpórka naramienna do skrzypiec 4/4, ergonomicznie profilowana, antypoślizgowa, z możliwością ręcznego dopasowania kształtu i ustawień.

Przeznaczenie

Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do stosowania jako podpórka naramienna do skrzypiec w rozmiarze 4/4. Produkt służy do poprawy stabilności ułożenia instrumentu oraz komfortu gry. Nie należy używać go do żadnych innych celów.

Zasady ogólnego bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy produkt nie ma pęknięć, odkształceń, poluzowanych elementów ani uszkodzonej powłoki.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie z instrumentem o odpowiednim rozmiarze.
- Każdej regulacji dokonuj ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły, aby nie uszkodzić podpórki ani instrumentu.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że zaciski są prawidłowo osadzone, a podpórka jest stabilnie zamocowana.
- Nie używaj produktu, jeśli jakikolwiek element stykający się z instrumentem jest zużyty, stwardniały, pęknięty lub poluzowany.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Nieprawidłowy montaż może spowodować zsuniecie się podpórki, utratę kontroli nad instrumentem lub jego uszkodzenie.
- Nadmierne doginanie elementów formowalnych może prowadzić do osłabienia konstrukcji, pęknięcia lub utraty stabilności.
- Nie reguluj podpórki podczas chodzenia, przenoszenia instrumentu lub w trakcie gry, jeśli mogłoby to spowodować upuszczenie instrumentu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci. Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- W przypadku odczuwania bólu, drętwienia, ucisku lub dyskomfortu podczas gry przerwij użytkowanie i ponownie dopasuj ustawienie podpórki.
- Nie używaj produktu po samodzielnych przeróbkach, wierceniu, cięciu lub zmianie konstrukcji.

Bezpieczny montaż i dopasowanie

1. Przed montażem sprawdź, czy powierzchnie stykające się z instrumentem są czyste i suche.
2. Załóż podpórkę zgodnie z kształtem korpusu skrzypiec, dbając o prawidłowe oparcie zacisków.
3. Ustaw wysokość, kąt i nachylenie stopniowo, wykonując niewielkie korekty.

4. Po każdej regulacji sprawdź, czy podpórka nie przesuwają się i czy nie wywiera nadmiernego nacisku na instrument.
5. Przed rozpoczęciem gry wykonaj próbę stabilności, delikatnie trzymając instrument w pozycji gry.

Ryzyka i środki zapobiegawcze

- **Ryzyko uszkodzenia instrumentu:** unikaj zbyt mocnego zaciskania oraz używania produktu z uszkodzonymi osłonami zacisków.
- **Ryzyko urazu z powodu nagłego zsunięcia:** zawsze kontroluj poprawność mocowania przed grą.
- **Ryzyko przeciążenia mięśni i szyi:** dostosuj ustawienie do własnej anatomii i nie kontynuuj gry przy odczuwalnym dyskomforcie.
- **Ryzyko kontaktu z uszkodzonym materiałem:** w przypadku pęknięcia, odprysku powłoki lub odsłonięcia ostrych krawędzi natychmiast przerwij użytkowanie.

Ograniczenia użytkowania

- Nie stosuj produktu z instrumentami o innym rozmiarze, jeśli dopasowanie nie jest pewne i stabilne.
- Nie narażaj produktu na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia ani długotrwałego nasłonecznienia.
- Nie przechowuj produktu w wilgotnym środowisku ani w kontakcie z wodą przez dłuższy czas.
- Nie używaj środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia elementów mających kontakt z instrumentem lub skórą.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Po czyszczeniu dokładnie osusz wszystkie elementy przed ponownym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan powłok ochronnych, osłon zacisków i elementów regulacyjnych.
- W przypadku oznak zużycia, poluzowania lub pogorszenia przyczepności zaprzestań użytkowania do czasu wymiany uszkodzonych części lub całego produktu.

Przechowywanie

- Przechowuj w suchym i czystym miejscu.
- Unikaj przygniatacia ciężkimi przedmiotami, aby nie doprowadzić do trwałego odkształcenia.
- Podczas transportu zabezpiecz produkt przed uderzeniami i zarysowaniem.

Informacje dla opiekunów i nauczycieli

Jeżeli z produktu korzysta dziecko lub osoba początkująca, montaż, regulacja i kontrola stabilności powinny być wykonywane pod nadzorem osoby dorosłej lub doświadczonego użytkownika.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli produkt przesuwają się, traci stabilność lub wykazuje oznaki uszkodzenia.

- Odłącz podpórkę od instrumentu ostrożnie, bez szarpania.
- Nie używaj ponownie produktu do czasu sprawdzenia jego stanu technicznego.

Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów dla wyrobów z metalu, tworzyw sztucznych i elementów gumowych.