

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Nazwa produktu: Alesis Sample Pad 4

Typ produktu: kompaktowy pad perkusyjny / wyzwalacz próbek z zasilaniem sieciowym

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do użytku jako elektroniczny instrument perkusyjny do odtwarzania i wyzwalania dźwięków. Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach domowych, studyjnych lub scenicznych, z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- Przed uruchomieniem należy upewnić się, że urządzenie, zasilacz i przewody nie są uszkodzone.
- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, gniazda, przewód zasilający lub zasilacz wykazują oznaki uszkodzenia.
- Urządzenie ustawiać wyłącznie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie stawiać produktu w miejscach narażonych na wibracje, przypadkowe uderzenia lub upadek.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie zasilacza przeznaczonego do tego urządzenia i o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta.
- Przed podłączeniem do sieci sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada wymaganiom urządzenia.
- Zasilacz podłączać wyłącznie do sprawnego gniazda elektrycznego.
- Nie dotykać zasilacza, wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie narażać urządzenia i zasilacza na kontakt z wodą, deszczem, wilgocią, rozlanymi płynami ani kondensacją pary wodnej.
- Nie zakrywać zasilacza podczas pracy i nie umieszczać go w pobliżu źródeł ciepła.
- Odłączać urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem oraz w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu.
- Przewód zasilający prowadzić tak, aby nie był narażony na nadepnięcie, zagięcie, przytrzaśnięcie lub potknięcie.
- Nie modyfikować wtyczki, przewodu ani zasilacza.
- W przypadku nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania, dymu lub niestabilnej pracy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.

4. Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Do uderzania w pady używać wyłącznie odpowiednich pałek perkusyjnych i stosować umiarkowaną siłę.
- Nie uderzać w obudowę, ekran ani złącza.

- Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów do gniazd i otworów urządzenia poza przeznaczonymi wtykami lub kartą pamięci.
- Nie siadać na urządzeniu, nie opierać na nim ciężkich przedmiotów i nie używać go jako podpory.
- Podczas podłączania zewnętrznych padów, słuchawek, wzmacniacza lub komputera zawsze używać odpowiednich przewodów i złączy.
- Wszelkie podłączenia wykonywać ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.

5. Ochrona słuchu

- Przed założeniem słuchawek lub włączeniem głośników ustawić niski poziom głośności.
- Słuchawki zakładać lub głośniki włączać dopiero po uruchomieniu urządzenia.
- Poziom głośności zwiększać stopniowo, aby uniknąć nagłego głośnego sygnału.
- Długotrwałe korzystanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- W przypadku szumów usznych, bólu lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać użytkowanie i zmniejszyć poziom głośności.

6. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie powinno być używane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Elementy takie jak przewody, zasilacz oraz karta SD/SDHC mogą stwarzać ryzyko zadławienia, zaplątania lub urazu.
- Nie pozostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru w obecności małych dzieci.

7. Karta SD/SDHC i złącza

- Używać wyłącznie kompatybilnych kart SD lub SDHC o pojemności do 32 GB.
- Kartę pamięci wkładać i wyjmować ostrożnie, bez użycia siły.
- Nie wkładać uszkodzonych, zabrudzonych ani wilgotnych kart pamięci.
- Aby ograniczyć ryzyko utraty danych lub błędów działania, nie wyjmować karty podczas pracy urządzenia lub w trakcie ładowania próbek.
- Do gniazd wejściowych i wyjściowych podłączać wyłącznie kompatybilne wtyki i przewody.
- Nie używać nadmiernie długich, uszkodzonych lub źle ekranowanych przewodów, jeśli powodują niestabilne działanie lub zakłócenia.

8. Warunki otoczenia

- Używać urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, kurzem, nadmierną wilgocią i skrajnymi temperaturami.
- Nie używać urządzenia w pobliżu otwartego ognia, grzejników ani innych źródeł wysokiej temperatury.
- Zapewnić odpowiednią wentylację wokół urządzenia i zasilacza.
- Po przeniesieniu z chłodnego do ciepłego pomieszczenia odczekać przed włączeniem do całkowitego odparowania wilgoci kondensacyjnej.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.

- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, benzyny, środków ściernych ani aerozoli.
- Nie dopuścić do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia, złączy lub zasilacza.
- Naprawy i czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

10. Bezpieczne podłączanie urządzeń zewnętrznych

- Przed podłączeniem lub odłączeniem słuchawek, wzmacniacza, komputera, padów zewnętrznych lub triggerów zaleca się zmniejszenie głośności do minimum.
- Podczas współpracy z komputerem upewnić się, że przewód USB jest prawidłowo podłączony i nie jest naprężony.
- W przypadku użycia wzmacniacza lub systemu nagłośnienia unikać ustawień mogących powodować sprzężenia, przesterowanie lub nagłe skoki głośności.

11. Ryzyko niewłaściwego użytkowania

- Nie używać urządzenia, jeśli zostało zalane, upuszczone lub było narażone na silne uderzenie.
- Nie demontować obudowy ani nie próbować samodzielnie dokonywać napraw wewnętrznych.
- Nie dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji elektrycznych lub mechanicznych.
- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia słuchu lub trwałego uszkodzenia produktu.

12. Postępowanie w razie awarii

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, wyłączyć je i odłączyć od zasilania.
- Nie kontynuować użytkowania w przypadku migotania wyświetlacza, braku reakcji przycisków, samoczynnych restartów lub zaników dźwięku wskazujących na usterkę.
- Jeśli przewód lub zasilacz są uszkodzone, nie używać ich ponownie.

13. Informacje o bezpiecznej eksploatacji

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby posiadające podstawową wiedzę o obsłudze sprzętu elektronicznego i audio. Zachowanie ostrożności podczas zasilania, podłączania osprzętu, korzystania ze słuchawek oraz obsługi karty pamięci znacząco ogranicza ryzyko wypadku lub uszkodzenia sprzętu.