



Instrukcja bezpiecznego użytkowania produktu

Nazwa produktu: VOX WAH V845 – klasyczny pedał efektu wah-wah do gitary

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania urządzenia i powinny być przestrzegane przez użytkownika przez cały okres eksploatacji. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako efekt gitarowy w warunkach zgodnych z jego specyfikacją techniczną. Używaj go wyłącznie z kompatybilnym sprzętem muzycznym oraz odpowiednim zasilaniem.

2. Bezpieczne użytkowanie

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie przewody, wtyki i gniazda są w dobrym stanie technicznym.
- Podłączaj i odłączaj przewody wyłącznie przy wyłączonym lub odłączonym zasilaniu, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia sprzętu.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa, gniazda lub przewód zasilający są uszkodzone.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, wilgocią, deszczem ani innymi płynami.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w miejscu bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- Chronić produkt przed nadmiernym pyłem, piaskiem, wysoką temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła.
- Nie wystawiaj urządzenia na silne wstrząsy, upadki ani nacisk mechaniczny.
- Podczas gry ustaw urządzenie stabilnie, na równej powierzchni, aby uniknąć przypadkowego przesunięcia.

3. Zasady dotyczące zasilania

- Używaj wyłącznie zasilania zgodnego ze specyfikacją urządzenia.
- Nie stosuj zasilaczy o nieznanym parametrach ani uszkodzonych kabli zasilających.
- Przed użyciem sprawdź, czy napięcie i polaryzacja zasilania są odpowiednie dla urządzenia.
- Jeśli używasz baterii, instaluj je zgodnie z oznaczeniami biegunów.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów.
- Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.

4. Podłączanie do sprzętu audio

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do kompatybilnych instrumentów i wzmacniaczy.
- Przed podłączeniem zmniejsz poziom głośności we wzmacniaczu, aby uniknąć nagłych skoków sygnału.
- Używaj sprawnych kabli instrumentalnych o odpowiednich parametrach.
- Nie ciągnij za przewody podczas odłączania — chwytaj za wtyk.

- Jeżeli pojawią się zakłócenia, przegrzewanie lub niestandardowe dźwięki, natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie.

5. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie nie jest zabawką — przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek ani napraw, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
- Nie otwieraj obudowy podczas pracy urządzenia.
- Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- W przypadku zapachu spalenizny, dymu lub nadmiernego nagrzewania natychmiast odłącz zasilanie.
- Osoby z ograniczoną sprawnością manualną powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem odpowiedzialnej osoby, jeśli to konieczne.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Regularnie kontroluj stan gniazd, wtyków, przełączników i obudowy.

7. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami i naciskiem.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, odłącz je od zasilania i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

8. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie, wydaje nietypowe dźwięki lub nie reaguje prawidłowo, natychmiast je wyłącz.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed ponowną próbą użycia.
- Nie kontynuuj pracy uszkodzonym urządzeniem.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia elektrycznego skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego serwisu.

9. Utylizacja

Produkt, jego elementy elektryczne oraz baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Nie wyrzucaj ich do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.

10. Zalecenia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko uszkodzenia sprzętu, porażenia prądem oraz innych zagrożeń podczas użytkowania. W razie wątpliwości dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia należy przerwać użytkowanie do czasu wyjaśnienia sprawy.