

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: HOTONE AMPERO MINI MATCHA

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest elektronicznym procesorem audio / modelerem efektów i wzmacniaczem, przeznaczonym do użytku z kompatybilnym sprzętem muzycznym oraz akcesoriami zasilającymi i połączeniowymi. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach domowych, studyjnych lub scenicznych, z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń obudowy, złączy, przewodów lub elementów sterujących.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, działa niestabilnie lub był narażony na upadek, zalanie albo przegrzanie.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci i osób, które mogą używać go bez odpowiedniego nadzoru.
- Używaj produktu wyłącznie w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla użytkownika, osób postronnych ani podłączonego sprzętu.
- Nie dokonuj samodzielnych napraw, przeróbek ani ingerencji w konstrukcję urządzenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie jest przeznaczone do zasilania prądem stałym 9 V (DC). Przed podłączeniem zawsze upewnij się, że parametry zasilania są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Używaj wyłącznie odpowiedniego, sprawnego zasilacza i przewodów zasilających kompatybilnych z urządzeniem.
- Nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania o nieznanych lub nieodpowiednich parametrach elektrycznych.
- Przed podłączaniem lub odłączaniem przewodów zasilających, audio i USB ustaw niski poziom głośności w podłączonym sprzęcie, aby uniknąć nagłych skoków sygnału.
- Nie dotykaj wtyczek, złączy ani przewodów mokrymi rękami.
- Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas, a także przed czyszczeniem, przenoszeniem lub kontrolą stanu technicznego.
- Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem, zaginaniem, skręcaniem oraz kontaktem z ostrymi krawędziami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód, wtyk, port USB lub gniazdo zasilania są uszkodzone.

4. Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Ustaw urządzenie na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nie umieszczaj produktu w miejscach narażonych na drgania, wstrząsy lub ryzyko upadku.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy. Zapewnij odpowiednią wentylację i nie zasłaniaj żadnych otworów ani powierzchni odprowadzających ciepło.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani urządzeń emitujących wysoką temperaturę.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

- Unikaj nadmiernego nacisku na elementy sterujące i złącza.
- Podłączaj i odłączaj kable ostrożnie, trzymając za wtyk, a nie za przewód.

5. Ochrona przed wilgocią i warunkami środowiskowymi

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w suchych warunkach.
- Nie używaj urządzenia w deszczu, w pobliżu umywalek, wanien, pryszniców, basenów ani innych źródeł wody.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z cieczami, kondensacją pary wodnej, wysoką wilgotnością lub pyłem.
- Jeśli urządzenie zostało przeniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia, odczekaj do całkowitego wyrównania temperatury i odparowania wilgoci przed włączeniem.

6. Bezpieczeństwo połączeń audio i USB

- Używaj wyłącznie kompatybilnych przewodów audio i USB będących w dobrym stanie technicznym.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas podłączania urządzeń zewnętrznych.
- Przed podłączeniem do komputera lub innego sprzętu upewnij się, że porty i złącza są czyste, suche i nieuszkodzone.
- Odłącz urządzenie od innych urządzeń podczas burzy oraz w przypadku ryzyka przepięć w sieci elektrycznej.
- Unikaj prowadzenia przewodów w miejscach przejścia, gdzie mogą powodować potknięcie lub zostać uszkodzone.

7. Bezpieczeństwo słuchu

- Urządzenia audio mogą generować wysoki poziom dźwięku. Rozpoczynaj pracę od niskiego poziomu głośności i zwiększaj go stopniowo.
- Unikaj długotrwałego słuchania przy wysokiej głośności, szczególnie podczas korzystania ze słuchawek lub wzmacniaczy o dużej mocy.
- Nagłe zmiany ustawień efektów, modelowania lub poziomu sygnału mogą powodować nieoczekiwane głośne dźwięki. Zachowaj ostrożność podczas zmiany parametrów.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania oraz od wszystkich podłączonych przewodów.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Po czyszczeniu upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed ponownym użyciem.
- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, środków żrących ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzaj stan złączy i przewodów oraz usuwaj kurz w sposób, który nie uszkadza elementów elektronicznych.

9. Postępowanie w razie awarii

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zauważysz zapach spalenizny, nadmierne nagrzewanie, dym, nietypowe dźwięki, zaniki działania lub inne oznaki nieprawidłowej pracy.
- Nie używaj ponownie produktu do czasu sprawdzenia jego stanu przez wykwalifikowany personel.

- W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą odłącz je od zasilania i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Nie próbuj uruchamiać mokrego urządzenia.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu, skrajnych temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu chroń produkt przed uderzeniami, naciskiem i drganiami.
- Przed przenoszeniem odłącz wszystkie przewody, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złączy.

11. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Ostrzeżenia końcowe

- Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do porażenia prądem, uszkodzenia słuchu, pożaru, awarii urządzenia lub uszkodzenia podłączonego sprzętu.
- Zawsze używaj urządzenia z zachowaniem ostrożności oraz zgodnie z zasadami bezpiecznej eksploatacji sprzętu elektronicznego i audio.