

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i stosować je podczas całego okresu użytkowania. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, utraty funkcjonalności lub do obrażeń ciała.

1. Bezpieczne użytkowanie ogólne

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako przenośnego głośnika audio.
- Nie rozbieraj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci, jeśli nie jest nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Nie używaj urządzenia w przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przewodu, złącza ładowania lub elementów sterujących.
- Jeżeli urządzenie wydziela nietypowy zapach, nadmiernie się nagrzewa, wydaje nieprawidłowe dźwięki lub działa w sposób niestabilny, natychmiast przerwij użytkowanie.

2. Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Do ładowania używaj wyłącznie sprawnych, zgodnych źródeł zasilania oraz kabla przeznaczonego do ładowania urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonego kabla ani wtyczki, a także nie ładuj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- Podczas ładowania umieść urządzenie na stabilnej, suchej i niepalnej powierzchni.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania i zapewnij odpowiednią wentylację.
- Nie narażaj akumulatora na wysoką temperaturę, ogień, bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani temperatury skrajne.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie wrzucaj urządzenia do ognia.
- Jeśli urządzenie jest bardzo gorące podczas ładowania, odłącz je od zasilania i pozostaw do ostygnięcia.

3. Ochrona przed wodą i wilgocią

- Przed kontaktem z wodą upewnij się, że wszystkie porty i osłony są prawidłowo zamknięte.
- Po kontakcie z wodą osusz urządzenie miękką, czystą ściereczką przed podłączeniem do zasilania.
- Nie podłączaj kabla ładowania, gdy urządzenie jest mokre lub wilgotne.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnego strumienia wody, pary, chemikaliów ani wody o wysokiej temperaturze.
- Po użyciu w wodzie lub w środowisku morskim dokładnie opłucz urządzenie czystą wodą, jeśli jest to zgodne z warunkami użytkowania, a następnie całkowicie wysusz.

4. Bezpieczne korzystanie w otoczeniu zewnętrznym

- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych, śliskich lub łatwo przewracających się powierzchniach.
- Zabezpiecz urządzenie przed upadkiem, uderzeniem i silnym naciskiem podczas transportu.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w miejscu narażonym na deszcz, piasek, kurz lub skrajne warunki pogodowe.
- Unikaj używania urządzenia w pobliżu otwartego ognia, grilla, paleniska lub innych źródeł ciepła.

5. Bezpieczeństwo słuchu

- Nie ustawiaj głośności na poziom, który może powodować dyskomfort, ból lub czasowe przytłumienie słuchu.
- Przy dłuższym słuchaniu rób regularne przerwy, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, osób starszych lub osób z nadwrażliwością słuchową.

6. Użytkowanie bezprzewodowe i połączenia

- Paruj urządzenie tylko z kompatybilnymi źródłami dźwięku.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, przerwij odtwarzanie i ponownie wykonaj procedurę parowania zgodnie z instrukcją użytkowania.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których urządzenia radiowe lub bezprzewodowe są zabronione lub ograniczone.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosuj środków żrących, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się płynów do portów, otworów technicznych lub wnętrza urządzenia.

8. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je częściowo naładowane i okresowo kontroluj jego stan.
- W czasie transportu zabezpiecz urządzenie przed naciskiem, wstrząsami oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami.

9. Postępowanie w przypadku uszkodzenia lub awarii

- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz pęknięcie obudowy, odkształcenie, wyciek, przegrzanie lub brak reakcji na przyciski.
- W przypadku kontaktu z cieczą, która dostała się do wnętrza urządzenia, natychmiast je wyłącz i nie podłączaj do zasilania, dopóki nie zostanie całkowicie osuszone i sprawdzone.
- W razie podejrzenia awarii akumulatora odstaw urządzenie od materiałów łatwopalnych i niezwłocznie zaprzestań użytkowania.

10. Utylizacja

- Zużytego urządzenia oraz wbudowanego akumulatora nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Oddaj urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed przekazaniem do utylizacji zabezpiecz złącza i nie próbuj samodzielnie demontować akumulatora, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.

11. Ważne zalecenia końcowe

- Stosuj urządzenie wyłącznie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru w warunkach mogących stwarzać zagrożenie.
- W razie wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania przerwij korzystanie z urządzenia do czasu wyjaśnienia problemu.

 **100%**
recyclable packaging
emballage recyclable



Skullicandy.



TERRAIN MINI

14h

14 Stunden Batterie
Lebensdauer bei 100% Lautstärke



USB-C Charging Port
Nur bei eingeschalteter LED-LED



30W max. Power
100% Lautstärke



SHOCK-RESISTANT
IP67 WATER-PROOF

Packaging includes:

- (1) Terrain™ Mini Speaker
- (1) 3ft Charging Cable
- (1) User Manual

L'ensemble comprend:

- (1) Mini haut-parleur Terrain™
- (1) 3ft Câble de charge
- (1) Manuel de l'utilisateur

El paquete incluye:

- (1) Mini altavoz Terrain™
- (1) 3ft Cable de carga
- (1) Manual del usuario

California Proposition 65 Warning:



WARNING: Cancer and Reproductive Harm
– www.P65Warnings.ca.gov

Warranty | Garantie | Garantía: skullcandy.com/warranty
Support | Assistance | Soporte: info.skullcandy.com/Support

For "Regulatory Model" is based on "Hearing Aid" (HAT) 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

EN: 2024 © Skullcandy is a registered trademark. Marketed and distributed by Lifeworks Technology Group LLC, New York, NY 10018. USB Type-A™, USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lifeworks Technology Group LLC is under license. All brands are registered trademarks of their respective companies. *Actual product may differ slightly from images. Made in China / FR: 2024 © Skullcandy est une marque déposée commercialisée et distribuée par Lifeworks Technology Group LLC, New York, NY 10018. USB Type-A™, USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques de commerce de USB Implementers Forum. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Lifeworks Technology Group LLC est sous licence. Toutes les marques sont des marques de commerce déposées de leurs sociétés respectives. * Le produit réel peut différer légèrement des images. Fabriqué en Chine. / ES: 2024 © Skullcandy es una marca registrada comercializada y distribuida por Lifeworks Technology Group LLC, Nueva York, NY 10018. USB Type-A™, USB Type-C™ y USB-C™ son marcas registradas de USB Implementers Forum. La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Lifeworks Technology Group LLC se realiza bajo licencia. Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivas compañías. *El producto real puede diferir ligeramente de las imágenes. Hecho en China.

Skullcandy

2SKSK1846I0L2



MIX

Packaging from
responsible sources

FSC® C187293

 **100%**
recyclable packaging
emballage recyclable



TERRAIN MINI



**ALL-WEATHER AUDIO WITHOUT THE WEIGHT
AUDIO EN TOUTES SAISONS SANS LE POIDS**

14 Hours Battery / USB-C™ Charging Port / IP67 Waterproof / 360° Multi-Link™ / Bluetooth® v5.2
Batterie de 14 heures / Port de chargement USB-C™ / IP67 imperméable / 360° Multi-Link™ / Bluetooth® v5.2

