

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania podgrzewanej kamizelki

1. Przeznaczenie wyrobu

- Kamizelka jest przeznaczona wyłącznie do ogrzewania ciała osób dorosłych w normalnych warunkach użytkowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
- Nie stosować jako wyrób medyczny ani jako jedyne źródło ochrony przed skrajnym zimnem.
- Nie modyfikować, nie przerabiać i nie ingerować w elementy grzewcze, przewody ani powerbank.

2. Przeciwwskazania i ograniczenia użytkowania

- Nie używać u dzieci, osób nieprzytomnych, niezdolnych do samodzielnego zdjęcia kamizelki lub niewrażliwych na ciepło (np. zaburzenia czucia, neuropatie).
- Osoby z rozrusznikiem serca, wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi, chorobami układu krążenia, skóry, cukrzycą lub innymi poważnymi schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Nie stosować na obszarach ciała z otwartymi ranami, oparzeniami, stanami zapalnymi lub silnym podrażnieniem skóry.
- Nie używać podczas snu ani w stanie odurzenia alkoholowego lub pod wpływem środków odurzających.

3. Elementy elektryczne i powerbank – ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie dołączonego powerbanku o napięciu wyjściowym 5 V / 2 A lub kompatybilnego powerbanku o takich samych parametrach i odpowiednich certyfikatach bezpieczeństwa.
- Nie używać uszkodzonego powerbanku, kabla lub wtyku USB (pęknięcia, nadtopienia, korozja, obluzowane złącza).
- Powerbank i złącza USB należy chronić przed wilgocią, wodą, śniegiem, błotem, potem i innymi płynami.
- Nie ładować powerbanku, gdy jest umieszczony wewnątrz kamizelki lub gdy kamizelka jest założona na ciełe.
- Nie pozostawiać kamizelki z podłączonym powerbankiem bez nadzoru, zwłaszcza na łatwopalnych powierzchniach (łóżko, kanapa, materiały tekstylne).
- Nie przykrywać uruchomionej kamizelki dodatkowymi, bardzo grubymi warstwami odzieży lub kocami w sposób utrudniający odprowadzanie ciepła.

4. Sprawdzenie wyrobu przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem

- Przed użyciem obejrzeć kamizelkę: nie używać, jeśli widoczne są:
 - przetarcia, rozdarcia, dziury w materiale,
 - uszkodzone szwy w okolicach stref grzewczych,
 - niewłaściwie przyszyte lub wystające przewody,
 - ślady nadtopienia, przebarwienia od ciepła lub spalenizny,
 - nietypowy zapach (spalenizna, topiony plastik).
- Sprawdzić gniazdo zasilania w kamizelce i przewód: nie używać przy luzach, pęknięciach, przetarciach izolacji.
- W razie wątpliwości co do stanu technicznego produktu przerwać użytkowanie do czasu oceny przez wykwalifikowaną osobę.

5. Podłączanie i odłączanie powerbanku

- Przed podłączeniem upewnić się, że kamizelka oraz ręce są suche.
- Włożyć wtyk USB prosto, bez użycia nadmiernej siły. Nie ciągnąć za przewód – chwycić za wtyk.
- Po zakończeniu ogrzewania najpierw wyłączyć zasilanie przyciskiem na kamizelce, a następnie odłączyć powerbank.
- Podczas zakładania i zdejmowania kamizelki uważać, aby nie szarpać i nie skręcać przewodów zasilania.

6. Ustawienia temperatury i czas użytkowania

- Kamizelka posiada kilka poziomów temperatury. Zalecane jest rozpoczynanie od najniższego poziomu i stopniowe zwiększanie w razie potrzeby.
- Nie stosować najwyższej temperatury przez bardzo długi, ciągły czas. W razie przegrzania ciała zmniejszyć poziom lub wyłączyć ogrzewanie.
- W czasie użytkowania regularnie kontrolować odczucia cieplne, szczególnie na karku, plecach i brzuchu.
- W przypadku odczuwania pieczenia, bólu, mrowienia lub dyskomfortu natychmiast wyłączyć ogrzewanie i zdjąć kamizelkę.

7. Ochrona przed przegrzaniem i oparzeniem

- Nie przyciskać miejsc ze strefami grzewczymi mocnymi pasami, plecakami, szelkami itp., które mogą utrudnić rozpraszanie ciepła.
- Nie siadać ani nie opierać się długotrwale całym ciężarem ciała o elementy grzewcze.
- Unikać bezpośredniego kontaktu nagiej skóry z gorącymi strefami – pod kamizelkę zaleca się noszenie cienkiej warstwy odzieży.

8. Użytkowanie na zewnątrz i w trudnych warunkach

- Kamizelka jest odporna na wiatr i częściowo na wilgoć, jednak nie jest przeznaczona do pełnego zanurzenia w wodzie.
- Nie używać podczas pływania, nurkowania ani w deszczu o dużej intensywności, jeśli istnieje ryzyko przemoczenia elementów elektrycznych.
- W przypadku intensywnego deszczu lub zamoczenia natychmiast wyłączyć ogrzewanie, odłączyć powerbank i zdjąć kamizelkę.
- Nie używać w atmosferach wybuchowych (np. w pobliżu łatwopalnych oparów, gazów, pyłów).

9. Bezpieczeństwo w transporcie i przechowywaniu

- Przed transportem wyłączyć ogrzewanie i odłączyć powerbank.
- Nie zginać gwałtownie kamizelki w miejscach, gdzie przebiegają elementy grzewcze i przewody. Złożyć luźno, bez ostrego załamывania.
- Przechowywać kamizelkę w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła, ognia i promieni słonecznych.
- Powerbank przechowywać osobno, w temperaturze zalecanej przez producenta, z dala od metalowych przedmiotów mogących spowodować zwarcie (klucze, monety itp.).

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed praniem zawsze:

- wyłączyć ogrzewanie,
- całkowicie odłączyć i wyjąć powerbank z kieszeni,
- zamknąć zamek błyskawiczny kieszeni z gniazdem zasilania.
- Można prać ręcznie lub w pralce, stosując delikatny program i odpowiednią temperaturę zgodną z metką pielęgnacyjną.
- Przed praniem w pralce umieścić kamizelkę w worku na pranie, aby ograniczyć naprężenia mechaniczne elementów grzewczych.
- Nie wybielać, nie stosować agresywnych środków chemicznych ani zmiękczaczy, które mogą uszkodzić izolację i przewody.
- Nie wykręcać mocno kamizelki. Delikatnie odcisnąć nadmiar wody.
- Suszyć w pozycji poziomej lub na wieszaku w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł intensywnego ciepła (grzejniki, nagrzewnice, otwarty ogień).
- Nie suszyć w suszarce bębnowej, jeśli informacja na metce tego zabrania.
- Nie podłączać powerbanku i nie uruchamiać ogrzewania, dopóki kamizelka nie będzie całkowicie sucha.

11. Bezpieczne obchodzenie się z powerbankiem

- Powerbank ładować wyłącznie zgodnie z jego instrukcją użytkowania i za pomocą właściwej ładowarki.
- Nie wystawiać powerbanku na działanie wysokich temperatur, ognia, bezpośredniego nasłonecznienia, wody ani silnych wstrząsów.
- W razie zauważenia spuchnięcia obudowy, nietypowego zapachu, silnego nagrzewania, dymienia lub wycieku elektrolitu natychmiast przerwać używanie i odizolować powerbank od innych przedmiotów.
- Nie rozbierać powerbanku, nie przekłuwać go i nie wrzucać do ognia.
- Zużyty powerbank przekazać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.

12. Sytuacje wymagające natychmiastowego przerwania użytkowania

- Nagłe, nadmierne nagrzanie kamizelki lub nierównomierne gorące punkty.
- Odczuwalny zapach spalenizny lub dym wydobywający się z kamizelki lub powerbanku.
- Widoczne iskrzenie, przetopione elementy, topienie się tworzywa sztucznego.
- Pojawienie się pęcherzy, zaczerwienienia lub innych objawów oparzenia na skórze.

W takich przypadkach należy:

- natychmiast wyłączyć zasilanie,
- odłączyć powerbank, jeśli to możliwe bez ryzyka,
- zdjąć kamizelkę,
- w razie potrzeby skorzystać z pomocy medycznej lub służb ratunkowych.

13. Bezpieczeństwo dzieci i osób trzecich

- Przechowywać kamizelkę i powerbank poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się kamizelką, przewodami ani powerbankiem.
- Nie pozostawiać włączonej kamizelki bez nadzoru w miejscach dostępnych dla osób postronnych.

14. Podsumowanie zasad bezpiecznego użytkowania

- Używać wyrobu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszymi instrukcjami.

- Zawsze odłączać powerbank przed praniem, czyszczeniem, transportem oraz gdy kamizelka nie jest używana przez dłuższy czas.
- Regularnie kontrolować stan techniczny kamizelki, przewodów i powerbanku.
- Nie używać wyrobu w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu.












Black Gypsy Bro
Product color
Wireless Version
Flat size
Packaging size
22
23

Product color
Wireless Version
Flat size
Packaging size
22
23

Product color
Wireless Version
Flat size
Packaging size
22
23

HKC





M

- Fabric: 100% Nylon
- Lining: 100% Nylon
- Filling: 100% Cotton



MADE IN CHINA

WARNING

- Read instruction carefully before using
- Remove battery pack and keep the pocket chain closed before washing
- Not recommended for children or persons with health problem
- Heating elements are not recommended to touch bare skin
- Never use if inner liner is wet
- Shut off power immediately if feeling uncomfortable