

# Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

## Identyfikacja produktu

**Produkt:** elektroniczna niania z kamerą do monitorowania dziecka

**Model:** ABS-63C

**Przeznaczenie:** nadzór nad niemowlęciem i małym dzieckiem w pomieszczeniach zamkniętych.

## Ważne informacje ogólne

- Produkt służy wyłącznie do wspomagania nadzoru nad dzieckiem i nie zastępuje bezpośredniej opieki osoby dorosłej.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy wszystkie elementy są kompletne, nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane.
- Przeczytać wszystkie instrukcje przed instalacją i użytkowaniem oraz zachować je do późniejszego wglądu.
- Produkt nie jest zabawką. Kamera, monitor, przewody, uchwyty i akcesoria muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci.

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dziecka

- **Ryzyko uduszenia i zaplątania:** przewody zasilające, kabel USB-C i inne kable należy prowadzić w taki sposób, aby dziecko nie mogło ich dotknąć. Nigdy nie umieszczać przewodów w łóżeczku, kołysce ani w zasięgu rąk dziecka.
- **Ryzyko upadku przedmiotu:** kamerę i uchwyty montować stabilnie. Nie mocować produktu nad miejscem, gdzie znajduje się dziecko, jeśli istnieje ryzyko poluzowania lub odpadnięcia elementu.
- **Nie umieszczać produktu w łóżeczku:** kamera, monitor, karta pamięci, elementy montażowe i opakowanie nie mogą znajdować się w łóżeczku ani w bezpośrednim otoczeniu snu dziecka.
- **Małe części:** śruby, elementy mocujące i karta pamięci mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- **Nie polegać wyłącznie na funkcji wykrywania płaczu:** funkcje alarmowe i automatyczne wykrywanie mogą działać z opóźnieniem lub nie wykryć wszystkich dźwięków. Regularnie sprawdzać dziecko osobiście.

## Bezpieczna instalacja

- Instalować wyłącznie na stabilnej, suchej i równej powierzchni albo przy użyciu odpowiedniego uchwytu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed zamocowaniem na łóżeczku upewnić się, że uchwyt jest prawidłowo zapięty, nie przesuwają się i nie może zostać łatwo poluzowany przez drgania lub przypadkowe poruszenie.
- W przypadku montażu ściennego upewnić się, że ściana i elementy mocujące są odpowiednie do masy urządzenia i warunków montażu.

- Ustawić kamerę tak, aby zapewnić widok dziecka bez konieczności prowadzenia przewodów nad łóżeczkiem lub przez jego szczelinki.
- Nie instalować produktu w pobliżu źródeł ciepła, grzejników, kuchenek, kominków ani w miejscach narażonych na parę wodną.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia, jeśli występują.

## **Bezpieczeństwo elektryczne**

- Używać wyłącznie kompatybilnego zasilania i przewodów przeznaczonych do tego urządzenia.
- Przed podłączeniem sprawdzić, czy przewód, wtyczka i obudowa nie są uszkodzone.
- Nie używać produktu, jeśli przewód zasilający, złącze lub obudowa są pęknięte, przegrzane albo zdeformowane.
- Nie dotykać urządzenia, zasilacza ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie zanurzać kamery, monitora, przewodów ani zasilacza w wodzie lub innych cieczach.
- Odłączać urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu.
- Przewody układać tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia, przygniecenia, przecięcia ani uszkodzenia przez meble lub drzwi.

## **Bezpieczne użytkowanie**

- Produkt jest przeznaczony do nadzoru wizualnego i dźwiękowego. Nie używać do celów medycznych, diagnostycznych ani jako urządzenia alarmowego o znaczeniu krytycznym.
- Regularnie sprawdzać jakość połączenia między kamerą a monitorem, zwłaszcza po zmianie pomieszczenia, ustawienia urządzeń lub wystąpieniu zakłóceń.
- Należy pamiętać, że zasięg i jakość sygnału mogą być ograniczone przez ściany, meble, metalowe powierzchnie oraz inne urządzenia bezprzewodowe.
- Nie pozostawiać monitora w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoką temperaturę lub wilgoć.
- Nie używać urządzenia w otoczeniu o bardzo wysokiej wilgotności, zapyleniu lub silnych wibracjach.
- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub nieprawidłowego działania natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.

## **Funkcje nocne i audio**

- Widzenie nocne służy do poprawy obserwacji w ciemności, jednak nie eliminuje konieczności regularnego sprawdzania dziecka.
- Funkcji dwukierunkowego audio i kołysanek używać z umiarkowaną głośnością, aby nie przestraszyć dziecka ani nie narażać go na długotrwały hałas.
- Nie umieszczać kamery zbyt blisko głowy dziecka. Zachować bezpieczny dystans, aby uniknąć kontaktu fizycznego z urządzeniem i ograniczyć narażenie na dźwięk z głośnika.

## **Karta pamięci i akcesoria**

- Kartę pamięci wkładać i wyjmować wyłącznie zgodnie z instrukcją, gdy urządzenie jest wyłączone, jeśli jest to wymagane przez konstrukcję produktu.
- Chronić kartę pamięci przed dziećmi ze względu na ryzyko połknięcia.
- Nie używać uszkodzonych akcesoriów, uchwytów ani przewodów.

## Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Regularnie kontrolować stan uchwytów, przewodów i obudowy. W przypadku zużycia lub uszkodzenia przerwać użytkowanie do czasu usunięcia problemu.

## Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na skrajne temperatury.
- Elementy opakowania przechowywać poza zasięgiem dzieci lub zutylizować w bezpieczny sposób.

## Sytuacje, w których należy zaprzestać używania

- jeśli urządzenie spadło i wykazuje oznaki uszkodzenia,
- jeśli uchwyt mocujący nie zapewnia stabilnego zamocowania,
- jeśli przewód lub złącze są uszkodzone,
- jeśli obraz, dźwięk lub zasilanie działają niestabilnie,
- jeśli obudowa nadmiernie się nagrzewa.

## Utylizacja

- Produkt elektryczny i elektroniczny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Nie wyrzucać urządzenia ani akcesoriów elektronicznych do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.

## Podsumowanie kluczowych ostrzeżeń

- Nie zastępuje opieki osoby dorosłej.
- Trzymać przewody, kartę pamięci i małe części poza zasięgiem dzieci.
- Nie umieszczać urządzenia w łóżeczku ani tam, skąd może spaść na dziecko.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach i z dala od wody.
- W razie uszkodzenia lub przegrzewania natychmiast przerwać użytkowanie.