

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Wzmacniacz gitarowy combo do gitary elektrycznej, 10 W

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania kompaktowego wzmacniacza gitarowego przeznaczonego do współpracy z gitarą elektryczną, do ćwiczeń domowych, prób oraz niewielkich zastosowań muzycznych wewnątrz pomieszczeń.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do wzmacniania sygnału z gitary elektrycznej.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie w warunkach domowych lub podobnych, w suchych pomieszczeniach.
- Nie używać produktu do zastosowań innych niż przewidziane, w szczególności jako elementu instalacji stałej, systemu alarmowego lub urządzenia bezpieczeństwa.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu.
- Użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, przewód zasilający, wtyczka, gniazda lub elementy sterujące są uszkodzone.
- Nie demontować, nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny używać urządzenia wyłącznie pod odpowiednim nadzorem.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z parametrami wskazanymi na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji produktu.
- Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna, aby umożliwić szybkie odłączenie urządzenia od sieci.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie narażać urządzenia na deszcz, wilgoć, kapanie ani zachłapanie.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak kubki, butelki lub wazon.
- Przewód zasilający prowadzić w sposób zapobiegający nadeptaniu, przyciśnięciu, zagięciu lub uszkodzeniu.
- Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania od zasilania; chwytać wyłącznie za wtyczkę.
- W przypadku burzy, dłuższej przerwy w użytkowaniu lub zauważenia nieprawidłowego działania odłączyć urządzenie od zasilania.

4. Ryzyko przegrzania i wentylacja

- Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać. Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół obudowy.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną, papierem, pokrowcem ani innymi przedmiotami.

- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nagrzewnice, piece lub inne urządzenia emitujące ciepło.
- Nie używać wzmacniacza w ciasnych, niewentylowanych przestrzeniach bez zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- W przypadku nietypowego zapachu, dymu lub nadmiernego nagrzania natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

5. Bezpieczeństwo użytkowania i ustawienia

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczać produktu na niestabilnych stołach, krzesłach, statywach lub półkach, z których mógłby spaść.
- Chronić urządzenie przed wstrząsami, silnymi uderzeniami i upadkiem.
- Nie siadać na urządzeniu i nie obciążać go dodatkowymi przedmiotami.
- Nie blokować dostępu do panelu sterowania, gniazd ani przewodu zasilającego.

6. Bezpieczeństwo akustyczne

- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Przed włączeniem urządzenia ustawić niski poziom głośności, a następnie zwiększać go stopniowo.
- Unikać kierowania głośnika bezpośrednio w stronę uszu z małej odległości.
- Podczas korzystania ze słuchawek zaczynać od niskiego poziomu głośności i zwiększać go ostrożnie.
- W przypadku dzwonienia w uszach, bólu lub dyskomfortu należy przerwać użytkowanie i zmniejszyć poziom dźwięku.

7. Bezpieczne podłączanie instrumentu i akcesoriów

- Przed podłączeniem lub odłączeniem gitary elektrycznej, słuchawek lub innych przewodów zmniejszyć głośność lub wyłączyć urządzenie.
- Używać wyłącznie kompatybilnych kabli i wtyków w dobrym stanie technicznym.
- Nie wkładać do gniazd żadnych metalowych przedmiotów ani nieodpowiednich wtyczek.
- Regularnie sprawdzać przewody pod kątem pęknięć, przetarć lub poluzowanych końcówek.
- Unikać splątania przewodów, aby ograniczyć ryzyko potknięcia i uszkodzenia sprzętu.

8. Użytkowanie słuchawek

- Po podłączeniu słuchawek dźwięk może być odtwarzany bezpośrednio do uszu; zachować szczególną ostrożność przy ustawianiu poziomu głośności.
- Nie używać słuchawek przez długi czas przy wysokiej głośności.
- Odłączać słuchawki, chwytając za wtyk, a nie za przewód.
- Nie używać uszkodzonych słuchawek ani uszkodzonego przewodu słuchawkowego.

9. Środowisko użytkowania

- Używać wyłącznie w pomieszczeniach suchych i czystych.
- Unikać ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierny kurz, wilgoć, mgłę, opary oraz skrajne temperatury.
- Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów łatwopalnych.

- Nie ustawiać wzmacniacza w miejscach narażonych na kapanie wody, np. przy otwartym oknie podczas deszczu.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, środków żrących ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Wszelkie przeglądy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

11. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli zauważono dym, iskrzenie, nietypowy zapach, brak stabilnej pracy, zanik dźwięku lub nadmierne nagrzewanie.
- Nie używać urządzenia po upadku lub po zalaniu, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie próbować uruchamiać urządzenia, jeśli do wnętrza dostała się ciecz lub ciało obce.

12. Transport i przechowywanie

- Przed transportem wyłączyć urządzenie, odłączyć wszystkie przewody i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.
- Przenosić ostrożnie, unikając silnych wstrząsów i uderzeń.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie przechowywać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

13. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku elementów opakowania postępować zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

14. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Korzystać z urządzenia w sposób ostrożny i odpowiedzialny.
- Regularnie kontrolować stan przewodów, wtyczek, gniazd i obudowy.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania należy zaprzestać korzystania z produktu do czasu wyjaśnienia problemu przez wykwalifikowaną osobę.



FRAGILE



www.fender.com

California Proposition 65 Warning:
 WARNING: Cancer and
Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

**UK
CA**
Fender Musical Instruments Europe Ltd.
Leo House Birches Industrial Estate
East Grinstead West Sussex,
RH19 1QZ

SHIP FROM :
LENDER EUROPE
17001 BOULEVARD 4
14011 NIK 520
NL 1261 09, MOERBOLK
NL 11010 ANDS

Ship To :
Asteron Logistik Dortmund
D1002 - Kalfhandstrae 4
DE 44145 DORTMUND
DT DEANY

CAN :
LPP : 17000508429
3311006900 - 1=
Qty : 1
Cartons : 294
ASN# : 08493509



SSCC :



(00)357084640689743958

AMAZON (IND) Printed: 27.10.2023 20:46:42 v1.00



PRODUCT# 2311006900



SER# CRIH23000968

FM 10G,230V EUR



7 17669 56842 9

IMPORTANT NOTICE
CHECK THE CONTENTS OF THIS CARTON
THOROUGHLY. IT MAY CONTAIN IMPORTANT
ITEMS WHICH ARE PACKAGED SEPARATELY
AND ARE NECESSARY FOR THE OPERATION
OF THIS UNIT

**OPEN THIS END
THIS END UP**

IMPORTANT

THIS MERCHANDISE HAS BEEN CAREFULLY INSPECTED. RESPONSIBILITY FOR ITS SAFE DELIVERY HAS BEEN ASSUMED BY THE CARRIER. IF LOSS OR DAMAGE OCCURS, YOU AS THE CONSIGNEE MUST HOLD THE CONTAINER FOR INSPECTION AND FILE A CLAIM WITH THE CARRIER.

CONCEALED LOSS OR DAMAGE

IF LOSS OR DAMAGE DOES NOT APPEAR UNTIL MERCHANDISE HAS BEEN UNPACKED, CALL THE CARRIER TO INITIATE A CLAIM AND FOLLOW WITH A WRITTEN REQUEST FOR THE INSPECTION WITHIN 15 DAYS OF THE DELIVERY DATE, THEN FILE A CLAIM WITH THE CARRIER.

VISIBLE LOSS OR DAMAGE

ANY VISIBLE EXTERNAL EVIDENCE OF LOSS OR DAMAGE MUST BE FULLY DESCRIBED AND NOTED ON YOUR FREIGHT BILL OR EXPRESS RECEIPT AND SIGNED BY THE CARRIER'S AGENT. UNPACK AND INSPECT PROMPTLY FOR A FULL ACCOUNTING OF LOSS OR DAMAGE AND FILE CLAIM WITHOUT DELAY.

DO NOT RETURN DAMAGED MERCHANDISE WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION FROM F.M.I.C. DO NOT REFUSE DAMAGED OR SHORT SHIPMENTS.

IF DAMAGE HAS OCCURRED, FILE A CLAIM WITH THE CARRIER.

Fender®

OPEN OTHER END



**Corrugated
Recycles**

Fender®