

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

- Nazwa produktu: bezprzewodowy pedał Bluetooth do przewracania stron w tablecie
- Model: EC974
- Kolor: czarny
- Materiał: ABS, metal
- Interfejs: USB, Bluetooth
- Zasilanie: wbudowany akumulator ładowalny, zasilanie DC
- Wymiary: ok. 18 × 14 × 2,2 cm
- Masa: ok. 430 g

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do zdalnego, nożnego sterowania funkcjami kompatybilnych urządzeń elektronicznych, takich jak tablety, komputery lub inne urządzenia obsługujące połączenie Bluetooth. Może służyć do przewracania stron, przewijania treści, sterowania odtwarzaniem multimediów lub emulacji wybranych przycisków sterujących.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu i zgodnie z jego normalną funkcją użytkową.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji, przeróbek ani napraw urządzenia.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, zdeformowany, nadmiernie nagrzewa się lub działa niestabilnie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci, jeśli nie jest używany pod nadzorem.
- Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z wodą, wilgocią, deszczem, napojami ani innymi cieczami.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia ani bezpośredniego nasłonecznienia przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą odpowiedniego kabla USB i zgodnego źródła zasilania o stabilnych parametrach.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu USB, złącza ani portu ładowania.
- Podczas ładowania umieść produkt na stabilnej, suchej i niepalnej powierzchni.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania.
- Odłącz przewód ładowania po zakończeniu ładowania.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, materiałów łatwopalnych ani w bardzo wilgotnych pomieszczeniach.
- Jeżeli zauważysz nietypowy zapach, dym, przebarwienia obudowy lub nadmierne nagrzewanie, natychmiast przerwij ładowanie i zaprzestań używania produktu.

Bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt zawiera wbudowany akumulator ładowalny.
- Nie otwieraj obudowy, nie przebijaj, nie zgniataj i nie podgrzewaj urządzenia.
- Nie wrzucaj produktu do ognia i nie narażaj go na temperatury mogące spowodować zapłon lub wybuch akumulatora.
- W przypadku wycieku z akumulatora unikaj kontaktu substancji ze skórą, oczami i ubraniem.
- W razie kontaktu z substancją z akumulatora natychmiast przemyj narażone miejsce dużą ilością czystej wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii/akumulatorów.

Bezpieczeństwo użytkowania bezprzewodowego Bluetooth

- Używaj funkcji Bluetooth wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami.
- Podczas parowania i użytkowania postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia sterowanego.
- Silne źródła zakłóceń elektromagnetycznych mogą wpływać na stabilność połączenia.
- Nie polegaj na połączeniu bezprzewodowym w sytuacjach, w których nieprzewidziane działanie mogłoby spowodować zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia.

Bezpieczeństwo podczas obsługi nożnej

- Ustaw produkt na równej, stabilnej i antypoślizgowej powierzchni.
- Przed użyciem upewnij się, że przewody w pobliżu nie stwarzają ryzyka potknięcia.
- Nie używaj urządzenia w ruchu, podczas chodzenia, prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.
- Naciskaj przełączniki w sposób kontrolowany, bez używania nadmiernej siły.
- Nie stawaj całym ciężarem ciała na urządzeniu i nie używaj go jako podestu.
- Jeśli produkt przesuwają się po podłożu, przerwij użytkowanie i ustaw go ponownie w bezpiecznym miejscu.

Środowisko użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach.
- Nie używaj go w miejscach zapyłonych, mokrych, bardzo zimnych lub bardzo gorących.
- Chronić urządzenie przed upadkiem, silnymi wstrząsami i naciskiem mechanicznym.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie.

Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Elementy opakowania należy usunąć i przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
- Osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, czuciowej lub poznawczej powinny korzystać z produktu wyłącznie po zapoznaniu się z zasadami bezpiecznej obsługi i pod odpowiednim nadzorem, jeśli jest to konieczne.

Kontrola przed użyciem

- Sprawdź, czy obudowa nie jest pęknięta lub odkształcona.
- Upewnij się, że przyciski i przełączniki działają prawidłowo.

- Sprawdź, czy port USB jest czysty, suchy i nieuszkodzony.
- W razie stwierdzenia uszkodzeń nie używaj produktu.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz przewód ładowania.
- Czyść produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj żrących środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Upewnij się, że port ładowania jest całkowicie suchy przed ponownym podłączeniem zasilania.

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym i czystym miejscu.
- Unikaj długotrwałego przechowywania w miejscach narażonych na skrajne temperatury lub wysoką wilgotność.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go częściowo naładowanego i okresowo doładowuj.

Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, przerywa połączenie, nie ładuje się lub reaguje w sposób nieprzewidywalny, przerwij użytkowanie.
- Nie próbuj otwierać obudowy w celu samodzielnej diagnostyki.
- W przypadku oznak przegrzania, dymu lub zapachu spalenizny odłącz źródło zasilania, odsuń urządzenie od materiałów palnych i pozostaw do ostygnięcia w bezpiecznym miejscu.

Utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty produkt oraz wbudowany akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji i recyklingu.

Ostrzeżenia

- **Ostrzeżenie:** ryzyko poślizgnięcia lub potknięcia w przypadku nieprawidłowego ustawienia produktu lub przewodu ładowania.
- **Ostrzeżenie:** ryzyko przegrzania lub pożaru w przypadku używania uszkodzonego kabla, niewłaściwego źródła zasilania lub narażenia na wysoką temperaturę.
- **Ostrzeżenie:** ryzyko uszkodzenia akumulatora przy otwieraniu, zginiataniu, przebijaniu lub spalaniu urządzenia.
- **Ostrzeżenie:** produkt nie jest przeznaczony do zastosowań związanych z bezpieczeństwem krytycznym.