

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja wyrobu

Przenośny zestaw karaoke z funkcją głośnika Bluetooth, oświetleniem LED, wejściami TF/USB/AUX, radiem FM oraz funkcją TWS, wyposażony w 2 mikrofony.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku i korzystania z funkcji karaoke w warunkach domowych oraz w podobnych miejscach rekreacyjnych. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, zdeformowany, nadmiernie nagrzewa się lub działa niestabilnie.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem małych dzieci, jeśli używanie odbywa się bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas pracy.
- Ustawiaj urządzenie na stabilnej, suchej i równej powierzchni, aby zapobiec upadkowi.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do portów, otworów ani wnętrza urządzenia.

Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Ładuj urządzenie wyłącznie przy użyciu odpowiedniego źródła zasilania i kompatybilnych przewodów.
- Nie korzystaj z uszkodzonych kabli, wtyków, złączy USB, AUX lub RCA.
- Podczas ładowania umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie przykrywaj produktu podczas ładowania.
- Odłącz przewód zasilający po zakończeniu ładowania oraz przed czyszczeniem.
- Nie dotykaj przewodów ani złączy mokrymi rękami.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu wody, źródeł ciepła lub w pełnym nasłonecznieniu.
- Jeżeli zauważysz nietypowy zapach, dym, nadmierne nagrzewanie lub wyciek, natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz zasilanie.

Bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt może zawierać wbudowany akumulator. Nie przebijaj go, nie zgniataj, nie wrzucaj do ognia i nie narażaj na wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiaj urządzenia na długi czas w samochodzie, na słońcu ani w pobliżu grzejników.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa jest spuchnięta, pęknięta lub wykazuje oznaki uszkodzenia akumulatora.

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj do odpadów komunalnych; przekazuj je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bezpieczeństwo użytkowania mikrofonów i dźwięku

- Unikaj długotrwałego korzystania przy wysokim poziomie głośności, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.
- Nie przykładaj mikrofonu bezpośrednio do głośnika, ponieważ może to spowodować sprzężenie akustyczne i nagły, bardzo głośny dźwięk.
- Przed włączeniem zwiększaj głośność stopniowo.
- Nie kieruj urządzenia blisko uszu dzieci ani osób wrażliwych na głośne dźwięki.

Bezpieczeństwo związane z oświetleniem LED

- Nie patrz bezpośrednio z bliskiej odległości w źródła światła LED przez dłuższy czas.
- Osoby wrażliwe na migające światła powinny korzystać z produktu ostrożnie.
- W razie dyskomfortu wyłącz efekty świetlne.

Bezpieczeństwo środowiskowe i miejsce użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie w suchym środowisku, chyba że producent wyraźnie wskazał odporność na wodę. Brak informacji o wodoodporności oznacza, że należy chronić urządzenie przed deszczem, zachlapaniem i wilgocią.
- Nie używaj urządzenia w łazience, przy basenie ani na mokrej powierzchni.
- Chronić produkt przed kurzem, piaskiem i silnymi wstrząsami, zwłaszcza podczas użytkowania na zewnątrz.
- Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z cieczą, świec ani innych źródeł otwartego ognia.

Bezpieczeństwo połączeń bezprzewodowych i przewodowych

- Podczas parowania Bluetooth upewnij się, że urządzenie współpracujące jest kompatybilne i używane zgodnie z instrukcją.
- Utrzymuj rozsądną odległość od innych urządzeń elektronicznych, jeśli występują zakłócenia.
- Podłączając akcesoria do portów USB, AUX, RCA lub TF, nie używaj nadmiernej siły.
- Przed przenoszeniem urządzenia odłącz wszystkie przewody, aby uniknąć potknięcia, uszkodzenia złączy lub upadku sprzętu.

Transport i przechowywanie

- Przenoś urządzenie ostrożnie, chroniąc je przed upadkiem i uderzeniami.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je częściowo naładowane i okresowo doładowuj.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.

- Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do portów i wnętrza urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt powinien być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy i przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub zaplątania.
- Mikrofony i akcesoria przechowuj poza zasięgiem dzieci, gdy nie są używane.

Postępowanie w razie awarii

- Natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli działa nieprawidłowo, emituje nietypowe dźwięki, zapach spalenizny, dym lub nadmiernie się nagrzewa.
- Odłącz wszystkie przewody i zaprzestań dalszego użytkowania do czasu sprawdzenia produktu przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku kontaktu cieczy z urządzeniem nie włączaj go ponownie, dopóki całkowicie nie wyschnie i nie zostanie sprawdzone pod kątem bezpiecznego działania.

Utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu ani jego elementów elektrycznych do zwykłych odpadów domowych.
- Przekazuj zużyty sprzęt do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Informacja końcowa dotycząca bezpiecznego użytkowania

Bezpieczne użytkowanie zależy od prawidłowego ładowania, ochrony przed wilgocią i przegrzaniem, umiarkowanego poziomu głośności oraz regularnej kontroli stanu przewodów, złączy i obudowy urządzenia.



Music
Player



2 Wireless
Microphones



Super sound
quality



Portable
handle

FC CE CPC   

Made in China