

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i zachować je do późniejszego wglądu. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany poniżej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie w warunkach suchych i w środowisku zgodnym z normalnym użytkowaniem sprzętu elektronicznego.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody, wilgoci, deszczu, pary, skrajnych temperatur ani bezpośredniego źródła ciepła.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z cieczami, pyłem przewodzącym, tłuszczem ani substancjami chemicznymi.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, wyświetlacz, klips lub elementy mocujące są pęknięte, luźne albo uszkodzone.
- Podczas montażu i demontażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić instrumentu ani nie spowodować urazu palców.

2. Bezpieczne mocowanie do instrumentu

- Zakładaj urządzenie delikatnie, bez nadmiernej siły.
- Upewnij się, że klips jest stabilnie osadzony i nie zsuwa się podczas użytkowania.
- Nie mocuj urządzenia w miejscach, które mogą utrudniać grę, ruch mechanizmów instrumentu lub zasłaniać elementy sterujące.
- Sprawdź, czy mocowanie nie powoduje zarysowań, odkształceń lub nadmiernego nacisku na delikatne powierzchnie instrumentu.
- W przypadku instrumentów o nietypowym kształcie najpierw przetestuj stabilność mocowania w bezpieczny sposób.

3. Bezpieczne użytkowanie baterii

- Stosuj wyłącznie baterie zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Wkładaj baterię zgodnie z oznaczeniem biegunów.
- Nie mieszaj baterii nowych i używanych oraz nie stosuj baterii różnych typów jednocześnie.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowej, rozbierać jej, zgniatać, przebijać ani wrzucać do ognia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby ograniczyć ryzyko wycieku i uszkodzenia.
- W razie wycieku elektrolitu nie dotykaj go bezpośrednio. Zanieczyszczone miejsce oczyść ostrożnie, stosując odpowiednie środki ochrony.

4. Ochrona przed uszkodzeniem i niewłaściwym użytkowaniem

- Nie upuszczaj urządzenia i nie narażaj go na silne wstrząsy.
- Nie naciskaj wyświetlacza ani przycisków z nadmierną siłą.
- Nie rozbieraj urządzenia i nie wprowadzaj samodzielnych modyfikacji.
- Nie zasłaniaj otworów, szczelin ani elementów odpowiadających za działanie urządzenia, jeśli występują.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci, zwłaszcza ze względu na ryzyko połknięcia baterii lub drobnych elementów.

5. Warunki bezpiecznej eksploatacji

- Używaj urządzenia w miejscu o dobrej widoczności, aby prawidłowo odczytywać wskazania wyświetlacza.
- Unikaj długotrwałego użytkowania w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych, jeśli powodują zakłócenia działania.
- Po zakończeniu użytkowania odłącz urządzenie od instrumentu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i usuń baterię, jeśli jest to konieczne.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu technicznego, benzyny, środków ściernych ani aerozoli czyszczących.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia.

7. Transport i przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed naciskiem, uderzeniem i zgnieceniem.
- Nie przechowuj urządzenia razem z przedmiotami ostrymi, ciężkimi lub mogącymi je uszkodzić.

8. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Jeżeli urządzenie działa niestabilnie, wyświetlacz jest uszkodzony, pojawia się nietypowe nagrzewanie lub zapach, natychmiast przerwij używanie.
- Wyjmij baterię, jeśli jest to bezpieczne, i odłóż urządzenie do kontroli.
- Nie kontynuuj użytkowania uszkodzonego urządzenia.
- W przypadku kontaktu z uszkodzoną baterią lub substancją wyciekającą z baterii unikaj kontaktu ze skórą i oczami.

9. Utylizacja

- Zużytego urządzenia i baterii nie wyrzucaj do odpadów komunalnych, jeśli obowiązujące przepisy wymagają segregacji.
- Przekaż je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii.
- Przed oddaniem do utylizacji usuń baterię, jeśli jest to przewidziane i możliwe do wykonania bezpiecznie.

10. Ważne ostrzeżenia

- Nie jest to zabawka. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w rękach dzieci.
- W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użytkowania zaprzestań korzystania z urządzenia do czasu sprawdzenia jego stanu.
- Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi użytkowania, przechowywania i utylizacji baterii oraz sprzętu elektronicznego.