



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i stosować je podczas całego okresu użytkowania, przechowywania, przenoszenia oraz ładowania. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ogranicza ryzyko obrażeń, porażenia prądem, przegrzania, pożaru, uszkodzenia urządzenia i innego sprzętu znajdującego się w pobliżu.

1. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, luzów elementów lub śladów przegrzania.
- Nie używaj produktu, jeżeli działa nietypowo, wydaje nietypowe dźwięki, emituje zapach spalenizny albo dym.
- Nie dopuszczaj do zalania urządzenia ani kontaktu z deszczem, wodą, wilgocią lub mokrymi powierzchniami.
- Nie stawiaj na urządzeniu naczyń z płynami ani innych przedmiotów, z których zawartość mogłaby się rozlać.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła, rozgrzanych powierzchni ani w pełnym słońcu przez dłuższy czas.

2. Bezpieczne rozkładanie, składanie i przenoszenie

- Przed rozłożeniem ustaw produkt na płaskiej, stabilnej i równej powierzchni.
- Nie rozkładaj ani nie składaj urządzenia na pochyłej, chwiejnej, nierównej lub miękkiej powierzchni.
- Podczas rozkładania i składania postępuj spokojnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Przed przenoszeniem urządzenia odłącz wszystkie przewody, w tym kabel zasilający, kabel USB i inne połączenia zewnętrzne.
- Po złożeniu upewnij się, że elementy są prawidłowo zabezpieczone i nie ma ryzyka samoczynnego rozłożenia.
- Podczas transportu chroń produkt przed uderzeniami, silnymi wstrząsami i naciskiem ciężkich przedmiotów.

3. Zasilanie i ładowanie

- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą odpowiedniego źródła zasilania 5 V, zgodnego z wymaganiami produktu.
- Przed użyciem ładowarki lub kabla sprawdź, czy nie są uszkodzone, przetarte, przerwane lub nadmiernie zgięte.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani adapterów.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania — chwytaj zawsze za wtyczkę.
- Nie zgniataj kabla, nie prowadź go w miejscach przejścia, nie przyciskaj ciężkimi przedmiotami i nie owijaj wokół innych elementów.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru przez długi czas, jeśli nie jest używane.
- Odłącz kabel podczas burzy oraz wtedy, gdy produkt ma być nieużywany przez dłuższy czas.
- Jeżeli bateria jest rozładowana, naładuj produkt możliwie jak najszybciej i nie doprowadzaj do długotrwałej pracy przy niskim poziomie energii.

4. Bezpieczna bateria

- Wbudowany akumulator może nagrzewać się podczas ładowania i pracy — jest to normalne, o ile temperatura nie staje się nadmierna.
- Nie narażaj akumulatora na wysoką temperaturę, bezpośrednie nasłonecznienie, ogień ani inne źródła zapłonu.
- Nie przebijaj, nie zginiataj, nie rozbieraj i nie modyfikuj akumulatora.
- Jeżeli zauważysz spuchnięcie obudowy, wyciek, nietypowe nagrzewanie lub zapach, natychmiast przerwij używanie i odłącz urządzenie od zasilania.

5. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Przed włączeniem ustaw głośność na minimum, a następnie zwiększaj ją stopniowo do bezpiecznego poziomu.
- Nie ustawiaj głośności na zbyt wysoki poziom przez dłuższy czas, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Nie naciskaj klawiszy, przełączników ani przycisków z nadmierną siłą.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na klawiaturze ani panelu sterowania.
- Używaj urządzenia z zachowaniem ostrożności, aby nie doprowadzić do przypadkowego przyciśnięcia palców lub upuszczenia sprzętu.

6. Podłączanie akcesoriów i urządzeń zewnętrznych

- Podłączaj wyłącznie akcesoria i przewody przeznaczone do tego typu urządzeń.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem akcesoriów wyłącz urządzenie.
- Nie używaj akcesoriów uszkodzonych, niestabilnych lub nieodpowiednich do pracy z produktem.
- Podczas korzystania ze słuchawek zacznij od niskiego poziomu głośności.
- Jeśli urządzenie jest używane jako kontroler MIDI, podłączaj je tylko do kompatybilnych urządzeń i oprogramowania.

7. Warunki otoczenia

- Używaj produktu w miejscu suchym, czystym, stabilnym i odpowiednio wentylowanym.
- Unikaj środowisk zapyłonych, bardzo gorących, bardzo zimnych, wilgotnych oraz narażonych na silne drgania.
- Nie zostawiaj urządzenia w zamkniętym samochodzie, na słońcu ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu telewizorów, radioodbiorników i innych sprzętów elektrycznych, jeśli mogłoby to powodować zakłócenia.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników, środków żrących, agresywnych detergentów, alkoholu technicznego ani preparatów ściernych.
- Nie rozbieraj urządzenia i nie próbuj samodzielnie naprawiać jego elementów wewnętrznych.
- W przypadku nieprawidłowego działania skontaktuj się z odpowiednim autoryzowanym serwisem.

9. Ostrzeżenia dotyczące dzieci

- Produkt nie powinien być używany przez dzieci poniżej 3. roku życia.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod odpowiednim nadzorem osoby dorosłej.
- Przechowuj kabel, akcesoria i drobne elementy poza zasięgiem małych dzieci.

10. Postępowanie w sytuacji awaryjnej

- Natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeżeli pojawi się dym, nietypowy zapach, przegrzanie, iskrzenie, uszkodzenie kabla lub zalanie.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Jeżeli dojdzie do kontaktu z cieczą, odłącz zasilanie i nie włączaj urządzenia do czasu pełnego sprawdzenia stanu technicznego przez wykwalifikowany serwis.
- W razie podejrzenia uszkodzenia nie używaj produktu ponownie do czasu kontroli technicznej.

11. Zasady przechowywania

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci, ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, przechowuj go w pozycji zabezpieczonej przed naciskiem i uszkodzeniem mechanicznym.
- Nie składaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Stosowanie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko zagrożeń dla użytkownika i otoczenia oraz zapewnia bezpieczne korzystanie z produktu zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa GPSR.