

Instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania konsoli przenośnej Miyoo Mini Plus

Niniejsze wskazówki opracowano w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z wyrobu zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (GPSR). Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i zachować ją do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie wyrobu

- Konsola przenośna jest przeznaczona do gier wideo dla osób dorosłych i młodzieży. Nie jest zabawką dla małych dzieci.
- Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i rekreacyjnego, w normalnych warunkach środowiskowych (sucho, czysto, w zakresie temperatur określonych poniżej).
- Nie stosować konsoli w zastosowaniach przemysłowych, medycznych, ratunkowych ani jako element systemów bezpieczeństwa.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny korzystać z urządzenia.
- Dzieci i młodzież w wieku 8–14 lat mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z wyrobu jedynie po przeszkoleniu i przy zapewnieniu nadzoru.
- Małe części i akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko zadławienia.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia wyrobu.
- Nie modyfikować urządzenia, oprogramowania systemowego ani zasilania. Nie otwierać obudowy.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, zdeformowane, przegrzewa się, wydziela nietypowy zapach, dźwięk lub dym.
- Urządzenie przechowywać i użytkować na stabilnej, twardej powierzchni, która nie przewodzi ciepła (unikać miękkich podkładek, poduszek, koców).

4. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Używać wyłącznie zasilaczy i przewodów USB spełniających obowiązujące normy UE oraz odpowiednich dla tego typu urządzeń elektronicznych (prawidłowe napięcie i natężenie).
- Nie ładować urządzenia przy użyciu uszkodzonych kabli, wtyczek lub gniazd.
- Nie dotykać wtyczek, gniazd ani przewodów mokrymi dłońmi.
- Nie narażać przewodu zasilającego na zginanie, zginięcie, rozrywanie lub przytrzaśnięcie (np. drzwiami, krzesłem).
- Przy odłączaniu przewodu ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.
- Podczas ładowania nie przykrywać urządzenia i nie umieszczać go w zamkniętych przestrzeniach bez wentylacji.
- Nie pozostawiać urządzenia ładującego się bez nadzoru przez dłuższy czas, szczególnie w pobliżu materiałów łatwopalnych (tkaniny, papier, meble).

- W przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się urządzenia lub ładowarki natychmiast przerwać ładowanie, odłączyć od zasilania i odczekać do całkowitego ostygnięcia.

5. Bateria wbudowana

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator litowy. Nie wolno go otwierać, przebijać, zginać, zginąć ani wrzucać do ognia.
- Nie wystawiać akumulatora i urządzenia na działanie wysokich temperatur (powyżej ok. 35–40°C) ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas (np. w zamkniętym samochodzie).
- Nie dopuszczać do zwarcia styków (np. przez kontakt z metalowymi przedmiotami w torbie lub kieszeni).
- Nie próbować samodzielnie wymieniać akumulatora, jeśli nie jest on przewidziany do wymiany przez użytkownika. Wymiany i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- W razie widocznego spuchnięcia, wycieku elektrolitu, pęknięcia obudowy lub intensywnego nagrzewania się – natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Unikać kontaktu skóry i oczu z wyciekającymi substancjami. W razie kontaktu dokładnie spłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.
- Zużytych urządzeń nie wyrzucać do odpadów komunalnych. Przekazać je do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

6. Temperatura, wilgotność i środowisko pracy

- Używać urządzenia w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł wody i pary (łazienki, kuchnie bez wentylacji, baseny, na zewnątrz podczas deszczu itp.).
- Unikać narażenia na kondensację pary wodnej (nagłe przeniesienie z zimnego na ciepłe i wilgotne miejsce). W razie skroplenia pary pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę pokojową i wyschnąć przed włączeniem.
- Nie narażać urządzenia na kurz, piasek, silne zanieczyszczenia i agresywne substancje chemiczne.
- Chronić przed silnymi wstrząsami, upadkami oraz naciskiem, które mogą spowodować uszkodzenie wewnętrzne.
- Nie pozostawiać urządzenia przez dłuższy czas w zamkniętych, słabo wentylowanych przestrzeniach narażonych na nagrzewanie (np. samochód stojący na słońcu).

7. Bezpieczeństwo użytkownika (zdrowie i ergonomia)

- Podczas korzystania z konsoli robić regularne przerwy (co 30–60 minut). Nadmiernie długie sesje mogą powodować zmęczenie wzroku, bóle głowy, dłoni i pleców.
- Utrzymywać odpowiednią odległość od oczu (zazwyczaj minimum 30–40 cm) i korzystać z urządzenia w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
- Dostosować jasność ekranu tak, aby uniknąć oślepiania i nadmiernego kontrastu, szczególnie w ciemnym otoczeniu.
- Osoby z podatnością na napady padaczkowe wywoływane przez migoczące światło lub obrazy powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z gier wideo. W razie zawrotów głowy, nudności, drgawek, zaburzeń widzenia lub innych niepokojących objawów – natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i zasięgnąć porady lekarskiej.
- Przy dłuższym użytkowaniu zwracać uwagę na prawidłową postawę ciała, unikać wymuszonego nachylenia karku i długotrwałego napinania nadgarstków.

8. Ochrona słuchu

- Przy używaniu słuchawek lub zewnętrznych głośników ustawiać umiarkowany poziom głośności. Długotrwałe słuchanie dźwięków o dużym natężeniu może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie zwiększać głośności w celu zagłuszenia hałasu otoczenia – zamiast tego ograniczyć czas słuchania.
- W przypadku szumów usznych, pogorszenia słuchu lub bólu uszu przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się ze specjalistą.

9. Bezpieczeństwo podczas przemieszczania się

- Nie używać konsoli podczas prowadzenia pojazdów (samochód, rower, hulajnoga, itp.) oraz podczas przechodzenia przez ulicę. Zajęcie uwagi ekranem może prowadzić do wypadków.
- Nie zasłaniać sobie pola widzenia ekranem w miejscach publicznych, na schodach, peronach, przy krawędzi peronu, na ruchomych schodach itp.
- Urządzenie i akcesoria przenosić w sposób zabezpieczający przed upadkiem i uderzeniem (np. w odpowiednim etui).

10. Ochrona przed ogniem i przegrzaniem

- Nie używać ani nie ładować urządzenia w pobliżu otwartego ognia, źródeł intensywnego ciepła (piecyki, kaloryfery, płyty grzewcze) ani na powierzchniach nagrzewających się.
- Nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów mogących utrudnić wentylację.
- W razie wydobywania się dymu, iskier lub intensywnego zapachu spalenizny natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania (jeśli jest podłączone), oddalić się na bezpieczną odległość i w razie potrzeby powiadomić służby ratunkowe.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania oraz wyłączyć je.
- Do czyszczenia obudowy używać miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie dopuścić do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia (przez gniazda, przyciski, szczeliny obudowy).
- Nie stosować sprężonego powietrza bezpośrednio na gniazda i otwory, aby uniknąć kondensacji i uszkodzenia elementów elektronicznych.

12. Karty pamięci i złącza

- Wkładać i wyjmować karty pamięci oraz przewody ostrożnie, zgodnie z kierunkiem wskazanym przez producenta karty lub złącza.
- Nie używać siły przy wkładaniu wtyczek lub kart. W razie oporu upewnić się, że elementy są prawidłowo ustawione.
- Nie dotykać styków kart pamięci i złączy metalowymi przedmiotami. Chronić je przed wilgocią i zabrudzeniami.

13. Przechowywanie i transport

- Nie pozostawiać urządzenia w miejscach dostępnych dla małych dzieci bez nadzoru.
- Podczas transportu używać etui chroniącego przed wstrząsami, kurzem i wilgocią.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się wyłączenie go, częściowe naładowanie akumulatora (ok. 40–60%) oraz przechowywanie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

14. Postępowanie w razie awarii lub uszkodzenia

- W razie zauważenia nietypowego zachowania urządzenia (silne nagrzewanie, zakłócenia obrazu lub dźwięku, wyłączanie się, zapach spalenizny) natychmiast przerwać użytkowanie.
- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i nie podejmować prób samodzielnej naprawy.
- Nie używać urządzenia, które uległo poważnemu upadkowi lub widocznemu uszkodzeniu mechanicznemu (pęknięta obudowa, odsłonięte elementy elektroniczne).

15. Utylizacja

- Urządzenie i wbudowany akumulator należy usuwać w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Nie wyrzucać urządzenia do zwykłych odpadów komunalnych ani do ognia.
- Skorzystać z punktów selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych lub z systemów zwrotu oferowanych przez lokalne instytucje.

Przestrzeganie powyższych zasad ma na celu ograniczenie ryzyka obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia urządzenia, a także zapewnienie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktu.