

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: Yealink UH34 Mono UC, przewodowy zestaw słuchawkowy USB na jedno ucho

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do odbioru dźwięku i prowadzenia rozmów głosowych po podłączeniu do kompatybilnego urządzenia przez złącze USB. Używać wyłącznie w warunkach biurowych, domowych lub podobnych, zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie ma widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, uszkodzony przewód, poluzowane elementy lub zdeformowane części.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub działa nieprawidłowo.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zaplątania przewodu lub połamania drobnych elementów.
- Używaj produktu wyłącznie z kompatybilnymi portami USB i zgodnie z instrukcjami urządzenia, do którego jest podłączany.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani demontażu produktu.

Bezpieczeństwo słuchu

- Przed założeniem zestawu słuchawkowego ustaw niski poziom głośności, a następnie zwiększaj go stopniowo do komfortowego poziomu.
- Unikaj długotrwałego słuchania przy wysokiej głośności, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Nawet jeśli produkt wyposażono w technologię ograniczania ryzyka urazów akustycznych, nie należy polegać wyłącznie na tej funkcji jako jedynym środku ochrony.
- W przypadku wystąpienia dzwonienia w uszach, bólu, dyskomfortu lub pogorszenia słuchu natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się ze specjalistą.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu w środowisku, w którym mogą wystąpić nagłe głośne sygnały dźwiękowe.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Nie używaj zestawu słuchawkowego podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, obsługi maszyn ani w sytuacjach wymagających pełnej percepcji dźwięków otoczenia, jeśli może to stwarzać zagrożenie.
- Model na jedno ucho może poprawiać słyszalność otoczenia, jednak zawsze oceniaj warunki otoczenia i potencjalne ryzyko przed użyciem.
- Nie używaj produktu w miejscach narażonych na kontakt z wodą, nadmierną wilgocią, parą wodną lub innymi cieczami.
- Nie dotykaj złącza USB mokrymi rękami.
- Unikaj używania produktu podczas burzy, jeśli jest podłączony do urządzenia elektronicznego.

Przewód i złącze USB

- Układaj przewód w sposób ograniczający ryzyko potknięcia, zahaczenia lub przypadkowego szarpnięcia.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania. Zawsze chwytaj za wtyk USB.
- Nie zginaj przewodu nadmiernie, nie skręcaj go i nie przyciskaj ciężkimi przedmiotami.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód lub złącze USB są uszkodzone, przegrzane albo niestabilnie osadzone.

Dopasowanie i komfort

- Dopasuj pałąk i ruchome ramię mikrofonu ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Mimo elastycznej konstrukcji ramienia mikrofonu unikaj jego gwałtownego wyginania poza naturalny zakres ruchu.
- Jeżeli pojawi się podrażnienie skóry, ucisk lub inny dyskomfort, zdejmij produkt i ogranicz czas użytkowania do momentu ustalenia przyczyny.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od urządzenia.
- Czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj silnych detergentów, rozpuszczalników, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza produktu, złącza USB ani mikrofonu.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy.

Warunki przechowywania

- Przechowuj produkt w czystym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Unikaj przechowywania w miejscach o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze oraz przy dużej wilgotności.
- Nie umieszczaj na produkcie ciężkich przedmiotów, które mogłyby spowodować odkształcenie lub uszkodzenie.

Ostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego użycia

- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Nie wykorzystuj produktu w środowiskach o podwyższonym ryzyku, jeśli ogranicza to zdolność reagowania na sygnały ostrzegawcze lub komunikaty bezpieczeństwa.
- Nie pozostawiaj podłączonego produktu bez nadzoru w miejscu dostępnym dla dzieci lub zwierząt.

Postępowanie w razie problemów

- W przypadku nagrzewania się produktu, zaniku dźwięku, trzasków, przerywania połączenia lub innych nieprawidłowości natychmiast odłącz produkt od urządzenia.
- Nie kontynuuj użytkowania do czasu sprawdzenia przyczyny problemu i upewnienia się, że dalsze użycie jest bezpieczne.

Utylizacja

Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.



Compatible with
Phone and Platform



Ultra lightweight



All day
wearing comfort



Simple and Flexible
Connectivity



Easy Management



Unparalleled
Audio Experience

Yealink

UH34 Mono
USB Wired Headset

