

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – body do tańca dla dzieci

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci w wieku ok. 2–12 lat, do zajęć tanecznych, gimnastycznych, łyżwiarskich oraz innych lekkich ćwiczeń ruchowych w pomieszczeniach.
- Nie jest to odzież ochronna, sportowa do sportów ekstremalnych ani sprzęt ochrony osobistej.

2. Skład materiału i możliwe zagrożenia

- Materiał: ok. 88% nylon, 12% elastan.
- Możliwe ryzyko reakcji alergicznej lub podrażnienia skóry u osób wrażliwych na włókna syntetyczne.
- Materiał jest palny – w kontakcie z ogniem lub wysoką temperaturą może się zapalić lub stopić, powodując oparzenia.

3. Ostrzeżenia ogólne (zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa UE)

- Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed pierwszym użyciem usunąć wszystkie opakowania, etykiety luzem, plastikowe torby oraz inne elementy, które dziecko mogłoby połknąć lub którymi mogłoby się udusić.
- Nie dopuszczać do kontaktu wyrobu z otwartym ogniem, gorącymi przedmiotami, iskrami, fajerwerkami, świecami itp.
- Nie stosować wyrobu jako piżamy ani odzieży do spania.
- Nie stosować produktu w sportach kontaktowych, wspinaczce, sportach z użyciem lin ani w innych aktywnościach o podwyższonym ryzyku urazu.

4. Dobór odpowiedniego rozmiaru i zakładanie

- Zawsze dobieraj rozmiar zgodnie ze wzrostem i budową ciała dziecka. Zbyt ciasne body może utrudniać oddychanie, krępować ruchy oraz powodować otarcia; zbyt luźne – zwiększać ryzyko zahaczenia o sprzęt lub inne osoby.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy nie ma uszkodzeń szwów, zamka błyskawicznego ani ramiączek.
- Zakładaj produkt ostrożnie, bez szarpania za ramiączka lub inne elastyczne części, aby zapobiec ich pęknięciu.
- Sprawdź, czy zamek błyskawiczny jest w pełni i prawidłowo zasunięty, a suwak nie dotyka bezpośrednio skóry (ryzyko przyszczypnięcia lub podrażnienia).

5. Użytkowanie podczas aktywności

- Produkt przeznaczony do użytkowania w normalnych warunkach sal tanecznych, gimnastycznych lub podobnych obiektów.
- Unikaj aktywności, w których ramiączka, tył body lub inne części mogą się zahaczyć o drążki, sprzęt sportowy, klamki, ostre krawędzie czy biżuterię.
- Nie pozwalaj dziecku ciągnąć za ramiączka swoje ani innych dzieci – grozi to ich zerwaniem lub urazem skóry i barków.
- W razie wystąpienia bólu, ucisku, duszności, otarć lub reakcji skórnej natychmiast przerwij użytkowanie i zdejmij produkt.

6. Temperatura otoczenia i warunki użytkowania

- Zapewnij odpowiednie warunki termiczne – materiał jest lekki i przewiewny, dlatego w niskich temperaturach dziecko może zmarznąć. W razie potrzeby stosuj dodatkową odzież wierzchnią poza aktywnością taneczną.
- Unikaj długotrwałej ekspozycji na silne źródła ciepła (grzejniki, lampy halogenowe, suszarki itp.).

7. Czyszczenie i konserwacja

- Prać ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Nie używać wybielaczy ani środków agresywnych chemicznie.
- Nie prać razem z odzieżą o ostrych elementach (suwaki metalowe, rzepy, sprzączki), które mogą uszkodzić delikatną tkaninę.
- Nie wykręcać gwałtownie; delikatnie odcisnąć nadmiar wody.
- Suszyć na powietrzu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieniowania słonecznego. Nie suszyć w suszarce bębnowej, jeśli oznakowanie wyrobu tego zabrania.
- Nie prasować, jeśli na oznakowaniu znajduje się odpowiedni symbol zakazu; w przeciwnym razie prasować w niskiej temperaturze, unikając kontaktu żelazka z elementami elastycznymi i zamkiem.

8. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed wilgocią, pleśnią oraz zanieczyszczeniami chemicznymi (rozpuszczalniki, oleje, środki czyszczące).
- Unikać długotrwałego naciągnięcia materiału (np. na wieszaku o zbyt małej szerokości), aby nie doprowadzić do odkształcenia.

9. Kontrola stanu technicznego

- Regularnie sprawdzaj, czy materiał nie jest przetarty, rozerwany oraz czy szwy i zamek błyskawiczny są nienaruszone.
- Jeśli zauważysz oznaki zużycia (dziury, rozciągnięcie, pęknięte ramiączka, uszkodzony zamek), nie pozwalaj dziecku dalej korzystać z produktu.
- Uszkodzony wyrób należy wymienić na nowy. Samodzielne naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w sposób, który nie wprowadza nowych zagrożeń (np. nie stosować ostrych agrahek, twardych elementów przy ciele).

10. Informacje dotyczące zdrowia i higieny

- Zaleca się, aby każde dziecko używało własnego body ze względów higienicznych.
- Po intensywnym wysiłku fizycznym należy zdjąć prze poczone body jak najszybciej, aby zmniejszyć ryzyko podrażnień skóry.
- W przypadku wystąpienia wysypki, swędzenia lub innych objawów uczulenia zaprzestać używania i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

11. Ostrzeżenia szczegółowe dla opiekunów

- Nie pozostawiać dziecka w body bez opieki w miejscach, gdzie występują elementy mogące spowodować zaczepienie lub uduszenie (drabinki, wystające haki, linki, sznurki).

- Nie dopuszczać do zabaw polegających na ciągnięciu za ubranie, huśtaniu się na materiałach ani podwieszaniu ciała za ramiączka lub inne części wyrobu.
- Zapewnić, aby dziecko nie używało ostrych przedmiotów w bezpośrednim kontakcie z materiałem (nożyczki, noże, ostre zabawki), co może skutkować nagłym rozerwaniem tkaniny i urazem.

12. Postępowanie w razie wypadku

- W przypadku oparzenia, urazu mechanicznego, duszności lub reakcji alergicznej – natychmiast przerwać użytkowanie, zdjąć wyrób i niezwłocznie skontaktować się z personelem medycznym.
- W razie zapalenia się odzieży – postępować zgodnie z zasadą „zatrzymaj się, upadnij, przeturlaj się”, a następnie wezwać pomoc medyczną.

13. Utylizacja

- Zużyty lub uszkodzony produkt wyrzucać do odpowiedniego pojemnika na odpady tekstylne lub zmieszane, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed wyrzuceniem upewnić się, że produkt nie będzie ponownie używany przez dzieci, jeśli nie spełnia już wymogów bezpiecznego użytkowania.

Przestrzeganie powyższych wskazówek ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania wyrobu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w Unii Europejskiej.