

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania subwoofera Klipsch Flexus SUB 100

1. Przeznaczenie urządzenia

- Subwoofer jest przeznaczony wyłącznie do odtwarzania niskich częstotliwości w domowych systemach audio.
- Urządzenie należy używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku.
- Nie używać w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, sauny, baseny, na zewnątrz itp.).
- Subwoofer współpracuje z kompatybilnymi urządzeniami audio poprzez odpowiednie złącza (np. coaxial, RCA, optyczne). Należy stosować jedynie przewidziane metody podłączenia.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego użytku.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem ani przewodami. Dzieci nie mogą wykonywać czynności konserwacyjnych lub czyszczenia bez nadzoru.
- Nie modyfikować urządzenia ani przewodów. Wszelkie modyfikacje mogą prowadzić do porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia lub pożaru.
- Nie używać urządzenia, jeśli nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, termicznych albo jeśli przewody są postrzępione, spuchnięte lub przegrzane.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanych i uziemionych gniazd zasilania zgodnych z lokalnymi przepisami.
- Przed podłączeniem upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada wartości dopuszczalnej dla zastosowanego zasilacza / systemu audio.
- Nie przeciążać gniazd elektrycznych, listew zasilających ani przedłużaczy. Może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie dotykać wtyczek ani gniazd mokrymi rękami.
- Przy odłączaniu przewodu zasilającego zawsze chwytać za wtyczkę, a nie za sam przewód.
- Nie prowadzić przewodów pod dywanami ani w miejscach, gdzie mogą zostać przygniecione meblami lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się odłączenie urządzenia od sieci zasilającej, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wskutek przepięć.

4. Wentylacja i ochrona przed przegrzaniem

- Subwoofer generuje ciepło podczas pracy. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i nie umieszczać urządzenia w zamkniętych szafkach bez odpowiednich otworów wentylacyjnych.

- Pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół wszystkich stron urządzenia.
- Nie stawiać na urządzeniu innych przedmiotów, w szczególności tych, które mogą blokować przepływ powietrza (tkaniny, gazety, okrycia).
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kominki, intensywne nasłonecznienie itp.).
- Jeżeli obudowa staje się nadmiernie gorąca, należy wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

5. Ochrona przed wilgocią i ciałami obcymi

- Chronić urządzenie przed wodą, rozlanymi napojami, zachlapaniem i wysoką wilgotnością powietrza.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z płynami (np. wazonów, szklanek, kubków). Rozlany płyn może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł wody (umywalki, wanny, prysznice, baseny).
- Nie wkładać do wnętrza urządzenia żadnych przedmiotów (np. patyczków, drutów, narzędzi), gdyż może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie elementów wewnętrznych.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz lub ciało obce, natychmiast odłączyć je od zasilania i nie używać do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

6. Bezpieczne ustawienie i montaż

- Subwoofer przeznaczony jest do ustawienia na stabilnej, równej, nośnej powierzchni (np. stół, szafka, komoda).
- Upewnić się, że podłoże może utrzymać ciężar urządzenia i nie jest podatne na przewrócenie.
- Nie ustawiać urządzenia na niestabilnych podstawach (chwiejące się stoliki, stosy książek, miękkie pufy itp.).
- Nie stawiać urządzenia na krawędziach mebli ani w miejscach, gdzie łatwo może zostać strącone.
- Zachować szczególną ostrożność, jeśli w otoczeniu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe, aby nie dopuścić do pociągnięcia za przewody lub przewrócenia urządzenia.
- Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio na miękkich powierzchniach, takich jak grube dywany, które mogą ograniczać wentylację od spodu.

7. Poziom głośności i ochrona słuchu

- Długotrwała ekspozycja na bardzo głośne dźwięki może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Ustawiać poziom głośności stopniowo, zaczynając od niskich wartości.
- Unikać maksymalnej głośności przez dłuższy czas, szczególnie w małych pomieszczeniach.
- Osoby wrażliwe na hałas, dzieci i zwierzęta powinny przebywać w odpowiedniej odległości od subwoofera podczas odtwarzania bardzo niskich i głośnych częstotliwości.
- W przypadku uczucia dyskomfortu, dzwonienia w uszach lub bólu głowy obniżyć głośność lub wyłączyć urządzenie.

8. Podłączanie i odłączanie przewodów

- Przed podłączaniem lub odłączaniem przewodów sygnałowych (coaxial, RCA, optyczne) należy wyłączyć urządzenia zasilające system audio.
- Nie ciągnąć za przewody przy podłączaniu lub wyjmowaniu wtyczek – zawsze chwytać za obudowę złącza.
- Upewnić się, że wtyczki są wprowadzone do końca i pewnie osadzone w gniazdach.

- Nie wyginać przewodów pod ostrym kątem ani nie skręcać ich nadmiernie – grozi to uszkodzeniem izolacji i przewodników.
- Przewody prowadzić tak, aby nie stanowiły zagrożenia potknięcia oraz nie były narażone na przygniecenie drzwiami czy meblami.

9. Ochrona przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi

- Unikać silnych wstrząsów, uderzeń, upadków i gwałtownego przestawiania urządzenia.
- Przenosząc subwoofer, zawsze podnosić go oburącz, chwytając za stabilne elementy obudowy.
- Nie ciągnąć urządzenia po podłodze ani nie chwytąć za wystające elementy lub przewody.
- Jeśli urządzenie spadło lub zostało narażone na silny wstrząs, przed dalszym użyciem należy je skontrolować – w razie wątpliwości nie włączać, lecz zlecić kontrolę wykwalifikowanej osobie.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Do czyszczenia obudowy używać miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Nie spryskiwać bezpośrednio urządzenia żadnymi środkami czyszczącymi ani wodą.
- Regularnie sprawdzać stan przewodów i wtyczek. W przypadku oznak zużycia lub uszkodzenia zaprzestać użytkowania do czasu wymiany przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie otwierać obudowy urządzenia. Wnętrze nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie serwisować. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy.

11. Środki bezpieczeństwa przy długotrwałej nieobecności

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się jego całkowite odłączenie od zasilania.
- W razie wyjazdu lub dłuższej nieobecności w domu odłączyć również powiązane urządzenia audio i listwy zasilające, jeśli to możliwe.

12. Ochrona środowiska i utylizacja

- Urządzenie i jego akcesoria elektryczne nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Opakowania (karton, folie, tworzywa sztuczne) należy przekazać do ponownego przetwarzania, trzymając je z dala od małych dzieci, ponieważ mogą stanowić zagrożenie uduszenia lub zranienia.

13. Sytuacje wymagające natychmiastowego wyłączenia urządzenia

Należy natychmiast wyłączyć subwoofer, odłączyć go od zasilania i zaprzestać użytkowania w następujących przypadkach:

- z urządzenia wydobywa się dym, nadmierne ciepło, iskrzenie, nietypowy zapach;
- występują nietypowe dźwięki (trzaski, brzęczenie, buczenie) niezwiązane z odtwarzanym materiałem audio;
- obudowa, przewody lub wtyczki są wyraźnie uszkodzone;
- urządzenie miało kontakt z wodą lub innymi cieczami;
- urządzenie spadło z wysokości lub uległo silnemu wstrząsowi.

14. Zgodność z bezpieczeństwem użytkowania

- Stosowanie się do powyższych zaleceń ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania urządzenia, ograniczenie ryzyka porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała oraz szkód materialnych.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za wykorzystywanie urządzenia w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i przepisami lokalnymi.