

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja produktu

Produkt: Bongosy dla początkujących 6" i 7"

Model: BON7-BK

Kolor: matowy czarny

Materiał: drewno dębowe, naturalne membrany, elementy metalowe, gumowe nóżki

Zawartość zestawu: para bongosów, wyściełana torba transportowa z paskiem na ramię i uchwytem

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do gry muzycznej i ćwiczeń rytmicznych w pomieszczeniach oraz w suchych warunkach na zewnątrz. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż muzyczne.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed użyciem sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie są poluzowane.
- Nie używać produktu, jeśli posiada pęknięcia, ostre krawędzie, uszkodzone elementy metalowe lub rozerwaną membranę.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy oraz części mocujące mogą stwarzać ryzyko zadławienia w przypadku demontażu lub uszkodzenia produktu.
- Nie dokonywać nieautoryzowanych przeróbek produktu.

Ryzyka i środki ostrożności

- **Ryzyko urazu dłoni i palców:** podczas strojenia i przenoszenia zachować ostrożność w pobliżu metalowych zaczepów i obręczy.
- **Ryzyko skaleczenia:** nie używać produktu w przypadku występowania ostrych krawędzi, pęknięć drewna lub uszkodzonych elementów mocujących.
- **Ryzyko przewrócenia lub ześlizgnięcia:** używać wyłącznie na stabilnej, równej powierzchni. Przed grą upewnić się, że gumowe nóżki są czyste i nieuszkodzone.
- **Ryzyko uszkodzenia słuchu:** długotrwała gra z wysokim poziomem głośności może powodować dyskomfort lub uszkodzenie słuchu. W razie potrzeby stosować ochronę słuchu i robić regularne przerwy.
- **Ryzyko uszkodzenia produktu przez warunki otoczenia:** unikać wilgoci, deszczu, bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła oraz gwałtownych zmian temperatury.

Bezpieczne użytkowanie

- Przed rozpoczęciem gry ustawić instrument stabilnie między kolanami, na stojaku przeznaczonym do tego typu instrumentów lub na innej bezpiecznej powierzchni.
- Nie siadać, nie stawać i nie opierać ciężkich przedmiotów na instrumencie.
- Nie uderzać w obręcz, zaczepy ani elementy strojące w sposób mogący spowodować ich odkształcenie.
- Nie używać nadmiernej siły podczas gry, strojenia, przenoszenia lub pakowania produktu.
- Podczas użytkowania przez dzieci i osoby początkujące zalecany jest nadzór dorosłych lub instruktora.

Bezpieczne strojenie

- Stroić instrument stopniowo i równomiernie, wykonując małe korekty w kilku punktach wokół membrany.
- Nie napinać membrany zbyt mocno, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie lub nagłe pęknięcie.
- Podczas strojenia trzymać dłonie z dala od miejsc, w których mogą zostać przyciśnięte przez elementy metalowe.
- Po strojeniu sprawdzić, czy wszystkie elementy są pewnie osadzone.

Transport i przenoszenie

- Do transportu używać dołączonej wyściełanej torby.
- Przed przenoszeniem upewnić się, że instrument jest suchy i czysty.
- Nie przenosić produktu za elementy strojące, obręcz ani membrany.
- Podczas korzystania z paska na ramię upewnić się, że torba jest prawidłowo zamknięta, a ciężar rozłożony stabilnie.
- Nie rzucać torbą z instrumentem i nie narażać jej na silne uderzenia.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką.
- Nie stosować agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Po kontakcie z wilgocią dokładnie osuszyć produkt przed schowaniem do torby.
- Regularnie kontrolować stan drewna, membran, obręczy, zaczepów oraz gumowych nóżek.
- W przypadku zużycia lub uszkodzenia części zaprzestać użytkowania do czasu bezpiecznej naprawy lub wymiany elementu.

Warunki przechowywania

- Przechowywać w miejscu suchym, czystym i dobrze wentylowanym.
- Chronić przed nadmierną wilgotnością i skrajnymi temperaturami.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, gdy produkt nie jest używany.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie ani na torbie z produktem.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- Natychmiast przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje nietypowe dźwięki konstrukcyjne, ma poluzowane elementy lub widoczne uszkodzenia.
- Nie próbować dalej używać produktu z pękniętą membraną, uszkodzonym drewnem lub zdeformowanymi częściami metalowymi.

- Uszkodzony produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci do czasu naprawy lub bezpiecznej utylizacji.

Utylizacja

Produkt i jego elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Elementów metalowych, drewnianych i tekstylnych nie należy porzucać w środowisku.



BONGO
BON7-BK

BONGO
BON7-BK



elgform.us/c.co.uk/recycle



Scannez pour connaître les consignes de recyclage et de tri
Scannen Sie hier nach Recycling- und Sortierinformationen
Scansione per informazioni sul riciclaggio e sulla raccolta differenziata
Escanee para obtener información sobre reciclaje y clasificación