

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Amortyzator P&H London Cup puzon

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa opracowano zgodnie z wymaganiami GPSR (UE) dla akcesorium muzycznego przeznaczonego do puzonu.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest amortyzatorem (tłumikiem typu cup) przeznaczonym wyłącznie do użytku z puzonem w odpowiednim stroju. Należy używać go wyłącznie zgodnie z jego muzycznym przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń, pęknięć, odkształceń lub poluzowanych elementów.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, zdeformowany lub niestabilny.
- Używaj produktu ostrożnie podczas montażu i demontażu, aby uniknąć uszkodzenia instrumentu lub urazów dłoni.
- Produkt wykonany jest z metalu; w przypadku uderzenia o twarde powierzchnie może dojść do deformacji krawędzi lub powstania ostrych zadziorów.
- Nie modyfikuj produktu i nie próbuj samodzielnie naprawiać jego konstrukcji.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

3. Ryzyka związane z użytkowaniem

- Nieprawidłowe osadzenie amortyzatora w czarze puzonu może spowodować jego wypadnięcie podczas gry.
- Upuszczenie produktu może doprowadzić do uszkodzenia instrumentu, podłogi lub samego produktu.
- Uszkodzone lub zdeformowane krawędzie mogą powodować skaleczenia.
- Podczas gry i transportu należy unikać uderzeń oraz nadmiernego nacisku na produkt.

4. Bezpieczne użytkowanie

- Przed założeniem upewnij się, że czara instrumentu i produkt są czyste oraz suche.
- Montuj produkt delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Jeżeli produkt stawia nietypowy opór podczas montażu, nie wciskaj go na siłę.
- Podczas zdejmowania trzymaj produkt pewnie, aby zapobiec jego wyslizgnięciu.
- Używaj produktu wyłącznie w sposób, który nie ogranicza bezpiecznego trzymania instrumentu.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić wyłącznie suchą, czystą i niepylącą ściereczką.
- Nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki ani substancje ścierne, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię produktu.
- Po czyszczeniu przechowuj produkt wyłącznie po całkowitym wyschnięciu.
- Regularnie kontroluj stan powierzchni oraz elementów stykających się z instrumentem.

6. Warunki przechowywania

- Gdy produkt nie jest używany, przechowuj go w miejscu suchym, czystym i w temperaturze pokojowej.
- Nie umieszczaj produktu na gorących powierzchniach ani w pobliżu źródeł ognia.
- Chronić produkt przed nadmierną wilgocią, skrajnymi temperaturami i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Podczas transportu zabezpiecz produkt przed przemieszczaniem się i uderzeniami.

7. Ostrzeżenia dla określonych użytkowników

- Produkt powinien być używany przez osoby posiadające podstawową umiejętność bezpiecznego obchodzenia się z akcesoriami do instrumentów dętych.
- Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

8. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia pęknięć, odkształceń, poluzowanych części lub ostrych krawędzi natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie używaj uszkodzonego produktu z instrumentem, aby uniknąć dalszych uszkodzeń i ryzyka urazu.

9. Utylizacja

Opakowanie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji i ochrony środowiska. Poszczególne materiały opakowaniowe należy sortować zgodnie z ich oznaczeniem. Zużyty lub nienadający się do dalszego użytku produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrobów metalowych i odpadów użytkowych.

10. Dane podmiotu odpowiedzialnego

GEWA Music GmbH
 Oelsnitzer Straße 58, 08626 Adorf, Germany
 E-mail: info@gewamusic.com
 Strona internetowa: www.gewamusic.com
 Compliance: www.gewamusic.com/compliance











