

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania odkurzacza do basenu (zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ogólnego UE)

1. Przeznaczenie wyrobu i grupa użytkowników

Odkurzacze basenowe zasilane akumulatorem jest przeznaczony wyłącznie do:

- czyszczenia domowych basenów, spa i wanień z hydromasażem,
- zasysania zanieczyszczeń stałych (liście, piasek, muł, owady, pyłki) znajdujących się w wodzie.

Nie jest to zabawka. Produkt przeznaczony jest do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą używać urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa oraz zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Nie modyfikuj urządzenia ani jego części. Używaj tylko elementów i akcesoriów przeznaczonych do tego typu odkurzacza basenowego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, zdeformowane, przecieka, wydziela nietypowy zapach, nadmiernie się nagrzewa lub jeśli przewód/ładowarka są naruszone.
- Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może spowodować pożar, wyciek elektrolitu, poparzenia chemiczne lub porażenie prądem.
- Urządzenie jest przeznaczone do prywatnego użytku domowego. Nie stosować w zastosowaniach przemysłowych lub komercyjnych, jeśli nie przewidziano inaczej przez producenta.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

3.1. Ładowanie akumulatora

- Ładuj urządzenie wyłącznie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od wody, wilgoci, zachłapań i pary.
- Podczas ładowania urządzenie musi być całkowicie suche i wyjęte z wody. Przed podłączeniem do ładowarki wytrzyj dokładnie zewnętrzne powierzchnie, szczególnie okolice gniazda ładowania (jeśli jest dostępne).
- Używaj wyłącznie oryginalnej lub zalecanej ładowarki i przewodu o odpowiednich parametrach elektrycznych.
- Nie ładuj urządzenia w odległości mniejszej niż 1,25 m od krawędzi basenu, spa, wanny z hydromasażem ani innych zbiorników wodnych.
- Nie ładuj urządzenia na słońcu, w pobliżu źródeł ciepła, na łatwopalnych powierzchniach (np. papier, tkaniny) ani w temperaturze poza zakresem zalecanym przez producenta (zwykle 5–35 °C).
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania przez dłuższy czas. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego.

3.2. Obchodzenie się z akumulatorem

- Nie otwieraj obudowy urządzenia ani obudowy akumulatora. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia ani wysokiej temperatury (np. piekarnik, bezpośrednie światło słoneczne w zamkniętym samochodzie).
- Nie przebijaj, nie zginiataj, nie rzucaj urządzeniem. Wstrząsy mechaniczne mogą uszkodzić akumulator.
- W przypadku zauważenia wycieku z akumulatora unikaj kontaktu cieczy ze skórą i oczami. W razie kontaktu natychmiast przemyj miejsce dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarskiej.
- Jeśli urządzenie upadło do suchego basenu lub na twarde podłoże i obudowa jest pęknięta, nie używaj go ponownie, zanim nie zostanie skontrolowane przez wykwalifikowany serwis.

4. Bezpieczeństwo użytkowania przy wodzie

- Urządzenie jest przeznaczone do pracy w wodzie, lecz tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Nie zanurzaj części, które nie są przeznaczone do pracy pod wodą (np. gniazda ładowania, modułów sterowania, jeśli są odkryte).
- Podczas używania w basenie, spa lub wannie z hydromasażem nie wolno podłączać ani odłączać ładowarki.
- Nie używaj żadnych przedłużaczy elektrycznych, ładowarek ani innych urządzeń podłączonych do sieci w odległości mniejszej niż 1,25 m od wody.
- Nie używaj urządzenia w basenach publicznych ani w zbiornikach, w których obowiązują dodatkowe przepisy bezpieczeństwa, bez upewnienia się, że są one spełnione.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w wodzie, szczególnie w miejscach dostępnych dla dzieci.

5. Przygotowanie do pracy

- Przed montażem i pierwszym uruchomieniem zapoznaj się z rysunkami montażowymi i opisami dostarczonymi przez producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy (głowica ssąca, rączka, przedłużacz teleskopowy, filtr, klipsy blokujące) są poprawnie i stabilnie zamontowane.
- Przed włączeniem:
 - sprawdź, czy filtr jest prawidłowo umieszczony i czysty,
 - sprawdź, czy na obudowie nie ma widocznych uszkodzeń, pęknięć, odkształceń,
 - upewnij się, że komora filtra jest prawidłowo zamknięta i uszczelniona,
 - zweryfikuj, czy w pobliżu miejsca pracy nie ma luźnych przedmiotów, w które możesz się potknąć.
- Dobierz odpowiednią długość uchwyty: krótszą dla płytkiej wody i prac z brzegu, dłuższą przy głębszych basenach lub gdy chcesz zachować większą odległość od krawędzi basenu.

6. Bezpieczne użytkowanie podczas czyszczenia

- Używaj urządzenia wyłącznie do zasysania zanieczyszczeń z wody. Nie zasysaj szlamu zawierającego ostre przedmioty, kamienie o ostrych krawędziach, szkło, metalowe części ani substancji chemicznych.
- Nie wkładaj rąk ani palców do otworów ssących ani w bezpośrednie okolice elementów ruchomych (np. rolek, szczotek) podczas pracy urządzenia.
- Nie kieruj strumienia ssącego na ciało ludzi lub zwierząt.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli poziom wody nie zapewnia pełnego zanurzenia głowicy ssącej zgodnie z instrukcją producenta.

- Zachowaj stabilną pozycję ciała podczas czyszczenia: nie pochylaj się nadmiernie nad krawędzią basenu, nie opieraj całego ciężaru ciała na poręczach, nie wykonuj gwałtownych ruchów.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających zdolność koncentracji i koordynacji ruchowej.
- Podczas pracy w obecności innych osób ostrzeż je, aby nie zbliżały się do głowicy ssącej i przewidywanego toru ruchu urządzenia.
- W przypadku zauważenia nietypowych dźwięków, wibracji, zapachu spalenizny lub przegrzania – natychmiast wyłącz urządzenie, wyjmij je z wody i odłącz od ładowania po zakończeniu pracy silnika.

7. Bezpieczeństwo podczas opróżniania i czyszczenia

- Przed otwarciem komory filtra i przed jakąkolwiek czynnością konserwacyjną zawsze wyłącz urządzenie i upewnij się, że silnik całkowicie się zatrzymał.
- Wyjmij urządzenie z wody, trzymaj je w stabilnej pozycji i pozwól nadmiarowi wody swobodnie wypłynąć przez otwory odpływowe.
- Podczas otwierania komory filtra nie kieruj otworów odpływowych w stronę twarzy lub innych osób, aby uniknąć rozprysku brudnej wody.
- Usuwać z filtra zanieczyszczenia w rękawicach ochronnych, szczególnie jeśli mogą zawierać ostre elementy (gałązki, kamyki, grudki brudu).
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia plastikowych i aluminiowych części urządzenia, jeśli nie zostało to wyraźnie dozwolone przez producenta. Może to osłabić materiał i spowodować pęknięcia.
- Przed ponownym montażem filtra upewnij się, że wszystkie części są czyste, nieuszkodzone i prawidłowo osadzone.

8. Ochrona przed przegrzaniem i prawidłowe użytkowanie akumulatora

- Przestrzegaj maksymalnego rekomendowanego czasu ciągłej pracy. Jeśli urządzenie przeznaczone jest do ok. 1,5 godziny pracy po pełnym naładowaniu, planuj przerwy, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu.
- Jeżeli urządzenie staje się wyraźnie ciepłe w trakcie pracy, zrób przerwę, wyłącz je, wyjmij z wody i pozwól mu ostygnąć.
- Nie eksploatuj urządzenia przy temperaturze otoczenia poza zakresem określonym przez producenta (zwykle 5–35 °C). Skrajne temperatury mogą uszkodzić akumulator i obniżyć bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie pozostawiaj w pełni rozładowanego urządzenia przez długi czas. Regularnie doładowuj akumulator zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć głębokiego rozładowania.

9. Przechowywanie i transport

- Po zakończeniu pracy dokładnie opłucz elementy mające kontakt z wodą basenową (szczególnie przy stosowaniu środków chemicznych do dezynfekcji) czystą wodą.
- Pozostaw urządzenie w pozycji umożliwiającej całkowite opróżnienie z wody i wyschnięcie filtra przed dłuższym przechowywaniem.
- Przechowuj odkurzacz w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego słońca i źródeł ciepła.
- Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz, narażonego na deszcz, mróz, intensywne promieniowanie UV lub silne wahania temperatury.

- Podczas transportu chroń urządzenie przed upadkiem, uderzeniami i zgnieceniem. Nie kładź ciężkich przedmiotów na obudowie.

10. Szczególne ostrzeżenia dotyczące dzieci i osób postronnych

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, przewodem ładowania, elementami opakowania ani akcesoriami.
- Przechowuj odkurzacz, ładowarkę, drobne części montażowe i narzędzia poza zasięgiem dzieci.
- Podczas pracy urządzenia dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od basenu. Osoba dorosła powinna stale nadzorować zarówno pracę urządzenia, jak i przebywanie dzieci w pobliżu wody.

11. Utylizacja i wpływ na środowisko

- Nie wyrzucaj urządzenia ani akumulatora do odpadów komunalnych. Z uwagi na obecność elementów elektronicznych i akumulatorów litowo-jonowych, produkt wymaga oddania do specjalnego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Przestrzegaj lokalnych i krajowych przepisów dotyczących utylizacji sprzętu elektrycznego i akumulatorów.
- Przed utylizacją usuń wszelkie pozostałości wody i zanieczyszczeń z filtra, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

12. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Podejrzenie porażenia prądem:** natychmiast przerwij ładowanie lub pracę, nie dotykaj mokrymi rękami gniazda, przewodów i ładowarki. Jeśli to bezpieczne, odłącz ładowarkę od sieci. W razie potrzeby wezwij pomoc medyczną.
- **Podejrzenie pożaru akumulatora:** nie próbuj gasić wodą. Jeśli to możliwe, użyj gaśnicy przeznaczonej do urządzeń elektrycznych/pożarów typu B/C. Opuść pomieszczenie i wezwij służby ratunkowe.
- **Wyciek z akumulatora:** nie dotykaj gołymi rękami wyciekającej substancji. Zabezpiecz miejsce, wywietrz pomieszczenie. W razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyj dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
- **Uszkodzenie mechaniczne obudowy:** zaprzestań użytkowania. Nie ładuj i nie włączaj urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez uprawnioną osobę.

13. Obowiązek przestrzegania instrukcji

Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia mienia lub trwałego uszkodzenia urządzenia. Zawsze stosuj się do aktualnych przepisów krajowych oraz lokalnych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych i wyposażenia basenów.

[illegible]

WARNING: Read the instructions carefully before using the product.
CAUTION: Do not touch the motor or the fan blades when the product is running.
DO NOT use the product near water.
DO NOT use the product near children.
DO NOT use the product near flammable materials.
DO NOT use the product near electrical appliances.

PoolyPoly

Cordless Rechargeable Handheld Pool Vacuum Cleaner

Model: 1819 12.6V 25W IPX8

For use only with JY24-126-100 adaptor.

For use with maximum 35°C water

Manufacturer: Cixi Handsome Pool Appliance Co., Ltd
Address: Hengji Road, Longshan Town, Cixi, Ningbo,
Zhejiang, 315311, China

CET Product Service Ltd.

UK REP Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ipsstone Rd, Stokenchurch

High Wycombe HP14 3FE UK

EC REP CET PRODUCT SERVICE SP Z O.O. (for authorities only)
Ul. Długa 33 102 95-100 Zgierz Polen



MADE IN CHINA



EC REP
Product Support Ltd
Hawthorn House, Shawcross
High Wycombe, Bucks HP12 3JF
Tel: 0494 471111



Attention à la batterie

1. Chargez complètement la batterie.
2. Chargez complètement dans les conditions de stockage.
3. Rangez le chargeur à la batterie dans un endroit sec et protégé de la chaleur.
4. Veuillez utiliser uniquement la batterie à l'intérieur.
5. Veuillez toujours porter le casque de protection.
6. Toujours bien couvrir le p...

Tenga cuidado con la batería

1. Cargue completamente la batería.
2. Cargue completamente la batería en las condiciones de almacenamiento.
3. Guarde el cargador en el interior. Durante el almacenamiento prolongado, la batería debe cargarse cada 3 meses. Si la batería está almacenada durante más de 6 meses, cárguela completamente antes de usarla.
4. Utilice únicamente el cargador original y cargue la batería en el interior.
5. Mantenga siempre seco el puerto de carga.
6. Halten Sie den Stecker immer bedeckt (außer Laden).

Cordless Recharge Handheld Pool Vacuum MANUAL



Model:1819

12.6V==25W IPX8

Manufacturer: Yashine Sports Technology Co. Ltd

Address: Changxing Road, Jiangbei District, Ningbo,
Zhejiang, 315000, China

CET Product Service Ltd.

UK REP

Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK

EC REP

CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O.
(for authorities only)

Ul. Długa 33 102 95-100 Zgierz Polen



MADE IN CHINA

UK REP

CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK

EC REP

CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O. (for authorities only)
Ul. Długa 33 102 95-100 Zgierz Polen



MADE IN CHINA

UK REP

CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
HP14 3FE UK