

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania urządzenia multimedialnego (TV Box) zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa ogólnego produktów UE (GPSR)

1. Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone do domowego odtwarzania multimediiów i dostępu do usług internetowych na telewizorze lub kompatybilnym monitorze.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych, medycznych, ratunkowych ani do sterowania systemami bezpieczeństwa.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, wolnych od kondensacji pary wodnej.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Elementy wchodzące w skład zestawu

- TV Box
- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel HDMI
- Przewód zasilający / zasilacz (jeśli dołączony)
- Instrukcja użytkowania (może być w formie drukowanej lub elektronicznej)

Używaj wyłącznie elementów dostarczonych z urządzeniem lub akcesoriów wyraźnie oznaczonych jako kompatybilne i bezpieczne do tego typu sprzętu.

3. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przechowuj ją do późniejszego wglądu.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz znajdują się elementy, które mogą spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie w razie niewłaściwej ingerencji.
- Naprawy, przeglądy i wymiany uszkodzonych części mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia mechanicznego, przegrzewania, stopionych części, zapachu spalenizny, iskrzenia lub niestabilnej pracy.
- W razie jakichkolwiek nietypowych odgłosów, dymu lub zapachu natychmiast odłącz wtyczkę zasilania z gniazda i przestań używać urządzenia.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

4.1 Zasilanie

- Używaj wyłącznie zasilacza i przewodu zasilającego spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa oraz zgodnych z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego o odpowiednim napięciu i częstotliwości.
- Nie przeciążaj listw zasilających, przedłużaczy ani gniazd.

4.2 Przewód zasilający i wtyczka

- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć zasilanie – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Chroń przewód przed zgnieceniem, załamaniem, przetarciem, kontaktem z ostrymi krawędziami oraz źródłami ciepła.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi dłońmi.
- Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, natychmiast odłącz urządzenie od sieci i nie używaj go do czasu wymiany przez uprawnioną osobę.

4.3 Ochrona przed porażeniem prądem

- Nie narażaj urządzenia na działanie wody, deszczu, wilgoci ani cieczy wszelkiego rodzaju.
- Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z cieczami (np. wazonów, napojów).
- W przypadku zalania natychmiast odłącz zasilanie, nie dotykając mokrych elementów metalowych, i skontaktuj się z serwisem.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani portów urządzenia.

5. Instalacja i warunki otoczenia

5.1 Warunki środowiskowe

- Używaj urządzenia w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zakres temperatury pracy powinien odpowiadać typowym warunkom domowym; unikaj skrajnych temperatur, gwałtownych zmian temperatury oraz kondensacji pary wodnej.
- Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, intensywnymi źródłami ciepła, otwartym ogniem oraz wysoką wilgotnością.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w miejscach narażonych na kurz, dym, tłuste opary lub silne wibracje.

5.2 Ustawienie i stabilność

- Umieść urządzenie na stabilnej, równej, niepalnej powierzchni.
- Nie ustawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach (np. łóżko, sofa, gruby dywan), które mogą blokować otwory wentylacyjne.
- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia (zalecane co najmniej 5–10 cm z każdej strony) dla swobodnego przepływu powietrza.
- Nie przykrywaj urządzenia tkaninami ani innymi przedmiotami.
- Upewnij się, że przewody nie stanowią zagrożenia potknięcia lub pociągnięcia urządzenia z półki.

5.3 Podłączanie do telewizora lub monitora

- Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli HDMI oraz innych przewodów odłącz zasilanie urządzenia i telewizora.
- Używaj wyłącznie kabli HDMI w dobrym stanie, bez uszkodzeń izolacji i z wyraźnie widocznymi wtyczkami.
- Nie nadmiernie zginaj i nie ściskaj kabli sygnałowych.

6. Wentylacja, przegrzanie i ochrona przeciwpożarowa

- Otwory wentylacyjne muszą być zawsze wolne od kurzu i nie mogą być zasłonięte.
- Regularnie usuwaj kurz z obudowy i otworów wentylacyjnych za pomocą suchej, miękkiej ściereczki lub odpowiedniej szczotki (bez użycia aerozoli, sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem ani środków łatwopalnych).
- Nie stawiaj na urządzeniu świec, zapalonych lampek olejowych ani innych źródeł otwartego ognia.
- Jeśli obudowa jest nienaturalnie gorąca w dotyku, wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i pozostaw do ostygnięcia; nie wznowiaj pracy przed wyjaśnieniem przyczyny.

7. Użytkowanie, obsługa i ergonomia

7.1 Normalna eksploatacja

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – do odtwarzania treści multimedialnych i korzystania z aplikacji kompatybilnych z systemem operacyjnym.
- Nie instaluj oprogramowania pochodzącego z nieznanych lub niepewnych źródeł, które może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych i stabilności urządzenia.
- Nie modyfikuj systemu operacyjnego (np. poprzez nieautoryzowane odblokowywanie lub ingerencję w oprogramowanie układowe), jeżeli może to wpłynąć na bezpieczeństwo, stabilność lub zgodność urządzenia.

7.2 Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Chroń urządzenie przed upadkiem, uderzeniami lub silnym naciskiem.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani na podłączonych kablach.
- Nie używaj siły przy podłączaniu lub odłączaniu przewodów.

7.3 Użytkowanie przez dzieci i osoby wrażliwe

- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, pilotem ani przewodami.
- Małe części (np. baterie, niektóre elementy pilota) mogą stanowić ryzyko zadławienia – należy je przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego użycia.

8. Bezpieczeństwo sieciowe i danych

- Podczas korzystania z Wi-Fi i Bluetooth chroń swoją sieć hasłem o odpowiedniej sile i aktualizuj je regularnie.
- Unikaj podłączania urządzenia do niezabezpieczonych lub publicznych sieci Wi-Fi przy dostępie do poufnych danych (np. bankowość elektroniczna).
- Aktualizuj oprogramowanie urządzenia wyłącznie za pomocą oficjalnych aktualizacji udostępnionych przez producenta lub zaufanego dostawcę.
- Przed sprzedażą, przekazaniem lub utylizacją urządzenia usuń wszystkie dane osobowe i przywróć ustawienia fabryczne zgodnie z instrukcją.

9. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

- Nie kieruj pilota w oczy z bliskiej odległości, jeśli używa diody podczerwieni bądź innego źródła światła.
- Jeśli pilot wykorzystuje baterie:
 - Używaj wyłącznie baterii o typie i parametrach określonych przez producenta pilota.
 - Nie ładuj baterii jednorazowych, nie wrzucaj baterii do ognia i nie dopuszczaj do zwarcia biegunów.
 - Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci; w przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i od przewodów sygnałowych.
- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na urządzenie; nanieś je na ściereczkę, jeśli jest to konieczne.
- Regularnie sprawdzaj, czy kable i wtyczki nie są uszkodzone, a punkty podłączeń są stabilne.

11. Przechowywanie, transport i dłuższe przerwy w użytkowaniu

- Na czas dłuższej przerwy w użytkowaniu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Przechowuj urządzenie w suchym, wolnym od kurzu miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Podczas transportu używaj oryginalnego opakowania lub innego, zapewniającego amortyzację i ochronę przed uderzeniami.

12. Środki ostrożności przy podłączaniu urządzeń zewnętrznych

- Przy podłączaniu dysków zewnętrznych, pamięci USB lub kart microSD używaj wyłącznie nośników w dobrym stanie, bez uszkodzeń mechanicznych.
- Nie dotykaj metalowych części złączy podczas podłączania.
- Przed odłączeniem nośnika pamięci najpierw bezpiecznie wyśnij go w systemie operacyjnym, aby uniknąć utraty danych lub uszkodzenia plików.
- Nie podłączaj do portów USB urządzeń, które nie spełniają odpowiednich norm bezpieczeństwa lub które mogą pobierać prąd większy niż dopuszczalny przez port.

13. Emisje świetlne, dźwiękowe i ergonomia oglądania

- Przy długotrwałym oglądaniu zachowaj regularne przerwy, aby ograniczyć zmęczenie oczu i układu mięśniowo-szkieletowego.
- Ustaw jasność i kontrast obrazu na poziomie komfortowym dla wzroku, szczególnie w ciemnym pomieszczeniu.
- Unikaj zbyt głośnego dźwięku – może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Jeśli korzystasz ze słuchawek, wybieraj umiarkowaną głośność.
- Ustaw ekran w odpowiedniej odległości i na wysokości wzroku, zgodnie z zasadami ergonomii.

14. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

- Urządzenie zawiera moduły łączności bezprzewodowej (Wi-Fi, Bluetooth), które emitują fale radiowe. Używaj ich zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu aparatury medycznej (np. rozruszników serca, aparatów słuchowych) bez wcześniejszej konsultacji z ich producentem lub personelem medycznym.

- W razie wystąpienia zakłóceń w pracy innych urządzeń elektronicznych spróbuj:
 - zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniami,
 - zmienić położenie lub orientację anten (jeśli są dostępne),
 - podłączyć urządzenia do różnych obwodów zasilania.

15. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Zagrożenie pożarowe:** w razie pojawienia się dymu, płomieni lub zapachu spalenizny natychmiast odłącz urządzenie od zasilania (jeśli jest to bezpieczne) i opuść pomieszczenie. Użyj odpowiedniej gaśnicy (np. do urządzeń elektrycznych) i wezwij służby ratunkowe.
- **Porażenie prądem:** jeśli dojdzie do porażenia prądem, nie dotykaj poszkodowanego gołymi rękami, dopóki zasilanie nie zostanie odłączone. Niezwłocznie wezwij pomoc medyczną.
- **Zalanie lub uszkodzenie mechaniczne:** natychmiast odłącz zasilanie, nie włączaj ponownie urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

16. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie, kable i akcesoria nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi.
- Oddaj zużyte urządzenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub do uprawnionego punktu zbiórki.
- Baterie (jeśli są stosowane w pilocie) również należy oddawać do specjalnych pojemników na zużyte baterie.
- Prawidłowa utylizacja przyczynia się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

17. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa ogólnego produktów (GPSR UE)

- Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa oczekiwany przez użytkownika zgodnie z ogólnymi wymaganiami UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.
- Użytkownik ma obowiązek:
 - stosować się do wszystkich ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania,
 - monitorować stan techniczny urządzenia i niezwłocznie zaprzestać użytkowania w razie stwierdzenia usterek mogących powodować ryzyko dla zdrowia lub mienia,
 - przekazać niniejsze instrukcje każdej osobie, która będzie użytkowała urządzenie.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia, utraty danych lub innych szkód. Zawsze korzystaj z urządzenia w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami prawa.