

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: Przełącznik nożny ON/OFF typu latch z metalową obudową i podstawą ABS, gniazdem jack mono 6,3 mm oraz kontrolką LED zasilaną baterią 9 V.

1. Przeznaczenie i bezpieczne użytkowanie

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako przełącznika sterowanego stopą w połączeniu ze zgodnym sprzętem audio/elektronicznym.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest sprawne, czyste i nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych.
- Stosuj urządzenie tylko w suchych, stabilnych warunkach, na równej powierzchni, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i cieczy.
- Nie używaj urządzenia w sposób mogący prowadzić do przeciążenia, uszkodzenia przewodów lub niekontrolowanego działania podłączonego sprzętu.

2. Instalacja i podłączanie

- Przed podłączeniem upewnij się, że podłączany sprzęt jest wyłączony lub znajduje się w bezpiecznym trybie pracy.
- Podłączaj wyłącznie kompatybilny przewód jack mono 6,3 mm.
- Wtyk wkładaj i wyjmuj prosto, bez szarpania i bez obracania, aby nie uszkodzić gniazda.
- Nie używaj uszkodzonych, poluzowanych ani nadmiernie zużytych przewodów.
- Jeśli urządzenie ma być łączone z innymi pedałami, upewnij się, że zestaw stoi stabilnie i nie ma ryzyka przesunięcia się elementów.

3. Zasady obsługi

- Przełączaj urządzenie wyłącznie stopą lub dłonią, gdy jest to bezpieczne i nie powoduje utraty równowagi.
- Nie uderzaj w przełącznik z nadmierną siłą.
- Nie stawaj na urządzeniu całym ciężarem ciała.
- Nie używaj urządzenia jako podestu, podpory ani elementu nośnego.
- Upewnij się, że podstawa antypoślizgowa przylega do podłoża. W razie potrzeby stosuj na stabilnym podłożu.

4. Zasilanie i bateria 9 V

- Do kontrolki LED używaj wyłącznie baterii 9 V odpowiedniego typu.
- Baterię montuj zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Zużyte baterie wyjmij niezwłocznie i utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie dopuszczaj do kontaktu baterii z wodą, ogniem, wysoką temperaturą ani metalowymi przedmiotami.

5. Ryzyka elektryczne i ochrona sprzętu

- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, gniazdo lub przewód są uszkodzone.
- Nie dopuszczaj do zwarcia styków ani kontaktu elementów metalowych z gniazdem.
- W przypadku nietypowego nagrzewania, zapachu spalenizny, przerywanej pracy lub migotania LED przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie.
- Chroń urządzenie przed zalaniem, deszczem, kondensacją i pracą w bardzo wilgotnym środowisku.

6. Bezpieczeństwo użytkownika

- Umieść przewody tak, aby nie stanowiły ryzyka potknięcia się.
- Podczas przełączania zachowaj stabilną postawę, szczególnie na scenie, w studiu lub w ciasnej przestrzeni.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu małych dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do gniazda jack lub komory baterii.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sprzętu i wyjmij baterię, jeśli zachodzi taka potrzeba.
- Czyść suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie rozkręcaj urządzenia, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.

8. Przechowywanie i transport

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed uderzeniami i naciskiem.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie, jest uszkodzone mechanicznie lub pojawiają się oznaki przegrzania, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie naprawiaj urządzenia prowizorycznie.
- Uszkodzone elementy oddaj do naprawy lub wymiany przez odpowiednio wykwalifikowany serwis.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają innego sposobu postępowania.
- Przekazuj zużyte baterie i elementy elektryczne do odpowiednich punktów zbiórki.

Przestrzeganie powyższych zasad zmniejsza ryzyko uszkodzenia sprzętu, porażenia, poślizgnięcia, potknięcia oraz innych zagrożeń podczas użytkowania.









