

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowego zestawu klawiatury, myszy pionowej i panelu numerycznego

1. Przeznaczenie wyrobu

Zestaw jest przeznaczony do obsługi komputera stacjonarnego lub przenośnego w środowisku biurowym lub domowym, do wprowadzania danych i nawigacji w systemie operacyjnym oraz aplikacjach. Produkt nie jest urządzeniem medycznym ani sprzętem przemysłowym.

2. Grupa docelowa użytkowników

- Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia, potrafiący obchodzić się z komputerem i urządzeniami elektrycznymi niskonapięciowymi.
- Osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą używać wyrobu wyłącznie po ocenie ryzyka i z odpowiednimi dostosowaniami stanowiska pracy.
- Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego użytkowania przez dzieci.

3. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj wyłącznie w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie narażaj urządzeń na działanie wody, innych płynów, wysokiej wilgotności ani kondensacji pary wodnej.
- Chronź przed działaniem wysokich temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, otwartego ognia oraz źródeł silnego ciepła.
- Nie używaj zestawu na zewnątrz, w warsztatach, halach produkcyjnych ani w strefach zagrożonych wybuchem.
- Nie modyfikuj produktu, nie otwieraj obudów klawiatury, myszy ani panelu numerycznego – grozi to porażeniem elektrycznym, uszkodzeniem urządzenia oraz utratą zgodności z przepisami bezpieczeństwa.
- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, przegrzewania, migotania wskaźników lub innego nieprawidłowego działania – natychmiast przerwij użytkowanie, odłącz odbiornik USB od komputera i wyjmij baterie. Nie wznawiaj pracy przed sprawdzeniem urządzenia przez wykwalifikowany personel.
- Przechowuj wyrób i baterie poza zasięgiem małych dzieci oraz zwierząt domowych.

4. Wymagania dotyczące stanowiska pracy i ergonomii

4.1. Ustawienie klawiatury, myszy i panelu numerycznego

- Umieść klawiaturę na stabilnej, płaskiej powierzchni, tak aby zapewnić naturalne ułożenie dłoni i brak nienaturalnego wygięcia nadgarstków.
- Użyj regulowanej podpórki pod nadgarstki zgodnie z własnym komfortem. Nadgarstki powinny pozostawać możliwie w linii prostej z przedramionami.
- Mysz pionową ustaw blisko klawiatury, aby ograniczyć nadmierne skręcanie przedramienia i sięganie ręką.

- Panel numeryczny ustaw po stronie dominującej ręki, w zasięgu bez nadmiernego wyciągania ramienia.
- Zapewnij wystarczającą przestrzeń przed klawiaturą, aby nie opierać ciężaru ciała na brzegach biurka.

4.2. Postawa ciała podczas pracy

- Utrzymuj wyprostowane plecy, stopy płasko na podłodze lub na podnóżku, kolana zgięte około 90 stopni.
- Ramiona rozluźnione, łokcie blisko tułowia, zgięte mniej więcej pod kątem prostym.
- Unikaj zgarbionej pozycji oraz odchylania nadgarstków do góry lub w dół przez dłuższy czas.

4.3. Zapobieganie przeciążeniom i dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego

- Rób regularne przerwy: co 30–60 minut oderwij dłonie od klawiatury i myszy na co najmniej 2–5 minut.
- Wykonuj delikatne ćwiczenia rozciągające dla dłoni, nadgarstków, ramion i karku.
- Unikaj nadmiernej siły nacisku na klawisze i przyciski myszy – naciskaj delikatnie.
- Jeżeli odczuwasz ból, drętwienie, mrowienie lub sztywność dłoni, nadgarstków, ramion, barków lub karku – przerwij pracę i skonsultuj się ze specjalistą.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i dotyczące zasilania baterijnego

5.1. Typ baterii

- Używaj wyłącznie suchych baterii alkalicznych typu AAA o napięciu 1,5 V, zgodnie ze wskazaniami w komorach baterii.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych producentów i typów chemicznych.

5.2. Wkładanie i wyjmowanie baterii

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy wyłączniki urządzeń (jeśli występują) są w pozycji „OFF”.
- Otwórz klapy komory baterii zgodnie z instrukcją na obudowie, nie używaj narzędzi mogących uszkodzić obudowę.
- Wkładaj baterie, zachowując prawidłową polaryzację (+/–) wskazaną w komorze.
- Nie wymuszaj zamknięcia klapy, jeśli baterie są źle dopasowane lub włożone nieprawidłowo – grozi to wyciekiem elektrolitu lub uszkodzeniem.
- Przed dłuższą przerwą w użytkowaniu (ponad 2–3 tygodnie) wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

5.3. Zagrożenia związane z bateriami

- Nie ładuj baterii jednorazowych, nie wrzucaj ich do ognia, nie rozbieraj ani nie zwieraj biegunów.
- W przypadku wycieku elektrolitu nie dotykaj go gołymi rękami. Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu natychmiast przemyj obficie wodą i zasięgnij porady lekarskiej.
- Jeśli bateria zostanie połknięta, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub pogotowiem i pokaż opakowanie baterii.

6. Bezpieczeństwo połączenia bezprzewodowego i USB

6.1. Odbiornik USB

- Podłączaj odbiornik USB wyłącznie do portów USB przeznaczonych do obsługi urządzeń wejściowych w komputerze lub kompatybilnym sprzęcie.
- Nie używaj nadmiernej siły przy wkładaniu i wyjmowaniu odbiornika – chwyć za jego obudowę, nie za metalową część.
- Nie dotykaj metalowych styków odbiornika mokrymi rękami lub przewodzącymi narzędziami.
- Nie używaj odbiornika, jeśli jest widocznie uszkodzony, wygięty lub przegrzany.

6.2. Łączność radiowa 2,4 GHz

- Urządzenie używa pasma radiowego 2,4 GHz. Nie używaj produktu w miejscach, w których obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń bezprzewodowych (np. niektóre strefy szpitalne, pokłady samolotów, obszary o szczególnej wrażliwości na zakłócenia elektromagnetyczne).
- W razie występowania zakłóceń w działaniu innych urządzeń (np. sprzęt medyczny, systemy alarmowe), natychmiast odłącz odbiornik USB i przerwij korzystanie z zestawu.

7. Bezpieczna obsługa i użytkowanie

- Nie uderzaj w klawisze i przyciski, nie kładź na urządzeniach ciężkich przedmiotów.
- Nie przenoś klawiatury ani myszy chwytając za elementy ruchome, takie jak podpórka na nadgarstki czy pokrywki komór baterii.
- Unikaj silnego skręcania, zginania lub ściskania urządzeń.
- Przed przestawianiem sprzętu komputerowego lub czyszczeniem zawsze wyłącz komputer i odłącz odbiornik USB.
- Nie używaj produktu, jeśli jakikolwiek element obudowy jest pęknięty, zdeformowany, ma ostre krawędzie lub widoczne uszkodzenia.

8. Czyszczenie i konserwacja

8.1. Zasady ogólne

- Przed czyszczeniem odłącz odbiornik USB od komputera i, jeśli to możliwe, wyłącz urządzenia lub wyjmij baterie.
- Nie stosuj sprężonej pary, środków ściernych, rozpuszczalników, benzyny, alkoholu w wysokim stężeniu ani innych agresywnych chemikaliów.

8.2. Czyszczenie powierzchni

- Używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki (np. z mikrofibry). Nadmiar wody dokładnie odcisnij przed kontaktem z urządzeniem.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza klawiatury, myszy ani panelu numerycznego.
- Do usuwania kurzu między klawiszami można stosować miękką szczoteczkę lub sprężone powietrze przeznaczone do elektroniki, stosując je zgodnie z instrukcją producenta danego środka.

9. Ograniczenie użytkowania i nadzór

- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się klawiaturą, myszą, panelem numerycznym, odbiornikiem USB ani bateriami jak zabawkami.
- Nie dopuszczaj do wkładania małych części (np. odbiornika USB, baterii) do ust, nosa lub uszu – istnieje ryzyko zadławienia lub połknięcia.

10. Sytuacje awaryjne

- **Porażenie prądem:** w przypadku podejrzenia porażenia natychmiast przerwij kontakt z urządzeniem, odłącz komputer od zasilania (jeśli to bezpieczne) i wezwij pomoc medyczną.
- **Pożar lub dym:** nie używaj wody do gaszenia urządzenia podłączonego do komputera. Użyj odpowiedniej gaśnicy do sprzętu elektrycznego i powiadom odpowiednie służby.
- **Kontakt z elektrolitem z baterii:** niezwłocznie przepłucz dotknięte miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem, zabierając ze sobą informacje o typie baterii.
- **Połknięcie małych elementów lub baterii:** niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem lub wezwij pogotowie ratunkowe.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od kurzu, wysokiej wilgotności oraz skrajnych temperatur.
- Na czas transportu zabezpiecz urządzenia w opakowaniu chroniącym przed wstrząsami, zgniataniem i zarysowaniami.
- Nie pozostawiaj sprzętu w zamkniętym samochodzie wystawionym na działanie słońca lub mrozu.
- Podczas przenoszenia unikaj gwałtownych uderzeń, rzucania i upuszczania.

12. Odpowiedzialne postępowanie z odpadami

- Nie wyrzucaj zużytych baterii do odpadów komunalnych. Oddawaj je do wyznaczonych punktów zbiórki baterii i akumulatorów.
- Zużyte lub uszkodzone urządzenia elektroniczne przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów

- Produkt został zaprojektowany do pracy w typowym środowisku biurowym i domowym, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa użytkownika.
- Przestrzeganie niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, ergonomii, użytkowania baterii oraz środowiska pracy jest niezbędne, aby zminimalizować ryzyko urazów, uszkodzeń mienia i zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych.

PERIDUO-606A

Mini Wireless Ergonomic Keyboard with Vertical Mouse and Keypad

petiXX

PERIDUO-606A

Mini Wireless Ergonomic Keyboard with Vertical Mouse and Keypad

Canon

petiXX



Wireless



Multimedia Keys



Ergonomic Design



Palm Rest



perixx



Batteries not included
Batterie nicht im
Lieferumfang enthalten
No incluye baterías

PERIDUO-606A

Mini Wireless Ergonomic Keyboard with Vertical Mouse and Keypad

**VALUE
CREATOR**

PERIDUO-606A

Mini Wireless Ergonomic Keyboard with Vertical Mouse and Keypad



EN Mini Wireless Ergonomic Keyboard with Vertical Mouse and Keypad

- 2.4GHz Wireless Ergonomic Mini Size Keyboard with Split Design
- 16 Multimedia Hot Keys and Tilt Scrolling Wheel
- Low Profile Key with Adjustable Palm Rest Stand
- Wireless Ergonomic Vertical Mouse
- 6 Button Design with 800/1200/1600 DPI Resolution

DE Kabellose Ergonomische Mini Tastatur mit Vertikalmaus und Nummernblock

- Kabellose 2.4GHz, Ergonomische, Mini Tastatur mit USB und Geteiltem Tastenfeld
- 16 Multimediale Tasten und Scrollrad
- Flache Tasten mit Höhenverstellbarer Handballenauflage
- Kabellose Vertikalmaus
- 6-Tasten-Design mit 800/1200/1600 DPI Auflösung

IT Mini Tastiera Ergonomica Senza Fili con Mouse Verticale e tastierino numerico

- Mini tastiera ergonomica senza fili a 2.4GHz con design diviso
- 16 tasti multimediali e rotellina di scorrimento inclinabile
- Tasti a basso profilo con supporto regolabile per il poggiatesta
- Mouse verticale ergonomico senza fili
- Design a 6 pulsanti con risoluzione 800/1200/1600 DPI

SC 搭配独立数字键盘的无线迷你人体工学键鼠套装

- 2.4GHz无线人体工学迷你键鼠，分体式设计
- 16个多功能快捷键，4向滚轮
- 低键帽，多角度可调节支架
- 2.4GHz无线垂直立式鼠标
- 6键鼠标，800/1200/1600 DPI调节

FR Mini Clavier Ergonomique Sans Fil avec Souris Verticale et pavé numérique

- Clavier ergonomique sans fil 2,4 GHz de taille mini avec conception divisée
- 16 touches de raccourci multimédia et molette de défilement inclinable
- Clavier à profil bas avec support réglable de repose-poignets
- Souris verticale ergonomique sans fil
- Design 6 boutons avec résolution 800/1200/1600 DPI

ES Mini Teclado Ergonómico Inalámbrico con Teclado numérico y Ratón Vertical

- Mini Teclado 2.4GHz inalámbrico Ergonómico de diseño dividido
- 16 Teclas de acceso directo multimedia y rueda de deslizamiento inclinable
- Teclas de corto recorrido con soporte ajustable para reposa muñecas
- Ratón Ergonómico Vertical Inalámbrico
- Diseño de 6 Botones con Resolución DPI 800/1200/1600

TC 迷你無線人體工學鍵盤滑鼠組搭配數字鍵

- 無線2.4GHz分離式迷你人體工學鍵盤
- 16個多媒體功能鍵，4D滾輪
- 短行程鍵帽搭配可調式扶手支架
- 無線人體工學垂直滑鼠
- 6鍵滑鼠，800/1200/1600 DPI

JA 垂直型マウスとキーパッド付きミニ・ワイヤレスエルゴノミクスキーボード

- スプリットデザイン採用の2.4GHz小型ワイヤレスエルゴノミクスキーボード
- 16個のマルチメディアホットキーとチルトスクローリングホイール
- 調整可能なパームレストスタンド付きロープロファイルキー
- ワイヤレスエルゴノミクス垂直型マウス
- 6ボタン式デザイン、DPI解像度切り替え800/1200/1600

System Requirements: • IBM or Compatible PC System • Win 7 / 8 / 10 Interface: 2.4GHz Language: 

Package Contents: • Keyboard • Mouse • Number Pad • Manual • Receiver

Keyboard  217-200002


PERIBOARD-606
CCA120LP06C0T8

Mouse  217-200003

PERIMICE-719
CCA119LP8800T6

Dongle  217-200001

PM-Wireless dongle
CCA119LP8810T9



製造商: 佩銳科技(深圳)有限公司
地址: 深圳市南山区西麗街道新光路43
号聚創金谷創意園A棟509-510
進口商: 仁宏國際有限公司
地址: 新北市新店區安詳路97巷2號1樓
電話: 02-22008556

Perixx Computer GmbH +49-211-569488-00
Heerdter Landstraße 189e, 40549 Düsseldorf, Germany
株式会社 Perixx Japan +81-50-5809-9650
〒103-0004 東京都中央区東日本橋二丁目28番4号
日本橋CEビル2階
佩銳科技有限公司 +886-2-2748-5232
10052 台灣台北市中正區徐州路18巷32號1樓



Made in China

VALUE
CREATOR