

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa (IT)

GITARA ELEKTRYCZNA / GITARA AKUSTYCZNA Z WZMACNIACZEM

Dziękujemy za wybór tego produktu. Przedstawione poniżej środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu. Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Ogólne ustawienia

Podłącz kabel sygnału audio do gniazda wejściowego znajdującego się na instrumencie. Ustaw pokręta i różne regulatory zgodnie z pożądanymi ustawieniami.



ODPADY SPRZĘTU

ELEKTRYCZNE ELEKTRONICZNE (WEE) – KRAJE UE

Ten symbol oznacza, że nie wolno utylizować tego produktu ekstremalnych temperatur, jak zwykłe odpady komunalne. Odpady elektroniczne wymagają selektywnej utylizacji. W ten sposób można zapewnić, że odpady zostaną poddane przetwarzaniu i recyklingowi w celu wszystkich urządzeń, aby zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego, na środowisko.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.algameko.com



Punkty zbiórki na stronie www.quefairemedesdechets.fr
Prosimy o rozważenie naprawy lub przekazania urządzenia na cele charytatywne



Dane techniczne

Materiał strun: stop stali
Materiał korpusu, gryfu i główki: drewno

Wyprodukowano w Chinach

Instrukcje bezpieczeństwa

Proszę zapoznać się z tymi ważnymi instrukcjami bezpieczeństwa. Proszę zachować te informacje.

1. Nie należy zamoczyć urządzenia ani używać go w pobliżu wody. Należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Należy unikać narażania go na działanie wysokiej wilgotności, pyłu lub piasku, nadmiernych wibracji lub wstrząsów.
3. Należy używać wyłącznie przewodów przeznaczonych do tego urządzenia.
4. Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu i/lub uszkodzeniom głośników lub innych urządzeń, należy wyłączyć przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń.
5. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy wywierać nadmiernej siły na przyciski, pokręta ani przełączniki. Nie upuszczaj urządzenia. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim pojemniku.
6. Urządzenie to nie jest zabawką i jest przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego.
7. Długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki może spowodować nieodwracalne uszkodzenie słuchu. Należy stosować ochronę słuchu. Należy unikać narażania dzieci i/lub zwierząt domowych na hałas.
8. Urządzenie to może zawierać małe, odłączalne części, które w przypadku połknięcia mogą spowodować uduszenie.

BATERIA (w razie potrzeby)

Baterię należy wymieniać wyłącznie na baterię identyczną lub równoważną z dostarczoną w zestawie. Należy wyjąć baterie za każdym razem, gdy urządzenie ma pozostawać nieużywane przez dłuższy czas

WYPRODUKOWANO I IMPORTOWANO PRZEZ: ALGAM EKO S.R.L. - Via O. Pignini 8 - 62010 Montelupone (MC) - Włochy - NIP 02026450433 - info@algameko.com - www.algameko.com



Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (EN)

GITARA ELEKTRYCZNA / GITARA AKUSTYCZNO-ELEKTRYCZNA

Dziękujemy za wybór tego produktu. Wymienione poniżej środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu. Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Ogólna konfiguracja

Podłącz kabel audio do gniazda wejściowego znajdującego się na instrumencie. Ustaw pokręta i regulatory zgodnie z pożądanymi ustawieniami.



ODPADY ELEKTRYCZNE

I ELEKTRONICZNE

URZĄDZENIA

Ten symbol oznacza, że nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z temperaturą, wysoką wilgotnością lub nieposortowane odpady komunalne. Odpady elektroniczne wymagają recyklingu. W ten sposób zapewnią Państwo, że Państwa odpady zostaną poddane przetworzeniu i recyklingowi, a także zapobiegną Państwo potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.algameko.com



Punkty zbiórki na stronie www.quefairemedesdechets.fr
Prosimy o rozważenie naprawy lub przekazania urządzenia na cele charytatywne



Dane techniczne

Materiał strun: stal
Materiał korpusu, gryfu i główki: drewno

Wyprodukowano w Chinach

Instrukcje bezpieczeństwa

Proszę zapoznać się z tymi ważnymi instrukcjami bezpieczeństwa. Zachowaj te informacje dotyczące bezpieczeństwa.

1. Nie należy narażać urządzenia na działanie wody ani używać go w pobliżu wody. Należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
2. Przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Należy unikać narażania na: ekstremalne wilgotności, nadmiernego zapylenia lub piasku, nadmiernych wibracji lub wstrząsów.
3. Należy używać wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do tego urządzenia.
4. Aby zapobiec awariom i/lub uszkodzeniom głośników lub innych urządzeń, przed podłączeniem należy wyłączyć.
5. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy wywierać nadmiernej siły na przyciski, pokręta ani przełączniki. Nie należy upuszczać urządzenia. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim pojemniku.
6. To nie jest zabawka. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
7. Długotrwała ekspozycja na głośny hałas może spowodować nieodwracalne uszkodzenie słuchu. Należy stosować środki ochrony słuchu.
8. Urządzenie może zawierać małe, odłączalne części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

BATERIA (w razie potrzeby)

Proszę wymieniać baterię wyłącznie na taką samą lub równoważną z dostarczoną. Należy wyjąć baterie, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas

WYPRODUKOWANO I IMPORTOWANO PRZEZ: ALGAM EKO S.R.L. - Via O. Pignini 8 - 62010 Montelupone (MC) - Włochy - NIP 02026450433 - info@algameko.com - www.algameko.com



