

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa wyrobu: Interaktywna lalka z miękkim korpusem i akcesoriami

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest zabawką przeznaczoną do zabawy dla dzieci od 2 roku życia. Zestaw zawiera miękką lalkę oraz akcesoria do odgrywania ról. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli wymaga tego poziom rozwoju dziecka.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed przekazaniem zabawki dziecku usuń całe opakowanie, etykiety, mocowania i wszelkie elementy ochronne.
- Elementy opakowania, takie jak worki foliowe, tasiemki, klipsy lub sznurki, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Produkt powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, zwłaszcza podczas pierwszego użycia.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy zabawka i akcesoria nie są uszkodzone, poluzowane, pęknięte lub zabrudzone.
- Nie używaj produktu, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani modyfikacji produktu.

3. Ograniczenia wiekowe

- Produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku 24 miesięcy i starszych.
- Nie nadaje się dla dzieci poniżej 24 miesięcy, jeśli w zestawie występują małe elementy, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Przed podaniem zabawki młodszemu dziecku opiekun powinien ocenić, czy poziom rozwoju dziecka pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu.

4. Ostrzeżenia dotyczące małych części i akcesoriów

- Akcesoria dołączone do zestawu należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Nie pozwalaj dziecku wkładać akcesoriów ani części zabawki do ust, nosa lub uszu.
- W przypadku oddzielenia się małego elementu natychmiast przerwij użytkowanie i usuń produkt z zasięgu dzieci.
- Smoczek, grzechotka, pieluszka i element elektroniczny powinny być używane wyłącznie jako akcesoria do zabawy.

5. Bezpieczeństwo użytkowania elementu elektronicznego

- Jeżeli produkt zawiera element elektroniczny zasilany bateriami, obsługa komory baterii powinna być wykonywana wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów.
- Nie mieszaj baterii różnych typów, marek ani baterii nowych ze zużytymi.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z produktu.

- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- W przypadku wycieku baterii nie dotykaj substancji gołymi rękami; usuń baterie ostrożnie i wyczyść komorę zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie narażaj elementu elektronicznego na kontakt z wodą, wilgocią, wysoką temperaturą ani bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie zanurzaj żadnej części elektronicznej w wodzie ani innych cieczach.

6. Zasady bezpiecznej zabawy

- Produkt należy używać na stabilnej, czystej i suchej powierzchni.
- Nie używaj zabawki w pobliżu schodów, źródeł ciepła, otwartego ognia, kuchenek, grzejników ani zbiorników wodnych.
- Nie pozwalaj dziecku biegać, skakać ani wspinać się z zabawką lub akcesoriami w ustach lub dłoniach, jeśli może to zwiększać ryzyko upadku.
- Produkt nie jest przeznaczony do spania, gryzienia ani używania jako poduszka.
- Zabawka nie jest wyrobem do karmienia niemowląt ani środkiem higienicznym.
- Akcesoria należy stosować wyłącznie z dołączoną lalką i wyłącznie w celach zabawowych.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść produkt wyłącznie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi materiałów i części elektronicznych.
- Miękkie elementy czyść lekko wilgotną ściereczką z użyciem łagodnego środka czyszczącego, jeśli jest to konieczne.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że część elektroniczna jest wyłączona i nie ma kontaktu z wodą.
- Nie stosuj wybielaczy, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych.
- Po czyszczeniu pozostaw produkt do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

8. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, czystym i przewiewnym miejscu.
- Chronź produkt przed wilgocią, kurzem, wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na zabawce, aby uniknąć deformacji lub uszkodzenia części wewnętrznych.
- Przechowuj akcesoria razem z produktem poza zasięgiem bardzo małych dzieci.

9. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz pęknięcia, rozdarcia, luźne szwy, odsłonięte wypełnienie, uszkodzenie obudowy elementu elektronicznego lub nieprawidłowe działanie.
- Usuń uszkodzony produkt z zasięgu dzieci do czasu jego bezpiecznej utylizacji.
- Nie używaj ponownie produktu uszkodzonego lub niekompletnego.

10. Utylizacja

- Produkt oraz baterie, jeśli występują, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów i zużytego sprzętu elektrycznego.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia ani do odpadów zmieszanych, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki.

11. Informacje dla opiekuna

- Zachowaj niniejsze instrukcje do późniejszego wykorzystania.
- Przed rozpoczęciem zabawy zapoznaj dziecko z prawidłowym i bezpiecznym sposobem korzystania z produktu.
- Regularnie nadzoruj stan zabawki podczas całego okresu użytkowania.



cicciobello.

Baby Monitor

- Baby Monitor
con luci e suoni
- Baby monitor
with lights & sounds
- Monitor com
luzes e sons
- Biberon avec
fonctions sonores
et lumineuses
- Babyfoon met
lichten en geluiden
- Monitor con
luzes y sonidos
- Baby monitor με
φωτά και ήχους
- İşikli & sesli
bebek monitörü



ORIGINAL
since
1962
DESIGNED IN ITALY



4
FUNCTIONS!



2+
diddobello

Baby Monitor



♥ Interactive! ♥



IT **Fabbrikante:**
GIOCHI PREZIOSI S.P.A. Via delle Primule, 5,
20815 Coglate MB Italy

Distribuito in Italia da:
GIOCHI PREZIOSI ITALIA S.r.l. Via delle Primule 5,
20815 Coglate (MB) Italy www.giochipreziosi.it
SERVIZIO CONSUMATORI: TEL. 02.96.46.11.70

Colori e modelli possono variare rispetto a quanto indicato sulla confezione. Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio ed ogni altra componente non facente parte del giocattolo prima di consegnare il prodotto al bambino, leggere e conservare la confezione e le istruzioni (se presenti) perché contengono informazioni importanti. Verificare le condizioni del prodotto prima di darlo al bambino.

Funziona con 3 pile AAA da 1,5 Volt (non incluse) da inserire nell'apposito spazio rispettando la corretta polarità. **PILI NON INCLUSE. DA ACQUISTARSI SEPARATAMENTE.** Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

• Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. • Le batterie ricaricabili (se rimovibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. • Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto. • Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mescolate. • Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. • Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo. • I monetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. • Non cercare di aprire le batterie. • Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido. • Le batterie devono essere sostituite da un adulto. • Leggere le batterie del giocattolo se si intende riporle per un lungo periodo. • Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori.

FABBRICATO IN CHINA
INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE) Il simbolo del cassonetto bruciato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore deve conferirlo alle piccole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure al rivenditore al rivenditore allatto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b), in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in altezza al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c). Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riciclaggio e la riduzione dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti. **NON mangiare, mordere o masticare.**



Scatola Caja Carta Boîte	Inserito Bandeja Elemento grafico Insert	Vetrina Ventana Janela Vitrine	Vassoio Bandeja Plateau	Cavetto Alambres Arames Câble à armé d'acier	Rinforzo in plastica Refuerzo de plástico L'rip Renfort en plastique	Elastici Goma Elastico Elastique	Nastro Adesivo Cinta adhesiva Fita adesiva Ruban adhésif	Fascette Bridas Atizhou/Lacres Banderoles	Fascette Bridas Atizhou/Lacres Banderoles
PAP 20	PAP 20	PVC 3	PVC 3	CPE 91	PP 5	TPU 7	PP 5	PA 7	TPU 7
Carta, Papir Papier, Papier	Carta, Papir Papier, Papier	Plastica, Plástico Plastic, Plastique	Plastica, Plástico Plastic, Plastique	Metallo/Metal Metal/Metal	Plastica, Plástico Plastic, Plastique	Plastica, Plástico Plastic, Plastique	Plastica, Plástico Plastic, Plastique	Plastica, Plástico Plastic, Plastique	Plastica, Plástico Plastic, Plastique

RACCOLTA DIFFERENZIATA, RECOGIDA SEPARADA, RECOLHA SEPARADA, COLLECTE SÉPARÉE
Indica le disposizioni del Comune. / Para más información, consulte con las autoridades locales. / Para mais informações, consulte com as autoridades locais. / Pour les dispositions de la municipalité, voir les autorités locales.

EN **Manufacturer:**
GIOCHI PREZIOSI S.P.A. Via delle Primule, 5,
20815 Coglate MB Italy

UK Authorised Representative:
Flair Leisure Products Plc, The Kirkgate, 19-33 Church
Street, Epsom, Surrey, KT17 4PL www.flairgroup.co.uk
Customer helpline: 0845 456 7775

Colours and styles may vary from those shown on the packaging. Please remove all packaging attachments, and any other components, which are not a part of the toy, before giving this product to a child. Read and retain packaging and instructions (if present) as they include important information. Check the condition of the product before giving to children.

Requires : 3 x AAA 1.5 V batteries (not included) to be inserted into the battery compartment at the correct polarity. BATTERIES ARE NOT INCLUDED TO BE PURCHASED SEPARATELY.

Positioning and replacement of batteries must be carried out by an adult.
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Rechargeable batteries (if they are removable) are to be removed from the toy in order to be recharged. • Rechargeable batteries are to be recharged only under adult supervision. • Do not mix different types of batteries, or new and used batteries. • Batteries are to be inserted with correct polarity. • Exhausted batteries have to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. • Do not try to open the batteries. • Do not throw the batteries in the fire as they could explode or leak some liquid. • Batteries should be changed by adults only. • Remove batteries before storing the toy for long periods. • Dispose of flat batteries in the designated recycling bins.

MADE IN CHINA
DISPOSING OF ELECTRICAL APPLIANCES (DIRECTIVE 2012/19/UE) The wheeled bin symbol with a cross indicates that the product must not be disposed of in the domestic waste at the end of its useful life. Instead, it should be taken to your nearest designated collection point or recycling facility. Alternatively, (a) check with your retailer and return the product when buying a replacement, or a one-to-one basis pursuant to article 5, comma b), (b) disposal free of charge with no obligation to purchase for small-sized WEEE (internal dimension below 25cm in retail stores with a sales area of EEE of at least 400m²) pursuant to Article 5, comma c). Appropriate disposal promotes the recycling of parts and materials, as well as helping to protect the environment and human health. Under current legislation, strict penalties are enforced against those disposing of products illegally. For more information about the collection of special waste, contact your Local Authority. **DO NOT eat, bite or chew.**



ES **Fabricante:**
GIOCHI PREZIOSI S.P.A. Via delle Primule, 5,
20815 Coglate MB Italy

Distribuido en España por:
© Famosa Spain, Edificio FAMOSA, Polígono Industrial
"Las Alcañales", C/ Del Franco S/N, 01114 Alicante –
ESPAÑA, www.famosa.es

Importado/distribuido en México por:
JUGUETES FAMOSA, S.A. DE C.V., R.F. CIEUDOS 30805000, Av.
Platón No. 122, Parque Industrial Kalos, C.p. 66600,
Apodaca, N.L., México. Centro de Servicios:
TEL. 8108327-5994, 8327-6334 Lada sin costo 800 672
7291 EXT. 7207, 7241, www.famosa.es

Los colores y diseños pueden variar con respecto a la caja. Retirar todos los elementos del embalaje y cualquier otro componente que no forme parte del juguete antes de entregar el producto al niño. Leer y guardar el embalaje y las instrucciones (si hubiera) dado que contienen información importante. Compruebe el estado del producto antes de dárselo al niño.

Funciona con 3 pilas AAA de 1,5 Voltios (no incluidas). Insertar en el espacio correspondiente respetando la correcta polaridad. **PILAS NO INCLUIDAS. DEBEN COMPRARSE POR SEPARADO.** La colocación y el cambio de las pilas debe realizarlo un adulto.
• Las pilas no recargables no deben cargarse. • Las pilas recargables (si se pueden extraer) tienen que retirarse del juguete antes de recargarse. • Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. • No deben mezclarse distintos tipos de pilas, ni pilas nuevas con pilas usadas. • Las pilas deben insertarse respetando la correcta polaridad. • Las pilas descargadas tienen que extraerse del juguete. • No se debe intentar abrir las pilas. • No acercar las pilas al fuego, podrían explotar o perder líquido. • Las pilas deben ser sustituidas por un adulto. • Retirar las pilas antes de guardar el juguete durante un largo periodo de tiempo. • Las pilas descargadas o agotadas deben desecharse en los contenedores designados para el reciclaje.

FABRICADO EN CHINA
DESECHO DE APARATOS ELECTRÓNICOS (DIRECTIVA 2012/19/UE) El símbolo del contenedor tachado con una cruz indica que el producto no debe desecharse en la basura doméstica una vez finalizada su vida útil, sino en un punto de recogida de residuos o centro de reciclaje. Como alternativa, (a) el consumidor puede consultar al minorista la posibilidad de devolverlo al adquirir un aparato equivalente, a razón de uno por uno, según lo dispuesto en el artículo 5, párrafo b), (b) el aparato podrá entregarse de forma gratuita, sin obligación de compra, en el caso de desechar un aparato eléctrico o electrónico pequeño (medidas externas inferiores a 25 cm en el caso de minoristas con una superficie de venta de EEE de como mínimo 400 m²), según lo dispuesto en el artículo 5, párrafo c). El desecho adecuado de residuos favorece el reciclaje de piezas y materiales, y ayuda a proteger el medio ambiente y la salud. Según la legislación vigente, el desecho ilegal de residuos por parte del usuario puede suponer penas estrictas. Para obtener más información acerca de la recogida selectiva de residuos especiales, póngase en contacto con la autoridad local. **NÓ SE DEBE comer, mordere ni masticar.**

PT **Fabricante:**
GIOCHI PREZIOSI S.P.A. Via delle Primule, 5,
20815 Coglate MB Italy

Distribuido em Portugal por:
© Famosa Spain, Edificio FAMOSA, Polígono Industrial
"Las Alcañales", C/ Del Franco S/N, 01114 Alicante –
ESPAÑA, www.famosa.es

As cores e os modelos podem variar dos apresentados na embalagem. Superar todos os componentes da embalagem e qualquer outro componente que não faça parte do brinquedo, antes de entregar o produto a uma criança. Leia e conserve a embalagem e as instruções (se presentes), visto contêm informações importantes. Verifique o estado do produto antes de o dar a uma criança.

Funciona com 3 pilas AAA de 1,5 Volts (não incluídas) que é necessário inserir no espaço correspondente, respeitando a polaridade. **PILAS NÃO INCLuíDAS. DEVEM SER COMPRADAS POR SEPARADO.** A instalação e a substituição das pilas deverão ser feitas por um adulto. • As pilas não recarregáveis não devem ser recarregadas. • As pilas recarregáveis (se se puderem retirar) têm que ser retiradas antes de serem recarregadas. • As pilas recarregáveis só devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. • Não se devem misturar tipos de pilas diferentes, nem pilas novas com pilas usadas. • As pilas devem ser inseridas, respeitando a polaridade correcta. • As pilas descarregadas têm que ser retiradas do brinquedo. • Os brinquedos de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito. • Não tentes abrir as pilas. • Não deites as pilas no fogo, pois poderiam explodir ou perder líquido. • As pilas devem ser substituídas por um adulto. • Se não usares o brinquedo durante um longo período de tempo, retira as pilas antes de voltar a colocar o brinquedo na embalagem. • Deita as pilas descarregadas nos respectivos contentores para a sua reciclagem.

FABRICADO NA CHINA
+ 3 ANOS - INTERCOMUNICADOR - 4 FUNÇÕES - LUZES E SOMS - ELIMINAÇÃO DE APARELHOS ELÉCTRICOS (DIRECTIVA 2012/19/UE) O símbolo do caixote do lixo barrado com uma cruz indica que o produto não deve ser misturado com os resíduos domésticos ao finalizar a sua vida útil. Assim, o utilizador deverá entregar o produto no ponto de recolha de resíduos especiais ou no centro de reciclagem mais próximo. Alternativamente, (a) o utilizador pode verificar junto do comércio retalhista a possibilidade de devolvê-lo ao adquirir um aparelho de substituição, a razão de um por um, nos termos do artigo 5.º, parágrafo b), (b) o aparelho será entregue gratuitamente, sem qualquer obrigação de compra, no caso de REEE de pequenas dimensões (medidas externas inferiores a 25 cm, no caso dos comerciantes retalhistas com uma área de venda de REE de pelo menos 400 m²), nos termos do artigo 5.º, parágrafo c). A recolha diferenciada favorece a reciclagem de componentes e de materiais, para além de contribuir para proteger o ambiente e a saúde das pessoas. A eliminação inadequada do produto por parte do utilizador envolve a aplicação de sanções, de acordo com a legislação em vigor. Para mais informações relativas à recolha de resíduos especiais, consulta as autoridades locais competentes na matéria. **NÃO SE DEVE comer, mordere nem mastigar.**

FR **Fabricant:**
GIOCHI PREZIOSI S.P.A. Via delle Primule, 5,
20815 Coglate MB Italy

Distribué en France par:
GP TOYS FRANCE - 1 Chemin de Thil - CS40302 - 01700 ST
Maurice de Reynost - France - www.giochipreziosi.fr

Les couleurs et détails du contenu peuvent varier par rapport au modèle présenté sur la boîte. Avant de donner le jouet à l'enfant, enlever tous les éléments non nécessaires au jeu (emballage, fixations, ...). Lire et conserver les emballages et les instructions (si présents) car ils contiennent des informations importantes. Vérifier l'état du produit avant de le donner aux enfants.

Fonctionne avec 3 piles AAA 1,5 V (non incluses) à insérer dans le compartiment à piles en respectant la polarité.
Le positionnement et le remplacement des piles doivent être effectués par un adulte.
• Les piles ne doivent pas être rechargées. • Les accumulateurs doivent être retirés du jouet avant d'être chargés. • Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. • Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. • Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. • Les piles et accumulateurs usagés doivent être retirés du jouet. • Les boîtes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. • Ne pas tenter d'ouvrir les piles ou accumulateurs. • Ne pas jeter les piles au feu, peuvent exploser ou perdre du liquide. • Les piles doivent être changées par un adulte. • Toujours retirer les piles ou accumulateurs lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période. • Déposer les piles usagées dans des conteneurs de recyclage prévus à cet effet.

FABRIQUE EN CHINE
RECYCLAGE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES (DIRECTIVE 2012/19/UE) Le symbole de la poubelle barrée avec une croix indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques à la fin de sa durée de vie. Au lieu de cela, il doit être apporté au point de collecte le plus proche ou sur un site de recyclage. Alternativement, (a) vérifier auprès de votre revendeur et renvoyer le produit lors de l'achat d'un produit de remplacement, sur une base individuelle, conformément à l'article 5, paragraphe b), (b) remplacement sans obligation d'achat pour les petites entreprises WEEE (dimension externe inférieure à 25 cm dans les magasins de détail avec une surface de vente de EEE d'au moins 400 m²) conformément à l'article 5, paragraphe c). Une destruction appropriée favorise le recyclage des pièces et des matériaux, ainsi que la protection de l'environnement et de la santé humaine. En vertu de la législation actuelle, des sanctions strictes sont appliquées contre ceux qui éliminent défectueux illégalement des produits. Pour plus d'informations sur la collecte de déchets spéciaux, contactez les autorités locales. **NE PAS manger, mordre ou mâcher.**



*Componenti dell'imballaggio / Elementos del embalaje
Elementos de embalaje / Packaging items

CICCIOBELLO® Giochi Preziosi S.p.A.



DE **Hersteller:**
GIOCHI PREZIOSI S.P.A. Via delle Primule, 5,
20815 Coglate MB Italy

Hersteller:
GIOCHI PREZIOSI S.P.A. Via delle Primule, 5,
20815 Coglate MB Italy

Farben und Design können von der Abbildung auf der Verpackung abweichen. Kunststoffe und -schürze gehören nicht zum Artikel. Diese Teile entfernen bevor das Spielzeug dem Kind gegeben wird. Verpackung und Anleitung lesen und aufbewahren (falls vorhanden), enthalten wichtige Informationen. Prüfen Sie den Zustand des Produkts, bevor Sie es Kindern geben.

Benötigt 3 x AAA-Batterien 1,5 V (nicht enthalten), welche unter Beachtung der korrekten Polarität in das Batteriefach eingesetzt werden müssen.
Das Einsetzen und Austauschen der Batterien muss durch einen Erwachsenen vorgenommen werden. • Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. • Wiederaufladbare Batterien (wenn sie entnommen werden können), müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden. • Wiederaufladbare Batterien dürfen ausschließlich unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. • Verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen von Batterien und setzen Sie nicht gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein. • Legen Sie diese so ein, dass die positiven und negativen Pole an der richtigen Stelle sind. • Entfernen Sie leere Batterien aus dem Spielzeug. • Schließen Sie nicht die Verbindungsteile kurz. • Batterien nicht versuchen zu öffnen. • Batterien nicht ins Feuer werfen. Explosionsgefahr. • Batterien müssen von Erwachsenen gewechselt werden. • Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, um ein eventuelles Auslaufen zu verhindern. • Bei Flüssigkeitsaustritt (defekte Batterien), diese nicht mit der Haut und den Augen in Kontakt bringen. Flüssigkeit nicht in den Mund nehmen. • Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern bringen Sie diese zu einer Sammelstelle oder entsorgen Sie diese bei einem Sondermülldeponat.

HERGESTELLT IN CHINA
ENTSORGUNGSANWEIS FÜR ELEKTRONISCHE GERÄTE (VERORDNUNG 2012/19/UE) Das Symbol der Mülltonne mit Kreuz bedeutet, dass der Artikel am Ende seiner Laufzeit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie diesen bei Ihrem nächstgelegenen Sondermülldeponat oder dafür vorgesehenen Rücknahmestellen ab. Außerdem sind zur Rücknahme verpflichtet sowohl stationäre als auch Online-Händler, die über eine Verkaufsfläche bzw. Versand- und Lagerfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mehr als 400 m² verfügen. Zurücknehmen müssen diese Händler sowohl in dem Fall, dass sie ein neues, gleichwertiges Gerät erwerben, als auch in dem Fall, dass kein neues Gerät erwartet wird. Ohne Neukauf eines entsprechenden Gerätes ist der Händler allerdings nur verpflichtet, solche Geräte zurückzunehmen, bei denen keine äußere Abmessung mehr als 25 cm beträgt. Fachgerechte Entsorgung trägt zum Umweltschutz, zum Schutz der Gesundheit und zur Ressourcenschonung bei. Illegale Entsorgung verstößt gegen geltendes Gesetz und wird mit Geldstrafen geahndet. Für mehr Informationen über fachgerechte Entsorgung fragen Sie die zuständigen Behörden. **NICHT essen, abbeissen oder kauen.**

