

Dziękujemy za zamówienie! Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub nie jesteś zadowolony z zamówienia, skontaktuj się z nami, klikając "Kontakt ze sprzedawcą" na stronie "Twoje zamówienia", aby uzyskać szybszą obsługę klienta; Jeśli masz nadzieję na bezpośredni kontakt z obsługą klienta Amazon, Amazon CS może być skontaktowany przez kupującego za pośrednictwem następujących opcji: Email/Chat/Phone na swoim koncie klienta Amazon.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania mobilnego stojaka TV na kółkach (zgodna z wymaganiami ogólnego bezpieczeństwa produktów UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Mobilny stojak TV na kółkach jest przeznaczony wyłącznie do montażu i użytkowania płaskich telewizorów (plazmowych, LCD, LED) o przekątnej ekranu w podanym zakresie (np. 23–60 cali) i o rozstawie otworów montażowych mieszczących się w obsługiwanym standardzie VESA (np. do 400 × 400 mm).
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite uchwytu TV nie może przekraczać 25 kg. Nie wolno montować urządzeń ani akcesoriów, które spowodowałyby przekroczenie tej wartości.
- Półka może być używana wyłącznie do lekkich urządzeń multimedialnych (np. laptop, konsola, odtwarzacz), z zachowaniem maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego w dokumentacji technicznej produktu.
- Wyrób przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku, na stabilnym i równym podłożu.
- Nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych o podwyższonym ryzyku, do montażu na zewnątrz lub w pojazdach.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Montaż, regulacja i wszelkie prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe, zapoznane z niniejszą instrukcją i posiadające podstawowe umiejętności techniczne.
- Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie wolno pozwalać dzieciom wspinać się na stojak, ciągnąć za telewizor, półkę ani przewody.

3. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- **Ryzyko przewrócenia** – niewłaściwy montaż, przekroczenie dopuszczalnego obciążenia lub gwałtowne poruszanie stojakiem mogą doprowadzić do przewrócenia się całej konstrukcji i spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenia sprzętu.
- **Ryzyko przygniecenia i zgniecenia palców** – podczas regulacji wysokości, montażu telewizora oraz blokowania kół istnieje ryzyko przytrzaśnięcia dłoni lub palców.
- **Ryzyko upadku telewizora** – nieprawidłowe przykręcenie śrub lub użycie nieodpowiednich elementów montażowych może spowodować odpadnięcie telewizora od uchwytu.
- **Ryzyko potknięcia** – nieprawidłowe poprowadzenie kabli zasilających i sygnałowych może prowadzić do potknięć i upadków.
- **Ryzyko uszkodzeń mechanicznych** – przeciążenie półki, uderzenia w stojak lub użytkowanie na nierównej powierzchni mogą doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji i utraty stabilności.

4. Warunki instalacji i przygotowanie miejsca użytkowania

- Ustaw stojak tylko na twardej, równej i stabilnej powierzchni, zapewniającej pełne przyleganie kół do podłoża.
- Nie używaj stojaka na grubych, miękkich dywanach, pochyłościach, śliskich lub mokrych powierzchniach, gdzie stabilność może być ograniczona.
- Zachowaj odpowiednią przestrzeń wokół stojaka (co najmniej 0,5 m z każdej strony) dla bezpiecznego przechodzenia oraz regulacji.
- Unikaj ustawiania stojaka w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfery, piece, kominki), otwartego ognia oraz w miejscach o dużej wilgotności.
- Upewnij się, że w pobliżu nie ma przeszkód (np. nisko zawieszonych półek, lamp, elementów konstrukcyjnych), które mogą kolidować z telewizorem przy regulacji wysokości lub przemieszczaniu.

5. Bezpieczny montaż stojaka

1. Sprawdzenie kompletności

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy wszystkie elementy konstrukcyjne, śruby, podkładki, nakrętki i akcesoria są obecne i nieuszkodzone.
- Nie używaj elementów uszkodzonych, skorodowanych ani zdeformowanych.

2. Używanie odpowiednich narzędzi

- Używaj wyłącznie odpowiednich narzędzi ręcznych (np. klucze, śrubokręty), pozwalających na dokładne dokręcenie śrub, bez nadmiernej siły.
- Nie stosuj narzędzi udarowych ani elektronarzędzi ustawionych na wysoką moc, które mogą uszkodzić gwinty lub elementy konstrukcyjne.

3. Montaż konstrukcji podstawy

- Zmontuj podstawę stojaka zgodnie z dołączonym schematem, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie kół i elementów stabilizujących.
- Upewnij się, że każde koło jest w pełni osadzone i zablokowane w przeznaczonym gnieździe.

4. Montaż kolumny i uchwytu TV

- Przymocuj kolumnę do podstawy, a następnie uchwyt TV do kolumny, stosując wszystkie przewidziane śruby i elementy łączące.
- Kontroluj pionowość i stabilność konstrukcji na każdym etapie montażu.

5. Montaż półki

- Przymocuj półkę na właściwej wysokości, upewniając się, że śruby zostały równomiernie i trwale dokręcone.
- Sprawdź, czy półka nie ma nadmiernych luzów i pozostaje pozioma.

6. Kontrola po montażu

- Po zakończeniu montażu sprawdź wszystkie punkty mocowań i połączeń, potwierdzając, że żadne śruby nie są luźne.
- Delikatnie porusz stojakiem i sprawdź, czy nie występują nietypowe odgłosy, kołysanie lub odkształcenia.

6. Bezpieczne mocowanie telewizora

1. Dobór śrub do telewizora

- Używaj wyłącznie śrub z zestawu montażowego, których długość i średnica są zgodne z otworami montażowymi telewizora.
- Jeśli nie masz pewności, które śruby zastosować, sprawdź dokumentację techniczną telewizora lub skonsultuj się z wykwalifikowaną osobą.

2. Bezpieczna praca w dwie osoby

- Z uwagi na ciężar i gabaryty telewizora zaleca się, aby montaż wykonywały co najmniej dwie osoby.

- Jedna osoba powinna stabilnie trzymać telewizor, podczas gdy druga przykręca uchwyt lub wiesza telewizor na ramieniu montażowym.

3. Montaż do płyty VESA

- Najpierw przymocuj płytę montażową (jeśli jest przewidziana) do tylnej części telewizora, następnie zawieś telewizor na ramie stojaka zgodnie z przewidzianą procedurą.
- Po zamontowaniu niezwłocznie zabezpiecz telewizor wszystkimi śrubami, blokadami lub zatrzaskami przewidzianymi w konstrukcji.

4. Kontrola po zamocowaniu

- Sprawdź, czy telewizor nie ma możliwości przypadkowego zsunięcia się z uchwytu.
- Delikatnie porusz telewizorem w przód, tył i na boki, aby upewnić się, że jest stabilnie przymocowany i nie występują nadmierne luzy.

7. Użytkowanie i regulacja

- Przy każdej zmianie wysokości lub kąta nachylenia zawsze podtrzymuj telewizor jedną ręką, a drugą wykonuj regulację, aby zapobiec gwałtownemu opadaniu lub przechyleniu.
- Regulacji dokonuj powoli, krok po kroku, bez szarpania i bez używania nadmiernej siły.
- Po każdej regulacji upewnij się, że wszystkie pokręta, śruby regulacyjne i blokady zostały ponownie dokręcone.
- Nie ustawiaj telewizora w położeniu skrajnego przechyłu, jeśli powoduje to zauważalne pogorszenie stabilności całej konstrukcji.
- Nie siadaj, nie stawaj ani nie opieraj się na półce, kolumnie ani ramie uchwytu TV.

8. Bezpieczne przemieszczanie stojaka

- Przed przemieszczeniem usuń z półki wszystkie luźne przedmioty oraz zabezpiecz przewody tak, aby nie zaczepiały się o meble, progi i inne przeszkody.
- Odblokuj koła dopiero bezpośrednio przed rozpoczęciem przesuwania stojaka.
- Przesuwaj stojak powoli, trzymając za kolumnę w górnej części, równomiernie pchając konstrukcję. Unikaj ciągnięcia stojaka za telewizor lub półkę.
- Nie pokonuj wysokich progów ani schodów z obciążonym stojakiem; w takich sytuacjach telewizor i urządzenia z półki należy zdjąć, a stojak przenieść osobno.
- Po ustawieniu w nowym miejscu zawsze natychmiast zablokuj wszystkie koła, aby uniemożliwić przypadkowe przesunięcie.

9. Obciążenie i rozmieszczenie sprzętu

- Łączna masa telewizora i ewentualnych elementów montowanych na tej samej ramie nie może przekraczać maksymalnego obciążenia określonego dla uchwytu.
- Nie przeciążaj półki; sprawdź w danych technicznych dopuszczalne obciążenie i go nie przekraczaj.
- Cięższe urządzenia zawsze umieszczaj jak najniżej i jak najbliżej środka półki, aby ograniczyć ryzyko przechylenia.
- Nie wieszaj dodatkowych przedłużaczy, zasilaczy lub innych ciężkich elementów na tylnej części uchwytu ani na kolumnie.

10. Przewody i zarządzanie kablami

- Stosuj system prowadzenia kabli wbudowany w stojak, aby przewody były możliwie blisko konstrukcji i nie stanowiły przeszkody komunikacyjnej.

- Przewody zasilające oraz sygnałowe prowadź tak, aby nie były naprężone, nie ocierały się o ostre krawędzie i nie znajdowały się pod kołami stojaka.
- Nie skracaj przewodów przez ich owijanie wokół elementów konstrukcyjnych w sposób powodujący ich nadmierne zginanie lub zgniatanie.
- Regularnie kontroluj stan izolacji przewodów; jeśli zauważysz pęknięcia, przetarcia lub inne uszkodzenia, odłącz urządzenie od zasilania i wymień przewód zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

11. Ochrona przed dziećmi i osobami postronnymi

- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w bezpośrednim sąsiedztwie stojaka i telewizora, szczególnie gdy koła nie są zablokowane.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu stojaka, popychać go, kręcić kołami ani manipulować pokrętłami i śrubami.
- W miejscach publicznych (sale konferencyjne, poczekalnie, korytarze) ustaw stojak tak, aby nie blokował dróg ewakuacyjnych oraz nie stwarzał zagrożenia potknięcia.

12. Konserwacja, kontrola okresowa i naprawy

- Co najmniej raz na 3 miesiące dokonaj przeglądu wszystkich połączeń śrubowych i elementów ruchomych:
 - sprawdź, czy śruby nie poluzowały się pod wpływem drgań i obciążeń,
 - w razie potrzeby dokręć je z wyczuciem, bez przekręcania gwintów.
- Regularnie kontroluj stan kół: prawidłowe obracanie się, skuteczność hamulców, brak pęknięć i nadmiernego zużycia.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia elementów konstrukcji; używaj lekko zwilżonej miękkiej ściereczki oraz łagodnych detergentów przeznaczonych do czyszczenia powierzchni metalowych lub malowanych.
- Wszelkie poważniejsze naprawy (np. wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, kół czy mechanizmów regulacji) powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie modyfikuj konstrukcji stojaka, nie wierć dodatkowych otworów i nie zmieniaj oryginalnych elementów na nieprzewidziane zamienniki, gdyż może to obniżyć bezpieczeństwo użytkowania.

13. Postępowanie w przypadku uszkodzenia lub niestabilności

- Jeśli zaobserwujesz jakiegokolwiek oznaki niestabilności (kołysanie, przechył, odkształcenia konstrukcji), natychmiast:
 - zablokuj koła,
 - odłącz zasilanie telewizora oraz innych urządzeń,
 - usuń z półki i zdemonstuj telewizor, jeśli jest to bezpieczne.
- Nie używaj stojaka do czasu pełnego zdiagnozowania przyczyny problemu i usunięcia usterki.
- W przypadku pęknięcia któregoś z głównych elementów nośnych (podstawa, kolumna, ramię uchwyty) wymień element na nowy, zgodny z oryginalną specyfikacją.

14. Warunki przechowywania i transportu bez użytkowania

- Jeśli stojak nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się zdjęcie telewizora i urządzeń z półki, a następnie przechowywanie stojaka w suchym, zadaszonym miejscu.
- Podczas transportu w pojeździe zabezpiecz stojak przed przemieszczaniem się (np. za pomocą pasów mocujących), aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

- Nie składować na otwartej przestrzeni, w środowisku korozyjnym lub narażonym na intensywne wahania temperatury i wilgotności.

15. Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu w rozumieniu GPSR (UE)

- Produkt musi być użytkowany zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem oraz z uwzględnieniem wszystkich ostrzeżeń i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
- Nieprawidłowe użytkowanie, samowolne modyfikacje lub ignorowanie instrukcji mogą doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik.
- W razie wystąpienia incydentu zagrażającego bezpieczeństwu (np. przewrócenie stojaka, upadek telewizora, obrażenia użytkownika) należy przerwać użytkowanie produktu i zgłosić zdarzenie zgodnie z krajowymi procedurami bezpieczeństwa produktów.

16. Utylizacja

- Po zakończeniu okresu eksploatacji stojak należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i tworzyw sztucznych.
- Elementy plastikowe oraz metalowe można kierować do odpowiednich punktów zbiórki surowców wtórnych.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przechowywać ją w dostępnym miejscu, aby móc do niej wracać podczas eksploatacji i przeglądów okresowych.

BONTEC

TV TROLLEY STAND

MODEL: TC-003B

COLOR:BLACK

TC-003B (UK)



X001BT2N2F

BONTEC Mobile TV Stand
New

Importer: CT Global UK Limited
Address: Tower House Lane, Hedon Road, Hull, UK, HU12 8EE.
Telephone: +44 (0)1482 895320 Fax: +44 (0)1482 280189

Model / Modell: TC003B
Product name / Produktname:
TV TROLLEY STAND/TV Rollwagenständer
Manufacturer / Hersteller:
DRAGONTEN WORLDWIDE LIMITED
Address / Adresse:
Room 1702, Block A 17/F New Trade
Plaza 6 On Ping Street, Shatin, HK
Telephone / Telefon: +86 198 1727 3141
Manufacture Date / Herstellungsdatum: 14/05/2024
MADE IN CHINA / HERGESTELLT IN CHINA



Caution: use with products heavier than the maximum weights indicated may result instability causing possible injury.

DE Achtung: Die Verwendung mit Produkten, die schwerer sind als die angegebenen Höchstgewichte, kann zu Instabilität führen und möglicherweise Verletzungen verursachen.


FR Attention: l'utilisation avec des produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut entraîner une instabilité et causer des blessures éventuelles.

ES Advertencia: El uso con productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad y posibles lesiones.

IT Attenzione: l'uso con prodotti più pesanti dei pesi massimi indicati può causare instabilità e possibili lesioni.



FR
Pensez à
donner ou recycler.



<https://quefairemesdechets.fr>

EC REP

VISHTEC Ltd.
3 rd floor office 5, Plovdiv 2 Liuben Karavelov bul, 4002 Bulgaria
Hui Feng +359 32 540 357 compliance@vish-tec.com

UK REP

CT Global UK Limited
Tower House Lane, Hedon Road, Hull, UK, HU12 8EE.
+44 (0)1482 895320 +44 (0)1482 280189 cs@ctglobal.co.uk

