

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania kompaktowego efektu gitarowego zasilanego napięciem 9 V DC. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją do przyszłego wglądu.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przetwarzania sygnału audio instrumentów muzycznych, w szczególności gitary elektrycznej.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego, studyjnego lub scenicznego w typowych warunkach wewnętrznych.
- Nie używać urządzenia do celów innych niż jego normalne zastosowanie.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
- W razie uszkodzenia obudowy, gniazd, przełącznika lub przewodów należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie używać produktu, jeśli działa niestabilnie, nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach spalenizny lub występują nietypowe dźwięki.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie odpowiedniego zasilacza 9 V DC o prawidłowej polaryzacji wtyku i parametrach zgodnych z oznaczeniami urządzenia.
- Nie stosować źródeł zasilania o napięciu wyższym niż zalecane.
- Przed podłączeniem sprawdzić zgodność zasilacza z lokalną instalacją elektryczną.
- Nie dotykać wtyczki, gniazd ani przewodów mokrymi rękami.
- Odłączać zasilanie przed podłączaniem lub odłączaniem kabli audio oraz przed czyszczeniem.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłączyć zasilacz od sieci.
- Przewody prowadzić tak, aby nie były narażone na nadeptanie, zgniecenie, przetarcie ani potknięcie użytkownika.
- Nie używać uszkodzonych kabli, wtyków ani zasilaczy.

4. Ochrona przed wilgocią i warunkami otoczenia

- Używać wyłącznie w suchym miejscu.
- Chronić przed deszczem, rozpryskami, skraplaniem pary wodnej i wysoką wilgotnością.
- Nie stawiać na urządzeniu ani w jego pobliżu naczyń z cieczą, takich jak szklanki, butelki czy wazony.
- Nie używać w pobliżu umywalek, wanien, pryszniców ani innych źródeł wody.
- Unikać narażania produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bardzo wysoką lub bardzo niską temperaturę oraz gwałtowne zmiany temperatury.
- Nie pozostawiać urządzenia w nagrzanym samochodzie ani w miejscach o słabej wentylacji.

5. Ustawienie i użytkowanie

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie zasłaniać urządzenia materiałami mogącymi ograniczać odprowadzanie ciepła.
- Unikać silnych wstrząsów, upadków i nadmiernego nacisku na obudowę, przełącznik nożny oraz pokręta.
- Podczas używania na scenie lub na podłodze zwracać uwagę na bezpieczne prowadzenie kabli, aby zapobiec potknięciu.
- Nie wkładać palców ani przedmiotów do gniazd urządzenia.
- Nie stosować nadmiernej siły przy podłączaniu wtyków.

6. Bezpieczeństwo słuchu

- Przed włączeniem urządzenia ustawić niski poziom głośności wzmacniacza i innych podłączonych urządzeń audio.
- Zwiększać poziom głośności stopniowo, aby uniknąć nagłych, bardzo głośnych sygnałów mogących uszkodzić słuch lub sprzęt audio.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

7. Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdzić stan obudowy, przełącznika, pokręteł, wskaźników LED oraz gniazd wejścia i wyjścia.
- Upewnić się, że wszystkie połączenia są wykonane prawidłowo i stabilnie.
- W przypadku stwierdzenia pęknięć, luzów, korozji lub innych oznak uszkodzenia nie używać produktu.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i wszystkich kabli.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używać rozpuszczalników, alkoholu, benzyny, detergentów ściernych ani aerozoli.
- Dbać o czystość gniazd i powierzchni urządzenia, aby zapobiegać zakłóceniom działania.

9. Transport i przechowywanie

- Transportować urządzenie w sposób chroniący je przed uderzeniami i wibracjami.
- Przechowywać w suchym, chłodnym i czystym miejscu, z dala od kurzu i źródeł ciepła.
- Nie umieszczać na produkcie ciężkich przedmiotów podczas przechowywania.

10. Postępowanie w razie awarii

- Natychmiast odłączyć zasilanie, jeśli do urządzenia dostanie się ciecz lub ciało obce.
- Przerwać użytkowanie w przypadku przegrzewania, dymu, zapachu spalenizny, zaniku sygnału lub niestandardowego działania.
- Nie próbować samodzielnej naprawy; kontrolę i naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu specjalście.

11. Bezpieczna utylizacja

- Nie wyrzucać urządzenia wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Elementy opakowania należy usunąć w sposób bezpieczny; worki i małe części przechowywać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

12. Ważne ostrzeżenia

- Produkt zawiera małe elementy i części funkcjonalne, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie z kompatybilnym osprzętem i przewodami.
- Nie używać produktu w środowisku narażonym na silne pole magnetyczne, intensywne zapylenie lub drgania przekraczające normalne warunki użytkowania.
- Zawsze wyłączać lub ściszać podłączony sprzęt przed zmianą połączeń, aby ograniczyć ryzyko trzasków i skoków głośności.

**Make Your
Own Music**



MORPHER

DONNER™
MINI PEDAL

EC742

GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

EU REP Information for
OST_EU_20230619000005 EU representatives

Name: SUCCESS COURIER SL

Address: Calle Rio Tormes Num1, planta 1, Derecha,
Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

E-mail: successservice2@hotmail.com

UK REP Information for
OST_UK_20230608000003 UK representatives

Name: GOAL REACH CONSULTING LTD

Address: Office 1029 3 Hardman Street 10th
Floor, Spinningfields Manchester, UK M3 3HF

E-mail: goalservice@hotmail.com



FR

EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made In China

SN