

- ⚠ **WARNING** Some people may experience a seizure when exposed to flashing lights or patterns in video games.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** Certaines personnes peuvent être victimes de crises lorsqu'elles sont exposées à des lumières ou des motifs clignotants dans les jeux vidéo.
- ⚠ **WARNUNG** Bei einigen Personen können aufblitzende Lichter oder Muster in Videospielen zu Anfällen führen.
- ⚠ **ATTENZIONE** Alcune persone potrebbero subire convulsioni in caso di esposizione a determinati motivi o luci lampeggianti nei videogiochi.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE** Niektóre osoby mogą doznać ataków epileptycznych w wyniku wystawienia na działanie błyskających świateł lub sekwencji obrazów z gier komputerowych.
- ⚠ **AVISO** Algumas pessoas poderão ter um ataque epilético ao serem expostas às luzes ou padrões intermitentes existentes nos videojogos.
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Мигающие огни и вспышки в видеоиграх могут вызывать у некоторых людей эпилептические приступы.
- ⚠ **ADVERTENCIA** Es posible que algunas personas sufran ataques epilépticos al exponerse a destellos de luces o patrones en los videojuegos.
(xbox.com/healthandsafety)

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Corporation is under license.



CE		BE	DK	EL	ES	FR
		IE	IT	LU	NL	AT
		PT	FI	SE	NO	SK
		DE	CH	PL	HU	SI
		CZ	CY	IS	RO	LI
		EE	LV	LT	MT	HR
		BG	TR	UK (NI)		

5mm

2.5mm



Una gran característica de las paletas de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 es que puedes usar todos, algunos o ninguno de ellos según la experiencia deseada. Hacia

Las partes desmontables del controlador incluyen los joysticks izquierdo y derecho, el D-Pad y el cuatro paletas en la parte posterior del controlador. Cada parte desmontable está hecha de duradero, acero duradero y está magnetizado para encajar en el lugar correcto de su controlador adaptar. Simplemente levante la parte que desea cambiar e intercambie la nueva fuera de.

Nota Los accesorios para Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core se pueden comprar por separado en Xbox

Elite Series 2: se puede comprar el paquete completo de componentes.

Este controlador se adapta al tamaño de tu mano y estilo de juego con configuraciones que...

Precisión, velocidad y alcance con palos de diferentes formas y tamaños. puede mejorar. Cambia entre una variedad de palos de metal y d-pads para uno controles personalizados y ergonomía.

Aprenda a usar una variedad de accesorios de Xbox, incluidos controladores,

Auriculares y la aplicación Accesorios de Xbox, configuración, uso y solución de problemas.

Hay dos formas de conectar un controlador a su consola.

Conéctese de forma inalámbrica

Enciende tu consola Xbox.

Inserte las baterías recargables del Xbox One Play & Charge Kit o AA

baterías en el controlador.

Encienda su controlador presionando el botón Xbox ubicado en la parte superior de la centro del controlador. El botón Xbox parpadea. Cuando el botón está encendido, el controlador conectado.

Presiona el botón de emparejamiento en tu Xbox.

Mantenga presionado el botón de emparejamiento del controlador hasta que el botón Xbox del controlador

parpadea varias veces (lo que significa que está buscando una consola). El botón Xbox se enciende tan pronto como se conecta.

Conectar con un cable USB

Según el tipo de controlador, conecte el cable micro-USB o USB-C al puerto de alimentación en la parte posterior del controlador y luego el otro extremo del cable en su Xbox.

Seleccione [Más información](#) para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo conectar su controlador

con tu consola Xbox.

Puede conectar su control mediante un cable USB, el adaptador inalámbrico Xbox para Windows o

Bluetooth (si su controlador tiene funcionalidad Bluetooth) con una PC con Windows

conectar. Algunas PC también vienen con Xbox Wireless, por lo que puede usar un controlador

Se puede conectar directamente sin adaptador.

UNIWERSALNA ULOTKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Wielojęzyczna – EN, FR, DE, GA, IT, PL, ES, SV, NL

ANGIELSKI (EN)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Proszę używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie należy używać produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Należy unikać kontaktu z źródłami ciepła, ogniem lub wilgocią.

FRANCUSKI (FR)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie należy używać, jeśli produkt jest uszkodzony lub niekompletny.
- Należy unikać ekspozycji na ciepło, ogień lub wilgoć.

NIEMIECKI (DE)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Należy unikać ekspozycji na wysoką temperaturę, ogień i wilgoć.

IRISH (GA)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie należy używać produktu, jeśli jest uszkodzony.

- Chronić przed ciepłem i wilgocią.

WŁOSKI (IT)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Należy unikać kontaktu z ogniem, źródłami ciepła i wilgocią.

POLSKI (PL)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie należy używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać ognia i wilgoci.

HISZPAŃSKI (ES)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Należy unikać ekspozycji na ciepło, ogień i wilgoć.

SZWEDZKI (SV)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

- Należy unikać ekspozycji na ciepło i wilgoć.

HOLENDERSKI (NL)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Należy unikać kontaktu z ogniem, wysoką temperaturą i wilgocią.

Mój kontroler nie działa prawidłowo

Aby rozwiązać problemy związane z działaniem kontrolera, należy rozróżnić sytuację, w której występuje nieoczekiwane zachowanie (może to obejmować opóźnienie w działaniu joysticka, nietypową kalibrację lub elementy sterujące, które nie reagują zgodnie z oczekiwaniami), od sytuacji, w której przyciski kontrolera w ogóle nie działają.

Uwaga: W kontekście rozwiązywania problemów termin „przycisk” na tej stronie odnosi się do wszystkich elementów sterujących kontrolera bezprzewodowego: przycisków, drążków, przycisków górnych, spustów, krzyżaków itp.

Wiele problemów z kontrolerami można rozwiązać, wykonując pełny cykl wyłączenia i włączania zasilania. Aby wykonać cykl wyłączenia i włączania zasilania kontrolera:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Xbox** przez 5–10 sekund, aż kontroler się wyłączy.
2. Oczekaj kilka sekund, a następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **Xbox** ponownie, aby ponownie włączyć kontroler.

Sprawdź, czy przyczyną problemu nie są baterie w kontrolerze. Jeśli kontroler w ogóle się nie włącza, wymień baterie na nowe i upewnij się, że zostały prawidłowo włożone do kontrolera.

Uwaga: Bezprzewodowy kontroler Xbox Elite Series 2 jest wyposażony w wbudowaną baterię, więc jeśli korzystają Państwo z kontrolera Elite Series 2, proszę pominąć ten krok.

Do podłączenia kontrolera do konsoli Xbox można użyć kabla USB lub micro USB. Podłącz końcówkę micro USB do górnej części kontrolera, a końcówkę USB do gniazda USB z boku lub z tyłu konsoli. Kabel zapewni zarówno zasilanie, jak i połączenie przewodowe kontrolera.

Uwaga: Bezprzewodowy kontroler Xbox (dołączony do konsoli Xbox Series X|S) oraz bezprzewodowy kontroler Xbox Elite Series 2 są ładowane za pomocą kabla USB-C.

Jeśli kontroler działa po podłączeniu do konsoli za pomocą kabla USB, przejdź do następnego kroku. Jeśli nie działa po podłączeniu do konsoli za pomocą kabla USB, konieczna jest wymiana kontrolera.

[Zgłoszenie wymiany kontrolera Xbox](#)

Jeśli kontroler łączy się za pomocą kabla USB, ale traci połączenie po odłączeniu kabla, podłącz kabel ponownie i sprawdź, czy dostępna jest aktualizacja dla kontrolera:

1. Naciśnij przycisk **Xbox** , aby otworzyć przewodnik.
2. W sekcji **Profil i system** wybierz opcję **Ustawienia**.
3. W sekcji **„Urządzenia i połączenia”** wybierz opcję **„Akcesoria”**.
4. Na ekranie **„Bezprzewodowy kontroler Xbox”** wybierz „...” w celu sprawdzenia wersji oprogramowania sprzętowego kontrolera.
5. Jeśli wyświetli się komunikat, że nie są dostępne żadne aktualizacje, oznacza to, że kontroler jest zaktualizowany. Jeśli pojawi się komunikat **„Zaktualizuj”**, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

6. Po zaktualizowaniu kontrolera odłącz kabel USB i spróbuj ponownie połączyć się bezprzewodowo.

Jeśli nie możesz zaktualizować kontrolera, zapoznaj się z sekcją „Nie mogę zaktualizować kontrolera” na tej stronie.

Sprawdź, czy przyczyną tego problemu nie są baterie w kontrolerze. Jeśli kontroler w ogóle się nie włącza, wymień baterie na nowe i upewnij się, że zostały prawidłowo umieszczone w kontrolerze.

Uwaga: Bezprzewodowy kontroler Xbox Elite Series 2 jest wyposażony w wbudowaną baterię, więc jeśli korzystają Państwo z kontrolera Elite Series 2, proszę pominąć ten krok.

Aby wyłączyć kontroler, należy przytrzymać przycisk **Xbox** przez 5–10 sekund, aż kontroler się wyłączy. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **Xbox** ponownie, aby ponownie włączyć kontroler.

Do podłączenia kontrolera do konsoli Xbox można użyć kabla USB lub micro USB. Podłącz końcówkę micro USB do górnej części kontrolera, a końcówkę USB do gniazda USB z boku lub z tyłu konsoli. Kabel zapewni zarówno zasilanie, jak i połączenie przewodowe kontrolera.

Uwaga: Nowy bezprzewodowy kontroler Xbox (dołączony do konsoli Xbox Series X|S) oraz bezprzewodowy kontroler Xbox Elite Series 2 wykorzystują kabel USB-C do ładowania.

Jeśli kontroler działa po podłączeniu do konsoli za pomocą kabla USB, przejdź do następnego kroku. Jeśli nie działa po podłączeniu do konsoli za pomocą kabla USB, konieczna jest wymiana kontrolera.

Jeśli kontroler łączy się za pomocą kabla USB, ale traci połączenie po odłączeniu kabla, należy ponownie podłączyć kabel i sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja dla kontrolera:

1. Naciśnij przycisk **Xbox** , aby otworzyć przewodnik.
2. W sekcji **Profil i system** wybierz opcję **Ustawienia**.
3. W sekcji „**Urządzenia i połączenia**” wybierz opcję „**Akcesoria**”.
4. Na ekranie „**Bezprzewodowy kontroler Xbox**” wybierz „...” w celu sprawdzenia wersji oprogramowania sprzętowego kontrolera.
5. Jeśli wyświetli się komunikat, że nie są dostępne żadne aktualizacje, oznacza to, że kontroler jest zaktualizowany. Jeśli pojawi się opcja „Aktualizuj”, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
6. Po zaktualizowaniu kontrolera odłącz kabel USB i spróbuj ponownie połączyć się bezprzewodowo.

Jeśli nie możesz zaktualizować kontrolera, zapoznaj się z sekcją „Nie mogę zaktualizować kontrolera” na tej stronie.

Zanim wypróbują Państwo inne rozwiązania, proszę najpierw sprawdzić kontroler, aby upewnić się, że jest czysty, na drążkach i przyciskach nie ma żadnych zanieczyszczeń oraz że nie jest uszkodzony.

Zalecamy odłączenie pilota przed jego czyszczeniem. Należy użyć miękkiej, niepozostawiającej włókien ściereczki (bardzo dobrze sprawdzają się ściereczki z mikrofibry) zwilżonej niewielką ilością łagodnego mydła i wody, roztworem alkoholu izopropylowego (70% lub mniej) lub nawilżonymi chusteczkami dezynfekującymi. Nigdy nie należy nanosić płynów bezpośrednio na kontroler. Należy go czyścić co 3–6 miesięcy lub w razie potrzeby.

Jeśli kontroler łączy się za pomocą kabla USB, ale traci połączenie po odłączeniu kabla, proszę ponownie podłączyć kabel i sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja dla kontrolera:

1. Naciśnij przycisk **Xbox** , aby otworzyć przewodnik.
2. W sekcji **Profil i system** wybierz opcję **Ustawienia**.
3. W sekcji „**Urządzenia i połączenia**” wybierz opcję „**Akcesoria**”.
4. Na ekranie „**Bezprzewodowy kontroler Xbox**” wybierz „...” w celu sprawdzenia wersji oprogramowania sprzętowego kontrolera.
5. Jeśli wyświetli się komunikat, że nie są dostępne żadne aktualizacje, oznacza to, że kontroler jest zaktualizowany. Jeśli pojawi się komunikat „Zaktualizuj”, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
6. Po zaktualizowaniu kontrolera odłącz kabel USB i spróbuj ponownie połączyć się bezprzewodowo.

Jeśli nie możesz zaktualizować kontrolera, zapoznaj się z sekcją „Nie mogę zaktualizować kontrolera” na tej stronie.

Jeśli zauważysz nieoczekiwane zmiany w działaniu kontrolera we wszystkich grach i aplikacjach, może to oznaczać, że konfiguracja przycisków kontrolera została zmieniona. Aby sprawdzić aktualną konfigurację przypisania przycisków kontrolera:

1. Naciśnij przycisk **Xbox** , aby otworzyć przewodnik.
2. W sekcji **Profil i system** wybierz opcję **Ustawienia**.
3. W sekcji „**Urządzenia i połączenia**” wybierz opcję „**Akcesoria**”.
4. Na ekranie „**Bezprzewodowy kontroler Xbox**” wybierz opcję „**Konfiguruj**”.
5. Proszę dokładnie sprawdzić aktualne przypisanie poszczególnych przycisków kontrolera. Można również wybrać opcję „**Przywróć ustawienia domyślne**”, aby przywrócić kontrolerowi pierwotne przypisanie przycisków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nazw przycisków kontrolera i podstawowych funkcji, zapoznaj się z:

[Poznaj swój bezprzewodowy kontroler Xbox One](#)

Jeśli to nie pomoże, konieczna będzie wymiana kontrolera. [Zgłoś](#)

[prośbę o wymianę kontrolera Xbox](#)

Jeśli zauważysz nieoczekiwane zmiany w działaniu kontrolera w jednej konkretnej grze, sprawdź ustawienia gry, aby upewnić się, że przyczyną problemu nie są ustawienia kontrolera lub kalibracji.

Należy również zamknąć i ponownie uruchomić daną grę lub aplikację. Jeśli

to nie pomoże, konieczna będzie wymiana kontrolera.

[Zgłoś prośbę o wymianę kontrolera Xbox](#)

Jeśli podczas grania nie rejestruje się żadne naciśnięcie przycisków przy użyciu bezprzewodowego kontrolera Xbox (dołączonego do konsol Xbox Series X|S) podłączonego przez Bluetooth do urządzenia z systemem Windows, proszę najpierw upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza aktualizacja systemu Windows. Aby sprawdzić, czy są dostępne

dostępne aktualizacje systemu Windows, przejdź do **Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update > Wyszukaj aktualizacje**. Być może konieczne będzie wybranie **opcji Wyświetl aktualizacje opcjonalne**, aby znaleźć aktualizację.

Po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji należy również sprawdzić, czy dostępne są dodatkowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego kontrolera za pomocą aplikacji „Akcesoria Xbox”. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aktualizacji kontrolera, zapoznaj się z sekcją „Aktualizacja na komputerze” na tej stronie:

[Aktualizacja bezprzewodowego kontrolera Xbox](#)