

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: przenośna drukarka termiczna A4 D90E

1. Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do drukowania monochromatycznego na kompatybilnym papierze termicznym o szerokości do 216 mm, przy użyciu połączenia Bluetooth lub USB. Produkt należy użytkować wyłącznie w warunkach domowych, biurowych, szkolnych lub podczas podróży, zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń.
- Nie używać produktu, jeśli obudowa, port USB lub elementy zasilania są uszkodzone.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, suchej i płaskiej powierzchni.
- Nie wolno samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Materiały opakowaniowe należy usunąć w sposób bezpieczny i przechowywać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Do zasilania i połączenia należy używać wyłącznie odpowiednich, sprawnych przewodów USB oraz kompatybilnych źródeł zasilania.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że złącza są czyste, suche i nieuszkodzone.
- Nie dotykać portów i przewodów mokrymi rękami.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z wodą, deszczem, wysoką wilgotnością ani rozlanymi cieczami.
- W przypadku przegrzewania, zapachu spalenizny, dymu lub nietypowego działania należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i przerwać użytkowanie.
- Nie należy zgniatać, nadmiernie zginać ani obciążać przewodu połączeniowego.

4. Bezpieczne użytkowanie drukarki termicznej

- Podczas pracy nie dotykać elementów roboczych znajdujących się w obszarze wydruku bezpośrednio po zakończeniu drukowania, ponieważ mogą być gorące.
- Nie wkładać palców, włosów, biżuterii ani odzieży do szczeliny podawania papieru.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych ani szczelin urządzenia.
- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.
- Urządzenie należy chronić przed kurzem, piaskiem i silnymi wstrząsami, zwłaszcza podczas transportu.
- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

5. Papier termiczny i materiały eksploatacyjne

- Stosować wyłącznie papier termiczny kompatybilny z urządzeniem.

- Nie używać zwykłego papieru do kopiowania, papieru uszkodzonego, wilgotnego, pofałdowanego lub zabrudzonego, jeśli producent urządzenia nie przewiduje takiego zastosowania.
- Przed drukowaniem należy prawidłowo ustawić rozmiar papieru w urządzeniu sterującym.
- Papier termiczny należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.
- Nie dopuszczać, aby dzieci miały dostęp do rolek, arkuszy lub małych elementów opakowania papieru.

6. Bezpieczeństwo podczas łączności bezprzewodowej i przewodowej

- Podczas parowania Bluetooth należy korzystać wyłącznie z zaufanych urządzeń.
- Nie używać urządzenia w sposób, który mógłby zakłócać działanie innych systemów elektronicznych tam, gdzie obowiązują ograniczenia transmisji bezprzewodowej.
- Przewód USB należy prowadzić tak, aby nie powodował ryzyka potknięcia.
- Podczas podłączania i odłączania przewodu należy chwytać za wtyk, a nie za kabel.

7. Miejsce użytkowania

- Używać wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie używać w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła, urządzeń grzewczych ani w miejscach narażonych na wysoką temperaturę.
- Nie pozostawiać urządzenia w nagrzanym samochodzie przez dłuższy czas.
- Unikać użytkowania w środowisku o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze oraz przy wysokiej wilgotności.

8. Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny korzystać z produktu pod odpowiednim nadzorem i po otrzymaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i od pozostałych urządzeń.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Przed ponownym uruchomieniem upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche.

10. Transport i przechowywanie

- Podczas przenoszenia chronić urządzenie przed upadkiem, uderzeniami i naciskiem.
- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeżeli urządzenie było przechowywane w zimnym miejscu, przed użyciem odczekać do osiągnięcia temperatury otoczenia, aby ograniczyć ryzyko skraplania wilgoci.

11. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przerywa drukowanie, nadmiernie się nagrzewa lub wydaje nietypowe dźwięki, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie wolno kontynuować pracy uszkodzonym urządzeniem.
- W przypadku zakleszczenia papieru należy wyłączyć urządzenie i ostrożnie usunąć papier bez użycia ostrych narzędzi.

12. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami. Elementy opakowania należy segregować zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

13. Ostrzeżenia końcowe

- Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Niezastosowanie się do niniejszych instrukcji może prowadzić do obrażeń, porażenia prądem, przegrzania urządzenia lub uszkodzenia mienia.
- Należy zachować niniejsze informacje do wykorzystania w przyszłości.





D90E

Portable Wireless Printer

Tragbarer drahtloser Drucker / Imprimante portable sans fil
Stampante portatile senza fili / Impresora inalámbrica portátil


Business
Geschäftlich
Entreprises
Attività commerciali
Empresa


Office
Büro
Bureau
Ufficio
Oficina


Education
Bildung
Enseignement
Istruzione
Educación


Household
Haushalt
Ménage
Casa
Hogar


Outdoor
Im Freien
Extérieur
All'aperto
Al aire libre



Trip
Reise
Voyage
Viaggio
Viaje



Inkless Printing
Einschlussloser Druck
Impression sans encre
Stampa senza inchiostro
Impresión sin tinta



Smart APP
Intelligente APP
Application Intelligente
APP Intelligente
APP Intelligente



Portable
Tragbar
Portable
Portatile
Portátil



Print Clearly
Drucken Sie Deutlich
Imprimez Clairement
Stampa chiaramente
Imprimir claramente



Portable Wireless Printer

Tragbarer drahtloser Drucker / Imprimante portable sans fil / Stampante portatile senza fili / Impresora inalámbrica portátil



Portable Wireless Printer

Tragbarer drahtloser Drucker / Imprimante portable sans fil / Stampante portatile senza fili / Impresora inalámbrica portátil

Model Modell/Modèle/Modello/Modelo	D90E
Printing Accuracy Druckpräzision / Précision d'écriture Precisione di scrittura/Precisión de escritura	203 dpi
Dimension Abmessung / Dimension / Dimensioni Dimensiones	265x59x33mm
Weight Gewicht / Poids / Peso / Peso	496g
Package Include Paket enthalten / Le paquet comprend Il pacchetto include / El paquete incluye	1 x D90E Printer, 1 x Type C cord, 20 x Sheet of US Letter, 1 x Guide Card, 1 x User Manual, 1 x U Disk

FCC ID: 28QW-D90E
IC ID: 30531-D90ECET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33, 102 Zgierz 95-100 Polen
Email: info@cetproduct.com Tel: +48791019706CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone
Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Email: info@cetproduct.com Tel: +447419325266**ETIKEZ****Contact us**Email: support@etikez.com
Manufacturer: Zhongshan Polono Electronic
Technology Co., Ltd.
Address: 4th and 5th Floor, No.3 Building, No.102
Tianlong North Road, Tianshou Town, Zhongshan City,
Guangdong Province, China