

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: teleskopowy drążek rozporowy bez wiercenia, stalowy, kolor czarny mat, średnica ok. 32 mm, długość robocza odpowiednia do szerokich wnęk.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do użytku wewnętrznego jako drążek rozporowy do zawieszania lekkich i umiarkowanie ciężkich tekstyliów, takich jak zasłony, zasłony prysznicowe lub odzież. Należy używać go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem sprawdź, czy produkt nie ma widocznych uszkodzeń, odkształceń, pęknięć lub luźnych elementów.
- Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem małych dzieci podczas montażu i regulacji.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na drążek, zwisać z niego ani bawić się nim.
- Nie siadaj na produkcie, nie podciągaj się na nim i nie używaj go jako poręczy, podpory ciała ani elementu do ćwiczeń.
- Produkt jest przeznaczony do mocowania rozporowego między dwiema stabilnymi powierzchniami. Nie stosuj go w sposób inny niż montaż poziomy zgodny z instrukcją użytkowania.

3. Bezpieczny montaż

- Montaż wykonuj wyłącznie między dwiema stabilnymi, czystymi i suchymi powierzchniami.
- Przed instalacją upewnij się, że ściany lub powierzchnie montażowe są mocne, niekruszące się i zdolne do przeniesienia nacisku rozpierającego.
- Nie montuj produktu na powierzchniach niestabilnych, łuszczących się, mokrych, zatłuszczonych, miękkich lub łatwo odkształcalnych.
- Końcówki antypoślizgowe muszą całą powierzchnią przylegać do podłoża.
- Przed ostatecznym użyciem sprawdź, czy drążek jest prawidłowo zablokowany i nie przesuwa się pod lekkim naciskiem.
- Po montażu wykonaj ostrożny test obciążenia, stopniowo zwiększając ciężar.
- Nie montuj produktu nad miejscami, w których upadek drążka lub zawieszonych przedmiotów może spowodować uraz.

4. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Nie przekraczaj bezpiecznego obciążenia odpowiedniego dla rodzaju ściany, rozpiętości drążka i sposobu użytkowania.
- Im większa rozpiętość drążka, tym mniejsza może być jego praktyczna nośność. Zachowaj szczególną ostrożność przy pracy blisko maksymalnego wysunięcia.
- Obciążenie rozkładaj równomiernie na całej długości drążka.
- Unikaj gwałtownego szarpania, uderzania oraz dynamicznych obciążeń.
- Nie wieszaj na produkcie przedmiotów ciężkich, ostrych, niestabilnych lub mogących spaść i spowodować obrażenia.

- W pomieszczeniach wilgotnych regularnie sprawdzaj stabilność mocowania, ponieważ para wodna i osady mogą pogarszać przyczepność powierzchni.
- Jeżeli produkt zaczyna się przesuwac, obracać lub tracić stabilność, natychmiast zdejmij obciążenie i zamontuj go ponownie.

5. Odpowiednie i nieodpowiednie powierzchnie

Produkt może być stosowany na różnych powierzchniach, pod warunkiem że są one stabilne i umożliwiają bezpieczny docisk. Przed użyciem zawsze wykonaj próbę stabilności.

- **Powierzchnie bardziej odpowiednie:** gładkie płytki, szkło, odpowiednio wykończone drewno, kamień, niektóre malowane ściany o dobrej przyczepności powłoki.
- **Powierzchnie wymagające szczególnej ostrożności:** ściany malowane farbą o słabej przyczepności, powierzchnie chropowate, porowate lub nierówne.
- **Nie stosować:** na podłogach kruszących się, odpadających, mokrych, śliskich od środków czyszczących, miękkich lub elastycznych.

6. Regulacja długości

- Regulację długości wykonuj powoli i ostrożnie, aby uniknąć nagłego rozprężenia elementu.
- Podczas regulacji trzymaj dłonie z dala od miejsc, w których mogą zostać przyciśnięte.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas rozciągania lub blokowania drążka.
- Upewnij się, że mechanizm regulacji jest ustawiony stabilnie przed zawieszeniem jakichkolwiek przedmiotów.

7. Kontrola i konserwacja

- Regularnie sprawdzaj stan końcówek antypoślizgowych, rurki oraz mechanizmu rozporowego.
- Czyść produkt miękką, lekko wilgotną ściereczką. Przed ponownym montażem wszystkie elementy muszą być suche.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, materiałów ściernych ani rozpuszczalników.
- W przypadku oznak korozji, pęknięć, odkształceń lub zużycia końcówek należy zaprzestać użytkowania.

8. Bezpieczeństwo domowników

- Po zamontowaniu upewnij się, że zasłony, tekstylia lub inne zawieszone elementy nie stwarzają ryzyka zaplątania, potknięcia lub uduszenia, szczególnie dla dzieci.
- Nie montuj produktu w sposób utrudniający ewakuację, otwieranie drzwi, okien lub dostęp do urządzeń bezpieczeństwa.
- W łazience zachowaj ostrożność, ponieważ mokre podłogi zwiększają ryzyko poślizgnięcia podczas montażu i demontażu.

9. Postępowanie w razie problemów

- Jeżeli drążek spadnie, przed ponownym użyciem dokładnie sprawdź, czy nie został uszkodzony.
- Jeżeli powierzchnia montażowa ulegnie uszkodzeniu lub zacznie się łuszczyć, nie montuj produktu ponownie w tym samym miejscu bez uprzedniej naprawy podłoża.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących nośności lub stabilności wybierz lżejsze obciążenie albo zrezygnuj z użycia.

10. Utylizacja i środowisko

- Zużyty lub uszkodzony produkt należy usunąć zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi odpadów dla elementów metalowych i mieszanych.
- Elementy opakowania przechowuj z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

Ważne: bezpieczne użytkowanie zależy od prawidłowego montażu, rodzaju powierzchni, długości rozstawu oraz masy zawieszonych przedmiotów. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że produkt pozostaje stabilny i właściwie zamocowany.