

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania routera Wi-Fi 4G LTE

1. Zastosowanie produktu

Router jest przeznaczony do bezprzewodowego udostępniania dostępu do Internetu urządzeniom takim jak komputery, telefony i tablety, w warunkach domowych oraz w podróży. Produkt jest urządzeniem elektronicznym niskonapięciowym i powinien być używany wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami bezpieczeństwa.

2. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj routera tylko w przeznaczonym celu i zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia ani przewodów zasilających. Otwarcie obudowy lub samodzielna naprawa może spowodować porażenie prądem, pożar lub trwałe uszkodzenie.
- Router nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia małymi elementami lub uszkodzenia przewodów.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, złącza albo kabel USB są uszkodzone, stopione, spękane lub nadmiernie nagrzane.
- W przypadku dymu, nietypowego zapachu, trzasków lub nadmiernego nagrzewania natychmiast odłącz router od zasilania i przerwij użytkowanie.

3. Bezpieczne miejsce instalacji

- Ustaw router w stabilnym miejscu, na płaskiej powierzchni, aby nie mógł się przewrócić lub spaść.
- Zapewnij swobodny przepływ powietrza dookoła urządzenia. Pozostaw wolną przestrzeń co najmniej kilka centymetrów z każdej strony.
- Nie przykrywaj routera tkaninami, papierem ani innymi przedmiotami, które mogą utrudniać chłodzenie i zwiększać ryzyko przegrzania lub pożaru.
- Unikaj instalacji w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piekarniki, inne urządzenia silnie nagrzewające się) oraz bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w warunkach narażenia na deszcz, śnieg, mgłę wodną lub silną wilgotność, chyba że lokalne przepisy wyraźnie na to zezwalają i przewidziano odpowiednią ochronę.
- Chronь router przed wibracjami, silnymi wstrząsami i upadkami.

4. Warunki środowiskowe

- Używaj routera wyłącznie w suchym środowisku wewnętrznym.
- Chronь przed kontaktem z cieczami. Nie stawiaj w pobliżu otwartych naczyń z płynami (szklanki, wazony, środki czystości).
- Jeśli do urządzenia dostanie się ciecz, natychmiast odłącz zasilanie i nie włączaj go ponownie przed sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.
- Nie używaj ani nie przechowuj routera w miejscach o skrajnych temperaturach, bardzo dużej wilgotności lub w atmosferze zawierającej łatwopalne gazy, opary lub pyły.

- Chronić przed kurzem oraz zabrudzeniami, które mogą gromadzić się w otworach wentylacyjnych i złączach.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Zasilaj router wyłącznie przy użyciu dostarczonego przewodu USB oraz kompatybilnego źródła zasilania (np. port USB komputera lub zasilacz USB) spełniającego obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Nie podłączaj routera do uszkodzonych lub niepewnych gniazd elektrycznych ani adapterów USB.
- Nie naciągaj, nie zginiataj i nie przyginiataj kabla USB meblami ani innymi ciężkimi przedmiotami. Unikaj ostrych zagięć przewodu.
- Nie dotykaj wtyczek i kabla USB mokrymi dłońmi, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
- Przy odłączaniu nie ciągnij za kabel – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie używaj routera w miejscach, gdzie dostępne są wyłącznie instalacje elektryczne o nieznanym parametrach lub niestabilnym napięciu.

6. Zgodne i bezpieczne użytkowanie sieci bezprzewodowej

- Przed pierwszym użyciem skonfiguruj silne hasło dostępu do sieci Wi-Fi, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu sieci i danych.
- Nie udostępniaj hasła do sieci osobom nieupoważnionym. Regularnie aktualizuj hasło.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i ograniczeniami dotyczącymi używania urządzeń radiowych, w szczególności w okolicach lotnisk, szpitali i innych obiektów wrażliwych.
- W środkach transportu (samolot, pociąg, autobus) stosuj się do poleceń personelu oraz regulaminów przewoźnika w zakresie używania urządzeń bezprzewodowych.
- W razie wystąpienia zakłóceń w pracy innych urządzeń elektronicznych (np. aparatura medyczna, systemy alarmowe) wyłącz router i odłącz zasilanie.

7. Bezpieczne korzystanie w pobliżu ciała

- Nie noś włączonego routera bezpośrednio przy ciele przez dłuższy czas (np. w kieszeni bezpośrednio przy skórze). Zachowuj przynajmniej kilka centymetrów odstęp.
- Nie przykrywaj routera pościelą, odzieżą ani innymi materiałami podczas pracy, zwłaszcza gdy jest blisko ciała.

8. Ochrona przed przegrzaniem

- Router podczas normalnej pracy może się nagrzewać. Jest to zjawisko typowe, o ile obudowa nie staje się nadmiernie gorąca.
- Jeżeli urządzenie jest gorące w stopniu utrudniającym dotknięcie, natychmiast je odłącz i pozwól mu ostygnąć. Przed ponownym użyciem sprawdź warunki pracy (wentylacja, brak przykrycia).
- Nie używaj routera bez przerwy przez bardzo długi czas w środowisku o wysokiej temperaturze. W razie potrzeby rób przerwy w pracy urządzenia.

9. Bezpieczeństwo podczas podróży

- Podczas transportu zabezpiecz router przed uderzeniami i upadkami, używając etui lub opakowania ochronnego.

- Nie pozostawiaj routera i kabla USB luźno leżących w miejscu, gdzie mogą stać się przyczyną potknięcia lub zaplątania.
- Przed umieszczeniem urządzenia w bagażu upewnij się, że jest wyłączone oraz odłączone od zasilania i innych urządzeń.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz router od zasilania i wszystkich przewodów.
- Czyść obudowę suchą, miękką ściereczką. Nie używaj środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu ani aerozoli.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na urządzenie ani w pobliżu jego otworów wentylacyjnych.
- Regularnie sprawdzaj stan kabla USB oraz złącz. W przypadku zauważenia uszkodzeń przerwij korzystanie z urządzenia do czasu wymiany wadliwych elementów.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku pożaru nie używaj wody do gaszenia urządzenia podłączonego do instalacji elektrycznej. Użyj odpowiedniej gaśnicy do urządzeń elektrycznych, jeżeli jesteś do tego przeszkolony, lub natychmiast wezwij pomoc.
- W razie porażenia prądem natychmiast odłącz źródło zasilania (jeżeli jest to bezpieczne) i wezwij pomoc medyczną.
- Nie używaj routera po poważnym zdarzeniu (upadek z dużej wysokości, zalanie, pożar) przed oceną jego stanu przez wykwalifikowaną osobę.

12. Współpraca z innymi urządzeniami

- Podłączaj router tylko do urządzeń zgodnych z jego specyfikacją (np. komputery, tablety, zasilacze USB spełniające normy bezpieczeństwa).
- Unikaj jednoczesnego podłączania wielu urządzeń do tego samego portu zasilającego, jeżeli może to spowodować przeciążenie.
- Nie stosuj niecertyfikowanych przejściówek lub rozgałęźników USB o nieznannej jakości.

13. Odpowiedzialne użytkowanie danych i sieci

- Korzystaj z routera w sposób nienaruszający przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych, własności intelektualnej oraz komunikacji elektronicznej.
- Chronь swoje urządzenia końcowe (komputery, telefony, tablety) za pomocą aktualnego oprogramowania zabezpieczającego, aby zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu przez sieć Wi-Fi.

14. Utylizacja i ochrona środowiska

- Nie wyrzucaj routera ani kabla USB razem z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Usuwać opakowanie (folię, karton, plastik) w sposób bezpieczny dla dzieci i przyjazny dla środowiska, segregując odpady zgodnie z lokalnymi zasadami.

15. Ważne informacje końcowe

- Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się dokładnie z całą instrukcją bezpieczeństwa i przechowuj ją w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników routera.
- Stosuj się do wszelkich dodatkowych lokalnych wymagań bezpieczeństwa dotyczących urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i radiowych.
- W razie wątpliwości co do bezpiecznego sposobu instalacji, użytkowania lub utylizacji urządzenia skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.



1 Warning

Please dispose of the packaging materials properly after use to avoid choking hazard.

2 Warnung

Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach Gebrauch ordnungsgemäß, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

3 Avertissement

Veillez jeter les matériaux d'emballage correctement après utilisation pour éviter tout risque d'étouffement.

4 Advertencia

Deseche los materiales de embalaje adecuadamente después de su uso para evitar peligro de asfixia.

5 Ostrzeżenie

Po użyciu należy odpowiednio zutylizować materiały opakowaniowe, aby uniknąć ryzyka zadławienia.

6 Waarschuwing

Gooi de verpakkingsmaterialen na gebruik op de juiste manier weg om verstikkingsgevaar te voorkomen.

7 Varning

Kassera förpackningsmaterialet på rätt sätt efter användning för att undvika kvävningsrisk.

8 Attenzione

Smaltire correttamente i materiali di imballaggio dopo l'uso per evitare rischi di soffocamento.

9 Uyarı

Boğulma tehlikesini önlemek için lütfen kullanımdan sonra ambalaj malzemelerini uygun şekilde atın.