

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania przenośnego gramofonu z Bluetooth

## 1. Zastosowanie wyrobu

Gramofon przenośny z napędem paskowym, wbudowanymi głośnikami, modułem Bluetooth, wejściem AUX, wyjściem RCA oraz gniazdem słuchawkowym jest przeznaczony wyłącznie do:

- odtwarzania płyt winylowych w warunkach domowych (użytek wewnętrzny),
- odtwarzania dźwięku z urządzeń zewnętrznych (np. smartfon, odtwarzacz MP3) poprzez Bluetooth, AUX lub wyjście RCA.

Wyrób nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, przemysłowych ani do pracy w środowiskach o podwyższonym ryzyku (np. warsztaty, zakłady produkcyjne, miejsca o dużym zapyleniu, zawilgoceniu lub narażeniu na wstrząsy).

## 2. Grupa użytkowników i nadzór

- Wyrób mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i ją rozumieją.
- Dzieci i młodzież poniżej 14 roku życia mogą używać gramofonu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową powinny korzystać z wyrobu tylko wtedy, gdy zapewniono im odpowiednią pomoc, nadzór lub instruktaż w zakresie bezpiecznej obsługi.

## 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość.
- Stosować wyrób wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i parametrami technicznymi.
- Nie dokonywać żadnych przeróbek, modyfikacji ani napraw samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu serwisowi.
- Nie używać wyrobu, jeżeli nosi widoczne ślady uszkodzenia (pęknięta obudowa, odsłonięte przewody, uszkodzony przewód zasilający, niesprawne złącza, nienaturalne dźwięki, zapach spalenizny).
- Wyrób jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, dobrze wentylowanych.

## 4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie dostarczonego zasilacza lub zasilacza o zgodnych parametrach elektrycznych (napięcie, częstotliwość, biegunowość, natężenie prądu).
- Przed podłączeniem sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na etykiecie zasilacza.
- Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie ciągnąć za przewód, aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Zawsze chwytać za korpus wtyczki.

- Przewód zasilający prowadzić w sposób uniemożliwiający jego przygniecenie, przecięcie, potknięcie lub uszkodzenie (np. przez meble, drzwi, ostre krawędzie).
- Nie używać gramofonu na przedłużaczach lub rozgałęźnikach o wątpliwej jakości lub przeciążonych innymi urządzeniami.
- W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu lub iskrzenia natychmiast odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego i zaprzestać użytkowania.
- W czasie burzy lub dłuższej nieobecności w domu zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania.

## 5. Ochrona przed porażeniem prądem i pożarem

- Nie umieszczać gramofonu ani zasilacza w pobliżu źródeł ognia (świece, kominek, grzejniki, kuchenki), ani na nich.
- Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia ani głośników tkaniną, papierem lub innymi przedmiotami, które mogą ograniczać cyrkulację powietrza.
- Nie ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, bezpośrednie nasłonecznienie lub intensywne źródła ciepła.
- Nie umieszczać na urządzeniu żadnych pojemników z cieczami (szklanki, wazony, puszki). Rozlana ciecz może spowodować zwarcie i ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- W razie zalania natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i nie używać go, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowany serwis.
- Nie używać w pobliżu łatwopalnych gazów, oparów czy aerozoli.

## 6. Warunki otoczenia i ustawienie urządzenia

- Gramofon ustawiać na płaskiej, stabilnej, twardej i suchej powierzchni, aby zapobiec wibracjom i przewróceniu.
- Nie ustawiać na miękkich powierzchniach (łóżko, sofa), na kolanach ani na niestabilnych półkach lub stojakach.
- Zachować wolną przestrzeń wentylacyjną wokół obudowy (co najmniej kilka centymetrów) dla zapewnienia odprowadzania ciepła.
- Chronić przed kurzem, brudem i silnymi wibracjami, które mogą uszkodzić mechanizm talerza i igłę.
- Nie wystawiać na działanie deszczu, śniegu, mgły, kropli lub rozprysków wody.
- Nie użytkować w łazienkach, saunach, na basenie ani w innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

## 7. Bezpieczna obsługa mechanizmu gramofonu

- Obsługiwać ramię, igłę i talerz delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Przed położeniem płyty upewnić się, że talerz jest czysty i wolny od ciał obcych.
- Stosować wyłącznie płyty winylowe w dobrym stanie, niepęknięte, nieodkształcone.
- Nie dotykać igły palcami. Kontakt z igłą może spowodować jej uszkodzenie i pogorszenie jakości dźwięku.
- Podczas zmiany prędkości obrotowej (33 1/3, 45, 78 obr./min) postępować zgodnie z opisem na panelu sterowania i nie zmieniać ustawień na siłę.
- Nie zatrzymywać ręcznie obracającego się talerza, chyba że instrukcja użytkownika przewiduje taką czynność w konkretnym celu serwisowym.
- Funkcja automatycznego zatrzymania: nie blokować mechanizmu odpowiedzialnego za zatrzymanie obrotu po zakończeniu odtwarzania. Uszkodzenie tego układu może prowadzić do nadmiernego zużycia płyty i igły.

## **8. Bezpieczeństwo akustyczne (ochrona słuchu)**

- Gramofon wyposażony jest we wbudowane głośniki oraz gniazdo słuchawkowe. Zbyt wysoka głośność może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Przy pierwszym uruchomieniu lub po zmianie źródła sygnału zawsze zaczynać od niskiego poziomu głośności i stopniowo ją zwiększać.
- Podczas korzystania ze słuchawek (szczególnie dousznych i dokanałowych) unikać długotrwałego słuchania na wysokim poziomie głośności.
- W razie pojawienia się szumów w uszach, dyskomfortu lub bólu natychmiast zmniejszyć głośność lub przerwać korzystanie.
- Nie używać słuchawek w sytuacjach, gdy konieczne jest słyszenie otoczenia (np. poruszanie się po domu w pobliżu schodów, opieka nad dziećmi, blisko ruchu drogowego).

## **9. Bezpieczeństwo komunikacji bezprzewodowej (Bluetooth)**

- Urządzenie wyposażone w Bluetooth przeznaczone jest do typowego użytku domowego w zasięgu deklarowanym przez producenta.
- Podczas parowania z urządzeniami zewnętrznymi należy stosować się do zasad bezpieczeństwa danego urządzenia (smartfon, komputer itp.).
- Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz korzystania z transmisji radiowej (np. niektóre obiekty medyczne, strefy o szczególnych wymaganiach bezpieczeństwa). W takich miejscach Bluetooth należy wyłączyć.

## **10. Podłączanie urządzeń zewnętrznych (AUX, RCA, słuchawki)**

- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów sygnałowych (AUX, RCA, słuchawki) zaleca się zmniejszenie głośności lub wyłączenie odtwarzania, aby uniknąć gwałtownych skoków głośności i trzasków.
- Stosować wyłącznie sprawne, nieuszkodzone przewody i wtyki.
- Nie przeciążać gniazd poprzez szarpanie, wyginanie lub stosowanie nadmiernej siły przy wpinaniu i wypinaniu wtyków.
- Podłączać wyłącznie urządzenia kompatybilne elektrycznie (poziom sygnału, typ złącza). Nie podłączać bezpośrednio wyjść głośnikowych wzmacniaczy do wejść AUX/RCA gramofonu.

## **11. Materiały obudowy i wymagania dotyczące użytkowania**

- Obudowa wykonana z tworzywa pokrytego skórą syntetyczną (PU) może ulec uszkodzeniu pod wpływem wysokiej temperatury, rozpuszczalników chemicznych lub ostrych przedmiotów.
- Nie stosować agresywnych środków czyszczących (roztworów, benzyna ekstrakcyjna, alkohol o wysokim stężeniu, detergenty ściernie). Mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy.
- Do czyszczenia używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Przed czyszczeniem zawsze odłączać urządzenie od zasilania oraz od wszystkich kabli zewnętrznych.
- Chronić powierzchnię obudowy przed zadrapaniami, silnym naciskiem oraz uderzeniami.

## **12. Środki ostrożności przy transporcie i przenoszeniu**

- Przed przenoszeniem wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilacz oraz wszystkie przewody (AUX, RCA, słuchawki).
- Upewnić się, że ramię gramofonu jest zabezpieczone (zgodnie z instrukcją użytkownika), a pokrywa jest prawidłowo zamknięta, aby uniknąć uszkodzenia igły i płyty.

- Transportować urządzenie w pozycji poziomej, stabilnie, unikając silnych wstrząsów i upadków.
- Nie przenosić urządzenia trzymając za pokrywę lub ramię gramofonu.

## 13. Zagrożenia mechaniczne

- Nie wkładać palców ani przedmiotów do wnętrza urządzenia, pod talerz ani do innych otworów obudowy.
- Nie dopuszczać dzieci do zabawy przy użyciu mechanizmu ramienia lub talerza.
- W razie upadku urządzenia należy przerwać użytkowanie do czasu sprawdzenia, czy nie doszło do uszkodzenia elementów mechanicznych lub elektrycznych.

## 14. Wymogi higieniczne

- Regularnie czyścić igłę i płyty winylowe miękką, przeznaczoną do tego celu szczoteczką, zgodnie z zaleceniami producentów akcesoriów.
- Unikać dotykania powierzchni płyt palcami, aby nie przenosić tłuszczu i zabrudzeń, które mogą pogorszyć jakość dźwięku i przyspieszyć zużycie igły.

## 15. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Zalanie urządzenia:** natychmiast wyłączyć gramofon, odłączyć zasilacz od gniazda, nie dotykać rozlanych cieczy w pobliżu wtyczki. Po osuszeniu zewnętrznym nie uruchamiać urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez serwis.
- **Podejrzenie porażenia prądem:** nie dotykać osoby porażonej, jeżeli wciąż styka się z elementami pod napięciem. Najpierw odłączyć zasilanie (wyciągnąć wtyczkę, wyłączyć bezpiecznik), a następnie wezwać służby ratunkowe.
- **Zadymienie, zapach spalenizny:** natychmiast odłączyć zasilanie, nie dotykać rozgrzanych elementów, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z serwisem.

## 16. Wyłączenie z użytkowania i utylizacja

- W przypadku trwałego uszkodzenia lub zakończenia eksploatacji urządzenia nie wyrzucać go z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie oraz zasilacz należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed przekazaniem do utylizacji usunąć z urządzenia wszelkie nośniki danych (jeśli były stosowane dodatkowe akcesoria) oraz odłączyć przewody.

## 17. Obowiązek stosowania się do instrukcji

Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do:

- porażenia prądem,
- pożaru,
- uszkodzenia słuchu,
- uszkodzenia płyt winylowych i igły,
- trwałego uszkodzenia urządzenia.

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi instrukcjami, stosowania ich podczas całego okresu użytkowania wyrobu oraz przekazania ich kolejnym użytkownikom urządzenia.