

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i przestrzegać ich podczas eksploatacji produktu.

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku jako ustnik do gry na klarnecie.
- Używaj go tylko z odpowiednio dopasowanym instrumentem i właściwymi akcesoriami.
- Nie stosuj produktu do celów innych niż muzyczne.

2. Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie występują pęknięcia, wyszczerbienia, odkształcenia lub inne uszkodzenia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz ostre krawędzie, luz, niestabilne dopasowanie lub jakiegokolwiek oznaki zużycia.
- W razie uszkodzenia natychmiast zaprzestań użytkowania.

3. Montaż i użytkowanie

- Zakładaj i zdejmuj produkt ostrożnie, bez nadmiernej siły.
- Nie dociskaj ani nie skręcaj elementu zbyt mocno, aby uniknąć pęknięcia lub deformacji.
- Używaj odpowiednio dobranej ligatury oraz stroika zgodnych z instrumentem i techniką gry.
- Podczas gry unikaj gryzienia ustnika i nadmiernego nacisku zębami.

4. Higiena i czyszczenie

- Po każdym użyciu usuń wilgoć miękką, czystą ściereczką.
- W razie potrzeby czyść delikatnie letnią wodą; nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy.
- Nie udostępniaj produktu innym osobom bez wcześniejszego dokładnego wyczyszczenia i dezynfekcji odpowiednim, bezpiecznym środkiem przeznaczonym do akcesoriów muzycznych.

5. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła, promieniowania słonecznego i wilgoci.
- Chronić przed upadkiem, uderzeniami i zgnieceniem.
- Najlepiej przechowywać go w etui lub osłonie zabezpieczającej.

6. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt może stanowić ryzyko zadławienia dla małych dzieci — przechowuj go poza ich zasięgiem.
- Nie pozostawiaj produktu w miejscach dostępnych dla dzieci bez nadzoru.
- Nie stosuj produktu, jeśli jest zanieczyszczony, uszkodzony lub nieprawidłowo zamontowany.
- Jeśli podczas gry wystąpi ból, dyskomfort lub podrażnienie, przerwij użytkowanie i skonsultuj się ze specjalistą.

7. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub nietypowego zachowania podczas użytkowania natychmiast przerwij grę.
- Nie podejmuj samodzielnych napraw, które mogłyby osłabić strukturę produktu.
- W razie poważnego uszkodzenia wycofaj produkt z użytkowania.

8. Utylizacja

- Zużyty lub uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub środowiska.









B45

CM3088
CLARINET
Si $\flat$ - B $\flat$



MOUTHPIECE ONLY



