

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowej myszy do gier z bazą ładującą

1. Przeznaczenie wyrobu

Mysz bezprzewodowa z bazą ładującą jest przeznaczona do obsługi komputera w warunkach domowych lub biurowych, w środowisku suchym i czystym. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, medycznych, ratowniczych ani jako element systemów bezpieczeństwa.

2. Grupa użytkowników

- Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat.
- Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczeniami sensorycznymi, motorycznymi lub poznawczymi mogą korzystać z produktu tylko wtedy, gdy są odpowiednio poinstruowane i nadzorowane.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przechowuj ją do późniejszego wglądu.
- Stosuj produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek ani napraw. Otwieranie obudowy myszy, bazy ładującej lub elementów zasilania może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia produktu.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, odkształcony, przegrzewa się, wydziela nietypowy zapach lub dźwięk.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowania

- Używaj wyłącznie oryginalnej bazy ładującej oraz przewodu USB dostarczonego z produktem lub o parametrach zalecanych przez producenta.
- Podłączaj bazę ładującą tylko do portów USB spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Nie ładuj w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, na słońcu ani w temperaturze otoczenia poza zakresem od 5°C do 35°C.
- Zapewnij dobrą wentylację wokół bazy ładującej; nie przykrywaj jej tkaninami ani innymi przedmiotami.
- Nie dotykaj wtyczek, przewodów ani bazy ładującej mokrymi dłońmi.
- W przypadku zalania, zawilgocenia lub podejrzenia zwarcia natychmiast odłącz bazę od zasilania i zaprzestań użytkowania.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie; zawsze chwytaj za wtyczkę.

5. Bezpieczeństwo związane z akumulatorem

- Wbudowanego akumulatora nie wolno otwierać, zgniatać, przebijać, wrzucać do ognia ani narażać na działanie bardzo wysokich temperatur.
- Nie ładuj produktu na łatwopalnych powierzchniach (np. pościel, koce, papier).

- W razie zauważenia spuchnięcia, odkształcenia, wycieku lub silnego nagrzewania się podczas ładowania, natychmiast odłącz produkt od zasilania i przestań go używać.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru na długi czas podczas ładowania.
- Nie próbuj wymieniać akumulatora samodzielnie; niewłaściwa wymiana może spowodować eksplozję lub wyciek substancji chemicznych.

6. Bezpieczeństwo bezprzewodowe (2,4 GHz / Bluetooth)

- Produkt wykorzystuje łączność bezprzewodową w paśmie 2,4 GHz oraz Bluetooth. W niektórych środowiskach może być wymagane wyłączenie urządzeń bezprzewodowych (np. szpitale, samoloty). Zawsze stosuj się do miejscowych przepisów i poleceń personelu.
- Nie używaj produktu w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń wrażliwych na zakłócenia radiowe, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.
- W przypadku występowania problemów z innymi urządzeniami radiowymi zwiększ odległość między nimi a myszą lub bazą ładującą.

7. Ochrona wzroku i ekspozycja na oświetlenie RGB

- Produkt posiada podświetlenie RGB. Długotrwałe patrzenie bezpośrednio w intensywne źródła światła z małej odległości może powodować dyskomfort oczu.
- Nie kieruj bezpośredniego, intensywnego światła RGB w oczy własne ani innych osób, zwłaszcza dzieci.
- Jeśli wystąpi zmęczenie wzroku, bóle głowy lub podrażnienie oczu, ogranicz czas używania podświetlenia lub zmniejsz jego jasność, a także zrób przerwę.

8. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Umieść mysz na stabilnym, płaskim biurku lub podkładce zapewniającej odpowiednie tarcie i kontrolę ruchu.
- Dopasuj wysokość krzesła i biurka tak, aby nadgarstek, przedramię i dłoń pozostawały w możliwie naturalnej, nieprzeciążonej pozycji.
- Unikaj nadmiernego zginania lub przekręcania nadgarstka podczas długich sesji.
- Rób regularne przerwy: co 30–60 minut przerwij pracę na kilka minut, poruszaj dłońmi, ramionami i wykonaj proste ćwiczenia rozciągające.
- W przypadku bólu nadgarstka, palców, przedramienia, drętwienia lub mrowienia przerwij użytkowanie i – w razie potrzeby – skonsultuj się z lekarzem.

9. Bezpieczeństwo dotyczące przycisków i funkcji programowalnych

- Przyciski programowalne i funkcje dodatkowe mogą uruchamiać złożone sekwencje poleceń. Ustawiaj je w sposób, który nie spowoduje przypadkowego kasowania danych, uruchamiania niepożądanych programów lub zmian w systemie.
- Nie konfiguruj przycisków do wykonywania działań mogących naruszać przepisy prawa, prywatność innych osób lub bezpieczeństwo systemów informatycznych.

10. Warunki środowiskowe

- Używaj produktu w pomieszczeniach suchych, chronionych przed wilgocią, skrajnymi temperaturami i pyłem.

- Nie wystawiaj myszy i bazy ładującej na działanie deszczu, śniegu, mgły ani kondensacji pary wodnej.
- Chronź produkt przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym przez dłuższy czas, zwłaszcza podczas ładowania.
- Nie narażaj produktu na silne wstrząsy, upadki ani nacisk, które mogą uszkodzić elementy wewnętrzne.

11. Bezpieczeństwo dla dzieci i osób postronnych

- Przechowuj produkt oraz małe elementy opakowania (folie, opaski, zatyczki, adaptory) poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia lub połknięcia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodami lub bazą ładującą.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz bazę ładującą od źródła zasilania.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani aerozoli.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Regularnie usuwaj kurz i zabrudzenia z powierzchni myszy, szczególnie z obszaru czujnika optycznego, aby utrzymać prawidłowe działanie.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku dymu, iskrzenia, nietypowego zapachu lub odgłosu natychmiast odłącz bazę od zasilania (jeśli to bezpieczne) i zaprzestań użytkowania.
- Jeżeli dojdzie do pożaru, użyj odpowiedniej gaśnicy (np. do urządzeń elektrycznych). Nie gasz urządzenia wodą ani pianą wodną, gdy jest podłączone do zasilania.
- W razie kontaktu skóry lub oczu z wyciekającą substancją z akumulatora natychmiast przemyj obszar dużą ilością czystej wody i skontaktuj się z lekarzem.

14. Utylizacja i ochrona środowiska

- Produkt zawiera elementy elektryczne i akumulator. Nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż zużyty produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub skorzystaj z lokalnych systemów zbiórki tego typu odpadów.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

15. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Podczas transportu chronź mysz i bazę ładującą przed uderzeniami, wstrząsami oraz wilgocią, najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim zabezpieczeniu.
- Nie pozostawiaj produktu w zamkniętym samochodzie w upalne lub bardzo mroźne dni przez dłuższy czas.

16. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

Produkt musi być używany zgodnie z niniejszymi wskazówkami, obowiązującymi przepisami krajowymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa Unii Europejskiej dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub zakłóceń pracy innych urządzeń.