

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze zalecenia dotyczą bezpiecznego obchodzenia się z wkładką gramofonową podczas montażu, eksploatacji, czyszczenia i przechowywania. Przestrzeganie poniższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko uszkodzenia urządzenia oraz urazu użytkownika.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w połączeniu ze zgodnymi elementami gramofonu.
- Przed rozpoczęciem montażu lub regulacji odłącz gramofon od zasilania.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, odkształcenia, luźne elementy lub inne oznaki uszkodzenia.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Małe elementy mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zranienia.
- Nie narażaj produktu na działanie wilgoci, skrajnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła.

2. Bezpieczny montaż i demontaż

- Montaż wykonuj na stabilnej, czystej i dobrze oświetlonej powierzchni.
- Podczas instalacji obchodź się ostrożnie z igłą oraz delikatnymi stykami — są one podatne na uszkodzenie.
- Nie wywieraj nadmiernej siły podczas podłączania lub odłączania elementu.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo osadzone i zabezpieczone przed uruchomieniem gramofonu.
- Jeżeli nie masz doświadczenia w montażu, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego technika.

3. Użytkowanie w trakcie odtwarzania

- Nie dotykaj igły, gdy gramofon pracuje lub gdy ramię jest w ruchu.
- Unikaj gwałtownego opuszczania ramienia na płytę.
- Używaj produktu wyłącznie z prawidłowo ustawioną siłą nacisku i geometrią, zgodnie z parametrami kompatybilnego gramofonu.
- Nie dopuszczaj do odtwarzania płyt silnie zabrudzonych, uszkodzonych lub zdeformowanych, ponieważ może to zwiększyć ryzyko zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku nietypowych dźwięków, drgań lub przeskakiwania igły natychmiast przerwij odtwarzanie i sprawdź stan montażu.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść wyłącznie przy użyciu suchych, miękkich i niestrzępiących się materiałów.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani sprayów czyszczących bez potwierdzenia ich zgodności z delikatnymi elementami audio.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie czyść pod bieżącą wodą.
- Usuwać kurz bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić igły lub styków.
- Regularnie kontroluj stan zużycia elementów i w razie potrzeby wymień je zgodnie z zaleceniami technicznymi kompatybilnego sprzętu.

5. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub w dedykowanym etui ochronnym.
- Chroń przed wstrząsami, upadkiem i naciskiem innych przedmiotów.
- Podczas transportu zabezpiecz delikatne elementy przed przesunięciem i kontaktem z twardymi powierzchniami.
- Nie przechowuj razem z przedmiotami metalowymi, które mogłyby uszkodzić styk lub igłę.

6. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka

- Produkt zawiera bardzo drobne i precyzyjne elementy, które mogą ulec uszkodzeniu przy niewłaściwym użyciu.
- Uszkodzona igła lub element montażowy może pogorszyć jakość działania i stanowić ryzyko dla płyty oraz użytkownika.
- Nie modyfikuj produktu ani nie próbuj napraw wykonywanych w sposób improwizowany.
- Jeżeli występują oznaki przegrzewania, iskrzenia, nienaturalnego luzu lub niestabilności montażu, zaprzestań użytkowania.

7. Postępowanie w razie awarii lub uszkodzenia

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości.
- Nie używaj produktu po upadku lub silnym uderzeniu bez uprzedniej kontroli stanu technicznego.
- W razie podejrzenia uszkodzenia skontaktuj się z odpowiednio wykwalifikowanym serwisem.
- Nie próbuj prostować, kleić ani samodzielnie rekonstruować elementów precyzyjnych.

8. Zasady odpowiedzialnego użytkowania

- Użytkuj produkt w środowisku wolnym od nadmiernego kurzu i drgań.
- Zachowaj ostrożność przy każdej regulacji, aby nie uszkodzić gramofonu, ramienia ani płyty.
- Stosuj jedynie kompatybilne akcesoria i elementy montażowe przeznaczone do danego systemu.
- Regularnie sprawdzaj stabilność mocowania i stan techniczny całego układu odtwarzania.

Przestrzeganie powyższych zaleceń zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i pomaga zachować sprawność elementu przez dłuższy czas.

Pro-Ject
AUDIO SYSTEMS



Pick it S2 C
Moving Magnet Cartridge




Pick it S2 C
Moving Magnet Cartridge



Pick it S2 C
Moving Magnet Cartridge



CE 



Pick it S2 C

Plug & Play Simplicity

The famous Concorde cartridge design, specially adapted for hi-fi use. Excellent dynamic and robust sound. Pick it S2 C fits to all SME standard headshell connectors.

Stylus type:	Elliptical
Weight:	18.5 g
Recommended resistance:	47 k Ω
Recommended capacitance:	200-600 pF
Recommended tracking force:	3.0 g



SME union nut

Pick it S2C

Moving Magnet Cartridge



Pro-Ject
AUDIO SYSTEMS

Since 1991



Pro-Ject Audio Systems
Margaretenstraße 98
A - 1050, Vienna, Austria
www.project-audio.com
Made in Denmark