

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Electro Harmonix Bass Preacher

Niniejsze informacje dotyczą bezpiecznego użytkowania efektu basowego / pedału efektowego przeznaczonego do modyfikacji sygnału instrumentu. Przed użyciem należy zapoznać się z całością instrukcji i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

1. Identyfikacja produktu

- **Nazwa produktu:** Electro Harmonix Bass Preacher
- **Rodzaj produktu:** efekt basowy / pedał efektowy
- **Marka:** electro-harmonix
- **Kolor:** czarny
- **Wymiary:** 11,4 × 7 × 5,3 cm
- **Napięcie zasilania:** 9 V

2. Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do użytku jako urządzenie audio współpracujące z instrumentem muzycznym i odpowiednim osprzętem. Należy używać go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

3. Potencjalne zagrożenia

- **Zagrożenie elektryczne:** nieprawidłowe zasilanie, uszkodzone przewody lub kontakt z wilgocią mogą spowodować porażenie prądem, przegrzanie lub zwarcie.
- **Ryzyko urazu mechanicznego:** ostre krawędzie, narożniki, wystające elementy, uszkodzona obudowa lub elementy mocujące mogą spowodować skaleczenia.
- **Ryzyko potknięcia:** przewody połączeniowe i zasilające mogą stwarzać zagrożenie upadkiem.
- **Ryzyko przegrzania:** niewłaściwa wentylacja, ekspozycja na wysoką temperaturę lub zastosowanie nieodpowiedniego zasilacza mogą doprowadzić do przegrzania urządzenia.
- **Reakcje alergiczne:** niektóre materiały obudowy, powłok, tworzyw sztucznych lub elementów wykończeniowych mogą u osób wrażliwych wywołać podrażnienia lub reakcje alergiczne.
- **Uszkodzenie słuchu:** nagłe skoki poziomu sygnału, wysoka głośność wzmacniacza lub nieprawidłowa konfiguracja toru audio mogą powodować dyskomfort lub uszkodzenie słuchu.

4. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed podłączeniem sprawdź, czy urządzenie, przewody i złącza nie są uszkodzone.
- Używaj wyłącznie zasilania 9 V zgodnego z wymaganiami urządzenia.
- Stosuj tylko zalecane i sprawne zasilacze oraz baterie, jeśli produkt dopuszcza takie zasilanie.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach ani mokrymi rękami.
- Chroń urządzenie przed deszczem, zachlapaniem, kondensacją pary i wysoką wilgotnością.
- Nie otwieraj obudowy i nie dokonuj samodzielnych napraw lub modyfikacji części elektrycznych.
- Nie narażaj urządzenia na działanie bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła ani skrajnych temperatur.

- Ustawiaj produkt na stabilnej, suchej powierzchni, aby zapobiec upadkowi lub uszkodzeniu.
- Układaj przewody tak, aby nie były naciągnięte, przygniecione ani narażone na nadepnięcie.
- Przed podłączeniem do wzmacniacza lub innego sprzętu ustaw niski poziom głośności, a następnie zwiększaj go stopniowo.
- W przypadku zauważenia nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub zaniku działania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie korzystaj z produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, zdeformowana lub ma ostre, odsłonięte elementy.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających ochrony

- Produkt nie jest zabawką.
- Przechowuj urządzenie, przewody, baterie i drobne elementy poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności oceny ryzyka powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

6. Kontrola przed użyciem

Przed każdym użyciem należy sprawdzić:

- stan obudowy, przełączników, pokręteł i gniazd,
- stan przewodu zasilającego oraz kabli sygnałowych,
- zgodność parametrów zasilania,
- stabilność ustawienia urządzenia,
- brak oznak zawilgocenia, korozji lub zabrudzeń mogących wpływać na bezpieczeństwo pracy.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i od pozostałego sprzętu.
- Czyść wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie stosuj środków żrących, rozpuszczalników, aerozoli ani dużej ilości wody.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Uszkodzony produkt przestań użytkować do czasu oceny przez wykwalifikowany serwis.

8. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, czystym i bezpiecznym miejscu.
- Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia oraz skrajnie wysokich i niskich temperatur.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Podczas transportu zabezpiecz produkt przed wstrząsami, upadkiem i naciskiem.

9. Postępowanie w razie awarii lub wypadku

Porażenie prądem

- Natychmiast odłącz źródło zasilania, nie dotykając odsłoniętych elementów przewodzących.
- Nie używaj urządzenia ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.
- W razie wystąpienia objawów porażenia niezwłocznie skontaktuj się z pomocą medyczną.

Skaleczenia lub urazy mechaniczne

- Przerwij użytkowanie urządzenia.

- Oczyszczyć ranę i zastosować jałowy opatrunek.
- W przypadku głębokiego skaleczenia lub utrzymującego się krwawienia skorzystać z pomocy medycznej.

Reakcja alergiczna

- Przerwij kontakt z produktem.
- Przemyj podrażnione miejsce czystą wodą.
- W przypadku nasilonych objawów, obrzęku lub trudności z oddychaniem niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

10. Utylizacja

Zużytego lub uszkodzonego urządzenia nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Produkt oraz ewentualne baterie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. Dane podmiotu odpowiedzialnego

Gerhard Knauer Großhandel

Welfenstr. 11

DE-70736 Fellbach

Niemcy

Telefon: +49-711-5788750

E-mail: info@gknauer.de

12. Ważna informacja końcowa

Należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu, jeśli stwarza on zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia. Bezpieczne użytkowanie wymaga regularnej kontroli stanu technicznego, właściwego zasilania oraz stosowania zgodnego z przeznaczeniem.