

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Radioodtwarzacz CD dla dzieci z tunerem FM, zasilaniem sieciowym i bateryjnym

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać przed pierwszym użyciem urządzenia i zachować do późniejszego wglądu. Produkt jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do odtwarzania płyt CD oraz odbioru radia FM. Użytkowanie powinno odbywać się wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie powinno być używane pod nadzorem osoby dorosłej, zwłaszcza gdy korzystają z niego dzieci.
- Nie należy używać produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany lub działa w sposób nieprawidłowy.
- Nie wolno samodzielnie rozkręcać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- Produkt należy chronić przed uderzeniami, upadkiem oraz silnym naciskiem, mimo że jego konstrukcja jest przystosowana do codziennego użytkowania.
- Urządzenie nie jest zabawką dla bardzo małych dzieci. Małe elementy lub akcesoria mogą stwarzać zagrożenie.

2. Bezpieczeństwo dzieci

- Używanie przez dzieci powinno odbywać się zgodnie z instrukcją i pod kontrolą dorosłych.
- Elementy opakowania należy natychmiast usunąć z zasięgu dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
- Nie należy pozwalać dzieciom wkładać palców ani żadnych przedmiotów do napędu CD, gniazd lub otworów urządzenia.
- W przypadku korzystania ze słuchawek należy kontrolować poziom głośności, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem do sieci należy upewnić się, że źródło zasilania odpowiada wymaganiom urządzenia.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo działającego gniazda elektrycznego.
- Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie wolno używać urządzenia.
- Podczas odłączania od zasilania należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
- Przewód zasilający należy układać tak, aby nie powodował ryzyka potknięcia, przygniecenia lub uszkodzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci.

4. Bezpieczeństwo użytkowania baterii

- Urządzenie należy zasilć wyłącznie odpowiednim typem i liczbą baterii przewidzianą przez producenta.

- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie wolno mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z urządzenia.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia należy wyjąć baterie, aby zapobiec wyciekowi.
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych, rozbierać ich, wrzucać do ognia ani narażać na przegrzanie.
- Wyciekające baterie mogą powodować podrażnienia lub uszkodzenie urządzenia; w razie wycieku należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

5. Miejsce użytkowania

- Urządzenia należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach lub w warunkach, w których nie jest narażone na deszcz, zachłapanie ani wysoką wilgotność.
- Nie należy ustawiać produktu w pobliżu wanny, umywalki, basenu ani innych źródeł wody.
- Urządzenie należy ustawiać na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych tkaniną, papierem ani innymi przedmiotami.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki czy bezpośrednie światło słoneczne.
- Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla wentylacji i odprowadzania ciepła.

6. Bezpieczne korzystanie z odtwarzacza CD

- Należy używać wyłącznie standardowych, nieuszkodzonych płyt CD zgodnych z obsługiwanym formatem.
- Nie wolno stosować pękniętych, odkształconych ani zabrudzonych płyt, ponieważ mogą uszkodzić napęd.
- Podczas otwierania i zamykania komory CD nie należy używać nadmiernej siły.
- Nie należy patrzeć z bliskiej odległości do wnętrza napędu podczas pracy urządzenia.
- Aby uniknąć zakłóceń działania, należy chronić płyty i napęd przed kurzem oraz brudem.

7. Korzystanie ze słuchawek i poziom głośności

- Głośność należy ustawiać od niskiego poziomu i zwiększać stopniowo.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Szczególną ostrożność należy zachować, gdy ze słuchawek korzystają dzieci.
- Nie należy używać słuchawek w sytuacjach wymagających pełnej uwagi na otoczenie.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego oraz wyjąć baterie, jeśli to konieczne.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie należy dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

9. Postępowanie w przypadku awarii

- Jeżeli urządzenie wydziela nietypowy zapach, nadmiernie się nagrzewa, przerywa pracę lub nie działa prawidłowo, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- W takim przypadku należy odłączyć urządzenie od zasilania i wyjąć baterie.
- Nie należy ponownie używać produktu do czasu sprawdzenia go przez wykwalifikowaną osobę.

10. Transport i przechowywanie

- Urządzenie należy przenosić ostrożnie, najlepiej po wyjęciu płyty z napędu.
- Produkt należy przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Podczas przechowywania należy unikać obciążania urządzenia ciężkimi przedmiotami.

11. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Baterie należy usuwać oddzielnie, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów i recyklingu.
- Przekazanie urządzenia i baterii do odpowiednich punktów zbiórki pomaga ograniczyć zagrożenia dla ludzi i środowiska.

12. Ostrzeżenia końcowe

- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego funkcją odtwarzania audio.
- Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do obrażeń, porażenia prądem, uszkodzenia słuchu lub uszkodzenia mienia.
- W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przestrzegać wszystkich powyższych zaleceń.

Stereo FM Radio with CD Player

Lenco

SCD-24 Pink



lenco.com





Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade,
The Netherlands-www.lenco.com

© All rights reserved. | © Tous droits réservés.

**PACKING
WITHOUT PVC**



Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr



International Associates Limited
Centrum House, 38 Queen Street, Glasgow,
Lanarkshire, G1 3DX, UK
UKRP@ia-uk.com

Batch No.: 0827B14L2

Stereo FM Radio with
CD Player

Lenco
SCD-24 Pink



lenco.com



Stereo FM Radio with
CD Player

Lenco
SCD-24 Pink



lenco.com

