

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Godox LUX ELF

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami obsługi.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci ani nie zanurzaj go w wodzie. Chronić przed wnikaniem cieczy.

Unikaj gwałtownych wstrząsów i upadków, które mogą uszkodzić urządzenie.

Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.

Środki Ostrożności Podczas Użytkowania

Podłączenie do aparatu: Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do aparatu przez gorącą stopkę, kompatybilną z normami ISO, Sony lub Fujifilm.

Użycie baterii: Używaj wyłącznie zgodnych baterii litowo-jonowych. Nigdy nie próbuj ładować nieładownalnych baterii.

Ładowanie: Ładuj urządzenie wyłącznie poprzez port USB-C dołączonym kablem. Nie używaj uszkodzonego kabla.

Przechowywanie: Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i skrajnych temperatur.

Wskazówki Dotyczące Utrzymania i Konserwacji

Regularnie czyść urządzenie suchą, miękką ściereczką, aby usunąć kurz i zabrudzenia.

Regularnie sprawdzaj stan kabla ładowania oraz portów, aby zapewnić niezawodne działanie.

Reakcja na Wypadek Nieprawidłowego Działania

W przypadku podejrzenia, że urządzenie działa nieprawidłowo (np. wydaje dziwne dźwięki, emituje zapach spalenizny), natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie są kluczowe dla długotrwałej i bezproblemowej pracy Twojego sprzętu.



1 Warning

If you find the product damaged, deformed or abnormal performance, please stop using it immediately and contact us.

2 Warnung

Wenn Sie Schäden, Verformungen oder eine abnormale Leistung des Produkts feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie uns.

3 Avertissement

Si vous constatez des dommages, une déformation ou une anomalie sur le produit, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et nous contacter.

4 Advertencia

Si encuentra el producto dañado, deformado o con un rendimiento anormal, por favor deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con nosotros.

5 Ostrzeżenie

Jeśli zauważysz, że produkt jest uszkodzony, zdeformowany lub działa nieprawidłowo, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z nami.

6 Waarschuwing

Als u merkt dat het product beschadigd of vervormd is of niet naar behoren werkt, stop dan met het gebruik ervan en neem contact met ons op.

7 Varning

Om du märker att produkten är skadad, deformerad eller inte fungerar som den ska, ska du sluta använda den och kontakta oss.

8 Attenzione

Se riscontri danni, deformazioni o anomalie nelle prestazioni del prodotto, interrompi immediatamente l'utilizzo e contattaci.

9 Uyarı

Üründe hasar, şekil bozukluğu veya anormal performans bulursanız, lütfen hemen kullanmayı bırakın ve bize ulaşın.