

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Płyty Indukcyjnej

Ogólne Środki Ostrożności

- Przed rozpoczęciem użytkowania płyty indukcyjnej, upewnij się, że jest ona prawidłowo zainstalowana i podłączona zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie używaj płyty, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub jeśli urządzenie wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w pobliżu działającej płyty indukcyjnej.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie z naczyniami odpowiednimi do gotowania indukcyjnego. Korzystaj z naczyń wykonanych z żeliwa, stali magnetycznej lub żelaza emaliowanego.

Bezpieczeństwo Podczas Użytkowania

- Zawsze korzystaj z funkcji blokady, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu płyty przez dzieci.
- Upewnij się, że średnica dna używanego naczynia mieści się w zalecanym zakresie od 10 cm do 20 cm.
- Nie używaj płyty indukcyjnej jako miejsca do przechowywania przedmiotów, które mogą łatwo zapalić się.
- Nie pozostawiaj płyty indukcyjnej bez nadzoru, szczególnie gdy używany jest boost do szybkiego nagrzewania.

Postępowanie w Sytuacjach Awaryjnych

- Jeśli na wyświetlaczu pojawia się symbol "U", oznacza to brak wykrycia naczynia, a urządzenie nie nagrzewa się.

- W razie rozlania płynu na panel sterowania, urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 minucie. Przed ponownym użyciem należy dokładnie oczyścić powierzchnię.
- Nie próbuj naprawiać płyty indukcyjnej samodzielnie, w razie wątpliwości skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.

Konserwacja i Czyszczenie

- Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze wyłączaj płytę i odłącz ją od zasilania.
- Korzystaj z miękkiej szmatki i łagodnych detergentów, aby uniknąć zarysowania powierzchni ze szkła ceramicznego.
- Regularnie usuwaj wszelkie resztki jedzenia, które mogą powodować przypalenie i zniszczenie powierzchni.