

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania elektronicznego rysika pojemnościowego

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania elektronicznego rysika z wbudowanym akumulatorem, przeznaczonego do obsługi kompatybilnych tabletów i laptopów dotykowych. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu należy uważnie przeczytać całość zaleceń i zachować je do późniejszego wglądu przez wszystkich użytkowników.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Użytkować wyrób wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – jako elektroniczny rysik do obsługi zgodnych ekranów dotykowych.
 - Nie demontować, nie przerabiać i nie otwierać obudowy rysika ani akcesoriów. Wyrób nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika.
 - Nie stosować siły, nie zginać, nie zgniatać, nie uderzać i nie przebijać rysika ani przewodu ładowania.
 - Przechowywać i używać poza zasięgiem małych dzieci. Rysik, końcówki i inne małe elementy mogą stwarzać ryzyko zakrztuszenia.
 - Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, poznawczą lub wzrokową powinny korzystać z wyrobu wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
-

2. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

2.1. Ogólne informacje o zasilaniu

- Rysik posiada wbudowany akumulator litowy. Nie należy go wyjmować ani wymieniać.
- Do ładowania używać wyłącznie przewodu USB typu C o odpowiedniej jakości oraz zasilaczy USB spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
- Nie ładować rysika z uszkodzonych portów USB lub uszkodzonego zasilacza.

2.2. Bezpieczne ładowanie

- Przed ładowaniem upewnić się, że rysik, przewód i port ładowania są suche i wolne od zabrudzeń.
- Nie ładować na łatwopalnych powierzchniach (np. pościel, poduszki, papier). Zapewnić swobodny dopływ powietrza wokół rysika i ładowarki.
- Nie przykrywać rysika ani przewodu w trakcie ładowania.
- Nie pozostawiać rysika bez nadzoru podczas długotrwałego ładowania. Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód.
- Nie ładować w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0 °C lub powyżej 35 °C).
- Jeśli podczas ładowania obudowa wyraźnie się nagrzewa, wydziela zapach spalenizny lub słychać nietypowe dźwięki, natychmiast odłączyć przewód z obu stron i zaprzestać użytkowania.

2.3. Zabezpieczenie przed porażeniem prądem

- Nie dotykać wtyczek przewodu ładowania mokrymi rękami.

- Nie używać rysika ani przewodu, jeśli widoczne są uszkodzenia izolacji, pęknięcia obudowy, nadtopienia lub odsłonięte elementy metalowe.
 - Przy podłączaniu i odłączaniu przewodu ładowania chwycić za wtyczkę, a nie za sam przewód.
-

3. Bezpieczeństwo akumulatora litowego

- Nie narażać rysika na działanie ognia, płomieni, iskier ani bardzo wysokiej temperatury (np. kaloryfer, kuchenka, wewnątrz samochodu w pełnym słońcu).
 - Nie wrzucać rysika do wody ani innych cieczy. Nie używać, jeśli do wnętrza dostała się woda, olej lub inny płyn.
 - Nie przebijać, nie zginać ani nie rozbijać rysika. Uszkodzenie akumulatora może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie, pożar lub wybuch.
 - Jeśli zauważalne są: silne nagrzewanie, wybrzuszenie obudowy, wyciek płynu, dym lub nietypowy zapach – natychmiast zaprzestać użytkowania, odłączyć rysik od źródła zasilania (jeżeli jest podłączony) i przenieść go w bezpieczne, łatwo dostępne miejsce z dala od materiałów palnych.
 - W przypadku kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub oczami, niezwłocznie przemyć obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.
-

4. Bezpieczeństwo użytkowania z urządzeniami elektronicznymi

- Przed pierwszym użyciem zapoznać się również z instrukcją obsługi urządzenia, z którym rysik ma współpracować, i stosować się do zawartych tam zaleceń dotyczących ekranów dotykowych i akcesoriów.
 - Nie używać nadmiernej siły nacisku na ekran, aby uniknąć jego uszkodzenia.
 - Nie uderzać rysikiem o ekran ani inne twarde powierzchnie. Uszkodzona końcówka może porysować ekran.
 - Używać wyłącznie zalecanych końcówek (grotów) rysika, przeznaczonych do tego modelu.
 - Przed próbą magnetycznego przymocowania rysika upewnić się, że powierzchnia urządzenia jest czysta i sucha, aby zapobiec zarysowaniom.
-

5. Bezpieczeństwo mechaniczne i ochrona przed urazami

- Nie kierować ostrej części rysika (końcówki) w stronę oczu lub twarzy.
 - Nie używać rysika jako narzędzia do podważania, dźwigania, przebijania ani jako przedmiotu do zabawy.
 - Unikać wykonywania gwałtownych ruchów w pobliżu innych osób, aby zapobiec przypadkowemu uderzeniu.
 - W przypadku upadku rysika z dużej wysokości lub silnego uderzenia przed dalszym użyciem sprawdzić, czy obudowa, końcówka lub port ładowania nie są uszkodzone.
-

6. Ograniczenie ryzyka dla zdrowia (komfort użytkowania)

- Podczas długotrwałego rysowania lub pisanie robić regularne przerwy, aby zmniejszyć obciążenie dłoni, nadgarstków i oczu.
- W razie bólu dłoni, nadgarstka, barku lub oczu przerwać użytkowanie i odpocząć. W przypadku utrzymywania się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

- Unikać długotrwałego intensywnego wpatrywania się w ekran przy słabym oświetleniu.
-

7. Bezpieczeństwo środowiskowe i utylizacja

- Nie wyrzucać rysika ani wbudowanego akumulatora do odpadów komunalnych, ognia ani cieków wodnych.
 - Po zakończeniu okresu użytkowania przekazać wyrób do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zużytych akumulatorów zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Nie spalać rysika ani przewodów. Może to spowodować uwolnienie substancji niebezpiecznych.
 - Przechowywać i transportować rysik w sposób zapobiegający uszkodzeniu, zwarcia styków i nadmiernym wstrząsom.
-

8. Warunki otoczenia i przechowywanie

- Eksploatować rysik w suchym otoczeniu, w typowym zakresie temperatur dla pomieszczeń zamkniętych, z dala od skrajnych temperatur i wilgotności.
 - Nie używać i nie przechowywać w miejscach narażonych na kondensację pary wodnej, silne zapylenie, opary chemiczne lub środki korozyjne.
 - Nie pozostawiać rysika na krawędziach stolików lub innych niestabilnych powierzchniach, z których może spaść.
 - Podczas transportu przechowywać rysik w etui lub innym opakowaniu ochronnym, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i zabrudzenia końcówki.
-

9. Szczególne ostrzeżenia dotyczące użytkowania przez dzieci

- Rysik nie jest zabawką. Dzieci mogą korzystać z wyrobu jedynie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
 - Małe elementy (wymienne końcówki, akcesoria) należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec połknięciu lub zakrztuszeniu.
 - Nie pozwalać dzieciom na gryzienie końcówki, obudowy rysika ani przewodu.
-

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć rysik od przewodu ładowania.
 - Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.
 - Nie stosować środków chemicznych zawierających rozpuszczalniki, alkohol wysokiego stężenia, amoniak ani ściernie proszki.
 - Nie zanurzać rysika ani przewodu w wodzie lub innych cieczach, nie używać sprężonego strumienia wody.
 - Regularnie sprawdzać stan końcówki i przewodu ładowania. W razie uszkodzeń zaprzestać używania do czasu wymiany akcesoriów.
-

11. Postępowanie w sytuacjach nietypowych i awaryjnych

- Jeśli rysik działa niestabilnie (samoczynne włączanie/wyłączanie, nieprzewidywalna reakcja), przełączyć go w stan wyłączenia, odłączyć od źródła zasilania i nie używać do czasu wyjaśnienia przyczyny.
 - W razie wystąpienia dymu, iskier lub zapachu spalenizny – natychmiast przerwać użytkowanie, odłączyć wszelkie zasilanie, przenieść rysik w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
 - W przypadku podejrzenia uszkodzenia akumulatora nie próbować samodzielnie naprawiać wyrobu ani go otwierać.
-

12. Informacje dla użytkownika zgodne z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa produktu (UE)

- Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznać się z całością instrukcji, a następnie przekazać ją każdej osobie, która będzie korzystać z rysika.
- Stosować się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz akumulatorów.
- Nie używać wyrobu, jeżeli jakakolwiek część wygląda na uszkodzoną, zniekształconą lub nadmiernie zużytą – może to wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.
- Zalecane jest okresowe sprawdzanie, czy instrukcje bezpieczeństwa pozostają aktualne w świetle ewentualnych zmian przepisów lub warunków użytkowania.

Przestrzeganie powyższych instrukcji zmniejsza ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała oraz uszkodzenia mienia podczas korzystania z elektronicznego rysika pojemnościowego.









Product features

- ◇ Aluminum alloy pen body
- ◇ Support perfect palm rejection
- ◇ Magnetic Adsorption
- ◇ Open to use, No Bluetooth connection required
- ◇ Tilt & 4096 Level Point Pressure Sensitivity



Active Stylus

