

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Xvive PT-05 – chromatyczny tuner pedałowey

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa opracowano dla elektronicznego tunera pedałowego przeznaczonego do strojenia instrumentów muzycznych, w szczególności gitary. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt służy do strojenia instrumentów muzycznych za pomocą sygnału wejściowego.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych lub w suchych warunkach scenicznych i studyjnych.
- Nie używać produktu do celów innych niż strojenie instrumentów.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdzić, czy obudowa, złącza i elementy sterujące nie są uszkodzone.
- Nie używać urządzenia, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia mechanicznego, pęknięcia, luzy w złączach lub nieprawidłowe działanie wyświetlacza.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy oraz przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia, potknięcia lub zaplątania.
- Nie dokonywać samodzielnych napraw, przeróbek ani demontażu urządzenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie kompatybilnego źródła zasilania oraz akcesoriów podłączeniowych zgodnych z wymaganiami urządzenia.
- Przed podłączeniem upewnić się, że przewody i wtyki są suche, czyste i nieuszkodzone.
- Nie dotykać złączy elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie narażać produktu na kontakt z wodą, deszczem, napojami, wysoką wilgotnością ani kondensacją pary wodnej.
- W przypadku zalania natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie przeciążać gniazd, listew zasilających ani łańcuchów zasilania używanych z osprzętem muzycznym.

4. Bezpieczne użytkowanie na podłodze i pedalboardzie

- Ustawiać tuner wyłącznie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Podczas montażu na pedalboardzie upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zamocowane i nie przemieszcza się podczas nacisku stopą.
- Przewody prowadzić w sposób ograniczający ryzyko potknięcia, szarpnięcia lub przypadkowego wyrwania złączy.
- Nie stawać na urządzeniu z nadmierną siłą i nie używać go jako podparcia dla całego ciężaru ciała.
- Nie używać produktu, jeśli jego powierzchnia jest śliska, zabrudzona lub mokra.

5. Ryzyko związane z użytkowaniem scenicznym i studyjnym

- Zapewnić odpowiednią widoczność miejsca użytkowania, aby uniknąć nadeptnięcia na przewody lub inne elementy wyposażenia.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, nagrzewnic, reflektorów scenicznych o wysokiej temperaturze lub bezpośredniego nasłonecznienia.
- Chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami, upadkiem i naciskiem transportowym.
- W środowisku scenicznym unikać kontaktu produktu z dymem technicznym, pyłem i intensywnymi zabrudzeniami, jeśli mogą wpływać na działanie złączy i przełączników.

6. Bezpieczeństwo użytkownika

- Używać produktu w sposób spokojny i kontrolowany, zwłaszcza podczas gry na stojąco.
- Nie obsługiwać urządzenia, jeśli użytkownik ma ograniczoną stabilność, widoczność lub możliwość bezpiecznego nacisku stopą.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i od wszystkich przewodów.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, środków żrących ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzać stan złączy, przełącznika nożnego i obudowy.

8. Przechowywanie i transport

- Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i wolnym od kurzu.
- Unikać skrajnych temperatur, wysokiej wilgotności oraz gwałtownych zmian temperatury.
- Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed uderzeniami, naciskiem i przemieszczaniem się.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.

9. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast przerwać użytkowanie, jeśli urządzenie nagrzewa się w nienormalny sposób, wydziela zapach spalenizny, działa niestabilnie lub nie reaguje prawidłowo.
- Odłączyć produkt od zasilania i wszystkich podłączonych urządzeń.
- Nie używać ponownie do czasu sprawdzenia i potwierdzenia bezpiecznego stanu technicznego przez wykwalifikowaną osobę.

10. Utylizacja

- Zużytego produktu elektrycznego nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ważne: Zachowanie powyższych środków ostrożności pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia sprzętu, potknięcia, upadku oraz nieprawidłowego użytkowania produktu.

Precauciones de seguridad

Lea cuidadosamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el aparato y después úselo únicamente de acuerdo a lo indicado. En este documento utilizamos distintos símbolos de cara a evitar daños y pérdidas de información para usted y el resto de personas en caso de un uso incorrecto. El significado de estos símbolos es el siguiente.

 PELIGRO	Algo que podría ocasionar daños graves o incluso la muerte	 CUIDADO	Algo que podría ocasionar daños al aparato o incluso a usted mismo
--	--	---	--

Otros símbolos usados

 Acciones necesarias (obligatorias)	 Acciones prohibidas
---	---

PELIGRO

■ **Alimentación (consulte el manual de instrucciones de cada producto concreto para ver la información específica relativa a las fuentes de alimentación que puede usar).**

Productos que usan adaptadores de corriente

-  Utilice siempre el adaptador de corriente especificado para ese producto.
-  No haga nada que pueda sobrepasar las capacidades de las regletas o salidas y/o del resto de aparatos eléctricos.
-  Antes de usar este aparato en otro país o región en la que pueda haber otro voltaje, póngase en contacto con un comercio en el que sean vendidos productos ZOOM y use el adaptador adecuado.

Productos que utilicen fuente de alimentación DC externas

-  Utilice siempre una fuente de alimentación DC especificada para ese producto.
-  Lea cuidadosamente las indicaciones de la fuente de alimentación antes de usarla.

Productos que utilicen pilas

-  Use siempre pilas secas de 1.5 V o pilas especificadas en este manual de instrucciones.
-  Lea cuidadosamente las indicaciones de las pilas antes de usarlas.
-  Cierre el compartimento de las pilas (o tapa de pilas/tarjeta SD) cuando use la unidad.

Productos que utilicen pilas de litio

-  Consulte la sección “Precauciones relativas a un uso seguro de las pilas” que se incluye por separado.

■ Consideraciones relativas a la temperatura (Productos que se recalientan durante un uso continuado)

-  Evite tocar mucho tiempo la unidad cuando esté encendida.
-  Cuando la unidad vaya a estar encendida durante mucho tiempo, colóquela por ejemplo en un trípode.

■ Modificaciones

-  No abra nunca la carcasa ni trate de modificar el producto.

CUIDADO

■ Manejo del producto

-  No deje caer, golpee o aplique una fuerza excesiva sobre la unidad.
-  Evite que cualquier objetos extraño o líquido penetre en la unidad.

■ Entorno

-  Evite usarlo a temperaturas extremas.
-  Evite usarlo cerca de estufas, hornos o fuentes de calor.
-  Evite usarlo con altos niveles de humedad o cerca de salpicaduras.
-  Evite usarlo en lugares con fuertes vibraciones o golpes.
-  Evite usarlo en lugares con exceso de polvo o suciedad.

■ Productos que utilizan baterías integradas

- Riesgo de explosión o fuga de líquido o gas inflamable.
-  No utilizar, almacenar ni introducir en entornos con temperaturas extremadamente altas o presiones extremadamente bajas a causa de una altitud elevada.
-  No intentar quemar, triturar ni recortar pilas usadas.

■ Manejo del adaptador (para aparatos que usen adaptadores)

-  Para desconectar el adaptador de corriente del enchufe, tire del adaptador y no del cable.
-  Desconecte la unidad de la corriente durante las tormentas eléctricas o si no la va a usar durante un periodo prolongado.

■ Manejo de las pilas (para aparatos que usen pilas)

-  Instale las pilas con la polaridad +/- correcta.
-  Use un mismo tipo de pilas.
-  Nunca mezcle pilas nuevas y viejas, ni tampoco use a la vez pilas de distintos fabricantes.
-  Cuando no vaya a usar esta unidad durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las pilas.
-  Apague siempre todos los aparatos antes de conectar ningún tipo de cable.

NOTA: Póngase en contacto con el servicio técnico en caso de fuga del electrolito.

■ Conexión de cables y dispositivos

-  Apague siempre todos los aparatos antes de conectar ningún tipo de cable o dispositivo.
-  Desconecte siempre todos los cables y dispositivos conectados antes de mover esta unidad.

■ Micrófonos (para los productos que los usen)

-  Apague siempre todos los aparatos antes de conectar ningún tipo de micrófono.
-  No aplique una fuerza excesiva sobre los conectores cuando esté conectado un micro.
-  Coloque la tapa de protección (si se incluye) cuando no vaya a conectar un micro durante mucho tiempo.

■ Volumen

-  No use demasiado tiempo el producto a un volumen muy elevado.

Precauciones de uso

■ Interferencias eléctricas

Por motivos de seguridad, este aparato ha sido diseñado para ofrecer la máxima protección contra las radiaciones electromagnéticas emitidas desde dentro de la unidad y ante interferencias exteriores. No obstante, no debe colocar cerca de esta unidad aparatos que sean susceptibles a las interferencias o que emitan ondas electromagnéticas potentes. Si esto ocurre, aleje este aparato con respecto al otro dispositivo todo lo posible. Con cualquier unidad de control digital, incluyendo este aparato, las interferencias electromagnéticas pueden producir errores y dañar o destruir los datos y causar daños inesperados. Actúe siempre con cautela.

■ Limpieza

Use un trapo suave y seco para limpiar los paneles de esta unidad si se ensucian. Si es necesario, humedezca ligeramente el trapo. En caso de suciedad sobre piezas de goma o silicona, utilice un trapo suave y que no suelte pelusa ligeramente humedecido. No utilice nunca limpiadores abrasivos, ceras o disolventes (como el aguarrás o el alcohol de quemar).

■ Temperatura de uso

El uso continuo de esta unidad durante un largo periodo de tiempo puede hacer que se recaliente. Esto es algo normal siempre y cuando ese recalentamiento no sea excesivo y no queme al tacto.

■ Averías

En caso de una avería o rotura, desconecte inmediatamente el adaptador de corriente, apague la unidad y desconecte todos los cables. Póngase en contacto con el comercio en el que adquirió la unidad y facilite la siguiente información: modelo, número de serie y los síntomas concretos de la avería, junto con su nombre, dirección y número de teléfono.

Para países de la UE

 Declaración de Conformidad