

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Odtwarzacz MP3 z Bluetooth, klipsem sportowym, radiem FM i dyktafonem

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać przed pierwszym użyciem urządzenia i zachować do późniejszego wglądu. Produkt jest elektronicznym odtwarzaczem przenośnym przeznaczonym do odtwarzania plików audio, korzystania z funkcji radia FM, nagrywania dźwięku oraz współpracy z kompatybilnymi słuchawkami i urządzeniami Bluetooth.

1. Przeznaczenie

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako przenośnego odtwarzacza audio.
- Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego, wewnątrz pomieszczeń oraz w typowych warunkach mobilnych, o ile nie jest narażony na działanie wody, nadmiernej wilgoci, skrajnych temperatur lub silnych wstrząsów.
- Nie używaj urządzenia do celów medycznych, bezpieczeństwa krytycznego ani w środowiskach o podwyższonym ryzyku.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Uwaga:** Produkt nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, przewody i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia, w szczególności karta microSD, złącza i drobne akcesoria.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- W przypadku uszkodzenia obudowy, przewodu USB, złącza ładowania lub oznak przegrzewania należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone i wykazuje oznaki uszkodzenia lub nie działa prawidłowo.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania używaj wyłącznie odpowiedniego przewodu USB oraz stabilnego źródła zasilania o parametrach zgodnych z urządzeniem.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyków ani portów USB.
- Zaleca się unikanie ładowarek szybkiego ładowania, jeśli nie potwierdzono ich pełnej zgodności z urządzeniem.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, na łóżku, pod poduszką ani w miejscach bez wentylacji.
- Podczas ładowania urządzenie powinno znajdować się na stabilnej, suchej i niepalnej powierzchni.
- Odłącz przewód zasilający po zakończeniu ładowania oraz przed czyszczeniem urządzenia.
- Nie dotykaj złączy ani przewodu mokrymi rękami.

4. Bezpieczeństwo akumulatora

- Urządzenie może zawierać wbudowany akumulator. Nie wystawiaj go na działanie wysokiej temperatury, ognia ani bezpośredniego nasłonecznienia przez dłuższy czas.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie wrzucaj urządzenia do ognia.
- Jeśli zauważysz nietypowy zapach, odkształcenie, nadmierne nagrzewanie lub wyciek, natychmiast zaprzestań używania urządzenia.
- W przypadku wycieku substancji z akumulatora unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyj dużą ilością czystej wody i skontaktuj się z lekarzem.

5. Bezpieczne użytkowanie podczas słuchania

- **Ostrzeżenie dotyczące słuchu:** Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Rozpoczynaj od niskiego poziomu głośności i zwiększaj go stopniowo.
- Nie korzystaj z wysokiej głośności przez dłuższy czas.
- Jeżeli wystąpi dzwonienie w uszach, ból lub pogorszenie słuchu, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia i skonsultuj się ze specjalistą.
- Używaj słuchawek w sposób umożliwiający zachowanie świadomości otoczenia, jeśli znajdujesz się w przestrzeni publicznej.

6. Bezpieczeństwo podczas ruchu i aktywności

- Nie używaj urządzenia ani słuchawek podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, hulajnodze ani podczas obsługi maszyn.
- Podczas biegania, spaceru lub ćwiczeń zachowaj szczególną ostrożność i utrzymuj głośność na poziomie umożliwiającym słyszenie sygnałów ostrzegawczych z otoczenia.
- Przypinając urządzenie klipsem do odzieży lub plecaka, upewnij się, że jest stabilnie zamocowane i nie ogranicza ruchu ani nie stwarza ryzyka zahaczenia.

7. Bluetooth i kompatybilność

- Łącz urządzenie wyłącznie z kompatybilnymi odbiornikami audio i akcesoriami.
- Połączenie bezprzewodowe może być zakłócanie przez przeszkody, inne urządzenia radiowe lub silne źródła zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie używaj funkcji bezprzewodowych tam, gdzie ich użycie jest zabronione, np. w niektórych placówkach medycznych lub strefach o specjalnych wymaganiach bezpieczeństwa.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego, postępuj zgodnie z zaleceniami producenta tego sprzętu.

8. Karta microSD i nośniki danych

- Urządzenie wymaga użycia kompatybilnej karty microSD, jeśli nie posiada pamięci wewnętrznej dostępnej dla użytkownika.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty microSD wyłącz urządzenie, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia danych lub nośnika.
- Nie wkładaj uszkodzonych, pękniętych ani zabrudzonych kart pamięci.
- Kartę microSD przechowuj poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko połknięcia.

9. Środowisko użytkowania

- Chronić urządzenie przed deszczem, zachlapaniem i wysoką wilgotnością.

- Nie zanurzaj urządzenia, słuchawek ani przewodu USB w wodzie lub innych cieczach.
- Nie pozostawiaj urządzenia w samochodzie w upalne lub mroźne dni.
- Unikaj kurzu, piasku i silnych wibracji, które mogą uszkodzić ekran, złącza lub elementy wewnętrzne.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia ani źródeł ciepła.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Czyść wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani aerozoli.
- Dbaj o czystość portu USB i gniazda słuchawkowego; nie wkładaj do nich metalowych przedmiotów.

11. Bezpieczne przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu.
- Podczas transportu chroń je przed silnym naciskiem, uderzeniami i przypadkowym włączeniem.
- Nie owijaj przewodów zbyt ciasno, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

12. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowania, jeśli zauważysz dym, nietypowy zapach, nadmierne nagrzewanie, trzaski, zanik dźwięku lub inne nieprawidłowe działanie.
- Nie próbuj dalej używać uszkodzonego produktu.
- W razie podejrzenia awarii elektrycznej lub uszkodzenia akumulatora produkt powinien zostać sprawdzony przez wykwalifikowany personel.

13. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani jego elementów elektronicznych do odpadów komunalnych.
- Produkt oraz ewentualny wbudowany akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Opakowanie należy segregować zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

14. Informacje końcowe dotyczące bezpieczeństwa

Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie, słuchawki, przewód USB oraz karta microSD są w dobrym stanie. Korzystanie z produktu w sposób ostrożny i zgodny z niniejszymi instrukcjami zmniejsza ryzyko urazu, uszkodzenia słuchu, porażenia prądem oraz uszkodzenia urządzenia.

 WARNING

EN: Keep away from children due to small parts, do not disassemble or expose to water, fire, or extreme heat.
DE: Von Kindern fernhalten da Kleinteile enthalten sind, nicht zerlegen und nicht Wasser, Feuer oder extremer Hitze aussetzen.
FR: Tenir hors de portée des enfants en raison des petites pièces, ne pas démonter ni exposer à l'eau, au feu ou à une chaleur excessive.
IT: Tenere lontano dalla portata dei bambini a causa delle piccole parti, non smontare, né esporre a acqua, fuoco o calore estremo.
ES: Mantener fuera del alcance de los niños debido a las piezas pequeñas, no desarmar, ni exponer al agua, fuego o calor extremo.
JP: 小さな部品が含まれているため、お子様の手の届かない場所に保管してください。分解したり、水、火、または極端な高温にさらさないでください。



EU/UK Compliance

Complies with the EMC Directive 2014/53/EU and Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

WOLFANG's EU representative is GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

CASTELLANA 9144, 28046 Madrid, Spain

compliance.gavimosa@outlook.com

WOLFANG's UK representative is: APRIL WELLS LTD

Unit 39c St Olavs Court Business Centre, Collier Road, London, England, SE16 2XB

aprilwells18@outlook.com

WOLFANG®

GE

LE

MP3 Music Player

Portable. Handy. Joyful.



