

Instrukcja obsługi

do kaset z tonerem/bębnow



Marka:

Print-Klex GmbH C Co.KG

Osoba odpowiedzialna:

Print-Klex GmbH C Co.KG, Dieselstr. 1-3, 21465 Reinbek, Niemcy, info@print-klex.de , tel.: 040609452570

Producent:

Print-Klex GmbH C Co.KG, Dieselstr. 1-3, 21465 Reinbek, Niemcy, info@print-klex.de

Gratulujemy zakupu kasety z tonerem / bębna.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji i konserwacji. Proszę dokładnie zapoznać się z całą instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo i uzyskać najlepszą możliwą wydajność.

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń: Proszek tonera może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z proszkiem tonera należy natychmiast dokładnie spłukać go wodą.
- Przechowywanie: Kartridże z tonerem należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur.
- Utylizacja: Kasety z tonerem należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Nie należy wyrzucać kaset do śmieci domowych.

2. Instalacja

- Przygotowanie: Przed zainstalowaniem kasety z tonerem/bębna należy upewnić się, że drukarka jest wyłączona i odłączona od zasilania.

Instrukcja krok po kroku:

• Otwarcie drukarki:

1. Proszę otworzyć obudowę drukarki. Zazwyczaj odbywa się to poprzez naciśnięcie przycisku lub podniesienie pokrywy. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi drukarki.

• Wymij stary wkład z tonerem/bęben (jeśli jest):

1. Ostrożnie wyciągnąć stary wkład z tonerem/bębem. Niektóre drukarki mają specjalne uchwyty lub zaczepy, które należy pociągnąć, aby wyjąć wkład.
2. Proszę zutylizować stary wkład z tonerem/bębem zgodnie z lokalnymi przepisami lub wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

• Przygotowanie nowego tonera/bębna:

1. Ostrożnie wyjmij nowy toner/bęben z opakowania.
2. Delikatnie potrząśnij kaseta, aby równomiernie rozproszyc proszek tonera. Pomoże to zapewnić równomierną jakość druku.

• Usunąć folie i paski ochronne:

1. Proszę usunąć wszystkie folie lub paski ochronne z nowego tonera/bębna. Mogą one uniemożliwić prawidłowe uwalnianie tonera.

• **Włożenie nowego tonera/bębna:**

1. Wyrównaj kasety z tonerem/bębny z prowadnicami w drukarce.
2. Ostrożnie włóż kasety do przeznaczonego do tego celu gniazda. Upewnij się, że kasety są całkowicie i równomiernie zatrzasnięte. Po prawidłowym zamocowaniu kasety powinno być słychać delikatny dźwięk „kliknięcia”.

• **Zamknięcie drukarki:**

1. Ostrożnie zamknąć obudowę drukarki. Upewnij się, że wszystkie klapy i drzwiczki są dobrze zamknięte.

• **Ponowne włączenie drukarki:**

1. Podłącz drukarkę ponownie do zasilania i włącz ją.

• **Wykonanie wydruku próbnego:**

1. Wykonaj wydruk próbny, aby upewnić się, że kasety z tonerem są prawidłowo zainstalowane i działają prawidłowo. Sprawdź jakość wydruku i upewnij się, że na wyświetlaczu drukarki nie pojawiają się żadne komunikaty o błędach.

Ważna uwaga: Jeśli po instalacji wystąpią problemy lub jakość wydruku nie spełnia oczekiwań, proszę ponownie sprawdzić instalację lub skonsultować się z pomocą techniczną.

3. Działanie

- Sprawdzenie: upewnijcie się, że kasety z tonerem są prawidłowo zainstalowane i na wyświetlaczu drukarki nie pojawiają się żadne komunikaty o błędach.
- Jakość druku: Proszę sprawdzić jakość druku i w razie potrzeby przeprowadzić kalibrację drukarki.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Czyszczenie: Należy regularnie czyścić drukarkę zgodnie z instrukcjami producenta drukarki. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z proszkiem tonera.
- Uzupełnianie tonera: W razie potrzeby należy używać wyłącznie kompatybilnych kaset z tonerem, aby uniknąć uszkodzenia drukarki i nieprawidłowego działania.

5. Środki ostrożności

- W przypadku kontaktu z proszkiem tonera: Natychmiast spłuczcie dotknięte obszary skóry wodą. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie przepłuczcie oczy i natychmiast zgłóście się do lekarza.
- W przypadku problemów z tonerem lub kaseta: sprawdź instalację zgodnie z instrukcją. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.

6. Deklaracja zgodności

Ten toner/bęben jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa) i jest bezpieczny w przewidzianym zastosowaniu, pod warunkiem przestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

7. Dane kontaktowe

W celu uzyskania dalszych informacji lub w razie pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi

klienta: Print-Klex GmbH C Co.KG, Dieselstr. 1-3, 21465 Reinbek, Niemcy

Tel.: 040609452570, e-mail: info@print-klex.de



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Nazwa produktu:

123Color Bęben kompatybilny z Samsung Xpress C480 FW Xpress C480 Series Xpress C4780 W Xpress C482 W Xpress SL-C430 Xpress SL-C430 Series CLTR406 SEE CLT R406 Drum - Office Quantum Series

Kod produktu: B085DS2BL2

Marka:

Print-Klex GmbH C Co.KG

Osoba odpowiedzialna:

Print-Klex GmbH C Co.KG, Dieselstr. 1-3, 21465 Reinbek, Niemcy, info@print-klex.de , tel.: 040609452570

Producent:

Print-Klex GmbH C Co.KG, Dieselstr. 1-3, 21465 Reinbek, Niemcy, info@print-klex.de



RoHS
COMPLIANT



1. Unikać wdychania:



- **Uwaga:** Należy unikać wdychania pyłu tonera. W przypadku wdychania należy wyjść na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

2. Unikać kontaktu ze skórą i oczami:



- **Uwaga:** Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu dokładnie spłukać wodą. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

3. Nie połykać:



- **Uwaga:** W przypadku połknięcia części produktu należy natychmiast przepłukać usta i wypić dużą ilość wody. W przypadku złego samopoczucia należy skontaktować się z lekarzem.

4. Niebezpieczeństwo pożaru:



- **Uwaga:** Trzymać produkt z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni. W razie pożaru użyć odpowiednich środków gaśniczych, takich jak pianka, CO₂ lub proszek.

5. Utylizacja:



- **Uwaga:** Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Kasety z tonerem nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi.

Pierwsza pomoc:

1. W przypadku wdychania:

- Opuścić skażone miejsce i wyjść na świeże powietrze. W przypadku dolegliwości zgłosić się do lekarza.

2. W przypadku kontaktu ze skórą:

- Zmyć dotknięte miejsce wodą z mydłem. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

3. W przypadku kontaktu z oczami:

- Przepłukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

4. W przypadku połknięcia:

- Proszę przepłukać usta wodą i wypić dużą ilość wody. W przypadku złego samopoczucia należy zgłosić się do lekarza.

4. Brandgefahr:



- **Hinweis:** Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern. Im Brandfall geeignete Löschmittel wie Schaum, CO₂ oder Pulver verwenden.

5. Entsorgung:



- **Hinweis:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften. Tonerkartuschen gehören nicht in den Hausmüll.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

1. Bei Einatmen:

- Verlassen Sie den kontaminierten Bereich und gehen Sie an die frische Luft. Suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.

2. Bei Hautkontakt:

- Waschen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und Seife. Suchen Sie bei anhaltender Reizung einen Arzt auf.

3. Bei Augenkontakt:

- Spülen Sie die Augen mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Reizung anhält.

4. Bei Verschlucken:

- Spülen Sie den Mund mit Wasser aus und trinken Sie reichlich Wasser. Suchen Sie bei Unwohlsein einen Arzt auf.

Sicherheits- und Warnhinweise



Marke:

Print-Klex GmbH & Co.KG

Verantwortliche Person:

Print-Klex GmbH & Co.KG, Dieselstr. 1-3, 21465 Reinbek, Deutschland, info@print-klex.de, Tel.: 040609452570

Hersteller:

Print-Klex GmbH & Co.KG, Dieselstr. 1-3, 21465 Reinbek, Deutschland, info@print-klex.de



1. Einatmen vermeiden:



- **Hinweis:** Vermeiden Sie das Einatmen von Tonerstaub. Bei Einatmen gehen Sie an die frische Luft. Bei anhaltenden Beschwerden suchen Sie einen Arzt auf.

2. Haut- und Augenkontakt vermeiden:



- **Hinweis:** Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

3. Nicht schlucken:



- **Hinweis:** Falls Teile des Produktes verschluckt wird, sofort den Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

• **Neue Tonerkartusche/Trommeleinheit einsetzen:**

1. Richten Sie die Tonerkartusche/Trommeleinheit mit den Führungsschienen im Drucker aus.
2. Setzen Sie die Kartusche vorsichtig in den vorgesehenen Einschub ein. Achten Sie darauf, dass die Kartusche vollständig und gleichmäßig einrastet. Sie sollten ein leichtes "Klick"-Geräusch hören, wenn sie sicher sitzt.

• **Drucker schließen:**

1. Schließen Sie das Druckergehäuse vorsichtig. Stellen Sie sicher, dass alle Klappen und Türen sicher verschlossen sind.

• **Drucker wieder einschalten:**

1. Verbinden Sie den Drucker wieder mit dem Stromnetz und schalten Sie ihn ein.

• **Testdruck durchführen:**

1. Führen Sie einen Testdruck durch, um sicherzustellen, dass die Tonerkartusche korrekt installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie die Druckqualität und stellen Sie sicher, dass keine Fehlermeldungen auf dem Druckerdisplay angezeigt werden.

Wichtiger Hinweis: Wenn nach der Installation Probleme auftreten oder die Druckqualität nicht den Erwartungen entspricht, überprüfen Sie die Installation erneut oder konsultieren Sie den technischen Support.

3. Betrieb

- Überprüfung: Stellen Sie sicher, dass die Tonerkartusche korrekt installiert ist und keine Fehlermeldungen auf dem Druckerdisplay angezeigt werden.
- Druckqualität: Überprüfen Sie die Druckqualität und führen Sie ggf. eine Kalibrierung des Druckers durch.

4. Wartung und Reinigung

- Reinigung: Reinigen Sie den Drucker regelmäßig gemäß den Anweisungen des Druckerherstellers. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Tonerpulver.
- Tonernachfüllung: Bei Bedarf sollten nur kompatible Tonerkartuschen verwendet werden, um Druckerschäden und Fehlfunktionen zu vermeiden.

5. Notfallmaßnahmen

- Bei Kontakt mit Tonerpulver: Spülen Sie die betroffenen Hautstellen sofort mit Wasser ab. Bei Augenkontakt spülen Sie die Augen gründlich aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bei Toner- oder Kartuschenproblemen: Überprüfen Sie die Installation gemäß der Anleitung. Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich an den technischen Support.

6. Konformitätserklärung

Diese Tonerkartusche/Trommeleinheit entspricht den relevanten Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und ist für den vorgesehenen Gebrauch sicher, sofern die Anweisungen in dieser Anleitung befolgt werden.

7. Kontaktinformationen

Für weitere Informationen oder bei Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Print-Klex GmbH & Co.KG, Dieselstr. 1-3, 21465 Reinbek, Deutschland
Tel.: 040609452570, Mail: info@print-klex.de



Gebrauchsanweisung

für Tonerkartuschen/Trommeleinheiten



Marke:

Print-Klex GmbH & Co.KG

Verantwortliche Person:

Print-Klex GmbH & Co.KG, Dieselstr. 1-3, 21465 Reinbek, Deutschland, info@print-klex.de, Tel.: 040609452570

Hersteller:

Print-Klex GmbH & Co.KG, Dieselstr. 1-3, 21465 Reinbek, Deutschland, info@print-klex.de

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Tonerkartusche / Trommeleinheit.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Handhabung, Installation und Wartung. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, um die Sicherheit zu gewährleisten und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

1. Sicherheitsinformationen

- Gefahrenhinweise: Tonerpulver kann gesundheitliche Risiken bergen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut und den Augen. Bei Kontakt mit Tonerpulver sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Lagerung: Bewahren Sie die Tonerkartuschen in einem trockenen, kühlen Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen.
- Entsorgung: Tonerkartuschen sollten gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden. Entsorgen Sie Kartuschen nicht im Hausmüll.

2. Installation

- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Tonerkartusche/Trommeleinheit installieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

• Drucker öffnen:

1. Öffnen Sie das Druckergehäuse. Dies erfolgt normalerweise durch Drücken eines Knopfes oder Hebens eines Deckels. Beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Druckers.

• Alte Tonerkartusche/Trommeleinheit entfernen (falls vorhanden):

1. Ziehen Sie die alte Tonerkartusche/Trommeleinheit vorsichtig heraus. Einige Drucker haben spezielle Griffe oder Laschen, die Sie ziehen müssen, um die Kartusche zu lösen.
2. Entsorgen Sie die alte Tonerkartusche/Trommeleinheit gemäß den örtlichen Vorschriften oder Recycling-Richtlinien.

• Neue Tonerkartusche/Trommeleinheit vorbereiten:

1. Entfernen Sie die neue Tonerkartusche/Trommeleinheit vorsichtig aus der Verpackung.
2. Schütteln Sie die Kartusche leicht, um das Tonerpulver gleichmäßig zu verteilen. Dies hilft, eine gleichmäßige Druckqualität zu gewährleisten.

• Schutzfolien und -streifen entfernen:

1. Entfernen Sie alle Schutzfolien oder -streifen von der neuen Tonerkartusche/Trommeleinheit. Diese können verhindern, dass der Toner ordnungsgemäß freigesetzt wird.

• Neue Tonerkartusche/Trommeleinheit einsetzen: